

POOL BLASTER MAX

POOL BLASTER MAX CG

Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise:

WARNUNG: Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es oder das Ladegerät Beschädigungen aufweist.

Verwenden Sie das Gerät nur für den Zweck, für den es entwickelt wurde und der in dieser Anleitung beschrieben ist. Verwenden Sie nur originales Zubehör und Filter von Water Tech.

Lassen Sie Ihren Pool Blaster Bodensauger nie länger als maximal 24 Stunden am Ladegerät angeschlossen.

LASSEN SIE NIEMALS IREN POOL BLASTER BODENSAUGER IM WASSER, WENN DER SCHALTER AUF „OFF“ STEHT ODER DER AKKU LEER GEWORDEN IST:

Setzen Sie Ihren Pool Blaster nicht für die Grund- und Erstreinigung im Frühjahr ein; er ist für die regelmäßige Schwimmbadreinigung während der Badesaison konzipiert.

Pool Blaster Bodensauger sind für den Gebrauch im Wasser konzipiert. Verwenden Sie ihn nicht für andere Reinigungsarbeiten als im Schwimmbadwasser. Er ist kein Allzweck-Staubsauger!

Ständige Achtsamkeit ist notwendig, wenn der Bodensauger in Nähe von Kindern eingesetzt wird. Lassen Sie es nicht zu, dass er als Spielzeug verwendet wird!

Pool Blaster Bodensauger arbeiten mit Saugkraft. Sorgen Sie dafür, dass keine Haare, lose Kleidungsteile, Finger oder andere Körperteile in die Nähe der Saugöffnung und anderer beweglicher Teile geraten!

Pool Blaster Bodensauger müssen mindestens 25 cm unter der Wasseroberfläche gehalten werden, damit sie ordnungsmäßig funktionieren!

Bewahren Sie den Bodensauger nach Gebrauch in einem vor Sonne geschützten Bereich, an einem trockenen und sauberen Platz. Lassen Sie ihn nicht im Wasser oder an einem der Sonne oder extremen Temperaturen ausgesetzten Platz!

Sie können den Bodensauger ohne den Vakuum-Kopfteil gebrauchen. Bei Verwendung des Kopfteiles überprüfen Sie bitte, ob die beigepackten Räder oder Bürsten ordnungsgemäß montiert sind.

Verwenden Sie den Bodensauger nicht ohne Filtersack und ohne Dichtungsring! Die Verschlusskappe muss richtig aufsitzen und gut abschließen! Beschädigte Filtersäcke und Dichtungsringe müssen sofort getauscht werden!

Vermeiden Sie die Aufsaugung von scharfkantigen Gegenständen, da diese zu Beschädigungen am Gerät und vor allem am Filtersack führen können.

Verwenden Sie den Bodensauger nicht zur Reinigung bzw. Entfernung von giftigen Substanzen, von entflammaren und entzündlichen Flüssigkeiten wie Treibstoffe. Verwenden Sie ihn nicht bei Vorhandensein von entflammaren und explosiven Dämpfen.

Stecken Sie keine kleinen Gegenstände in irgendeine Öffnung des Bodensaugers. Halten Sie alle Öffnungen frei von Laubresten, Steinen und anderen Gegenständen, die die Wasserströmung reduzieren könnten.

Verwenden Sie den Bodensauger nicht auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen.

Stellen Sie sicher, dass der Bodensauger vom Ladegerät getrennt ist und der Schalter auf „OFF“ steht, bevor Sie ihn reinigen, den Filter wechseln oder andere Wartungsarbeiten an ihm durchführen.

Berühren Sie nicht den Bodensauger während des Ladevorganges mit nassen Händen oder ohne Schuhe.

Verwenden Sie nur das beige packte Ladegerät zum Laden des Bodensaugers. Verwenden Sie das beige packte Ladegerät nicht zum Laden anderer Geräte!

Geben Sie das Ladegerät zum Schutz gegen das Risiko eines elektrischen Schocks nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Setzen Sie das Ladegerät nicht übermäßiger Feuchtigkeit, extremer Hitze oder Kälte aus. Laden Sie den Akku nur mit dem beige packten Ladegerät.

Um Schäden am Ladegerät und Kabel zu vermeiden, tragen Sie nie das Ladegerät nur am Kabel, und ziehen Sie nie am Kabel den Stecker aus der Steckdose. Greifen Sie stattdessen immer am Ladegerät selbst und ziehen Sie es aus der Steckdose heraus. Ziehen Sie das Kabel nicht über scharfe Kanten und Ecken.

Lassen Sie das Kabel nicht über Tischkanten hängen oder es heiße Oberflächen berühren.

Verwenden Sie das Ladegerät nur in geschlossenen Räumen. Laden Sie den Bodensauger an einem sauberen und trockenen Platz. Setzen Sie das Ladegerät nicht dem Regen oder extremen Temperaturen aus.

Setzen Sie das Ladegerät nur an Plätzen ein, an denen die Temperatur zwischen 10 Grad und 35 Grad Celsius liegt.

Wird das Ladegerät nicht mehr zum Laden benötigt, trennen Sie es von der Stromversorgung! Auch für die Reinigung und Wartung muss es vom Strom getrennt sein.

Sollte der Bodensauger nicht mehr ordnungsgemäß arbeiten, oder wurde er fallen gelassen und wurde er beschädigt, verwenden Sie ihn nicht mehr, sondern bringen ihn zum nächst gelegenen Servicecenter.

Dieses Produkt enthält einen Nickel-Metallhydrid (NiMH-) Akku. Setzen Sie auf keinen Fall den Akku Feuer aus, da er bei hohen Temperaturen explodiert. Entsorgen Sie den Akku gemäß den jeweiligen Gesetzen!

Unter extremen Bedingungen kann der Akku undicht werden. Sollte Akku-Flüssigkeit auf ungeschützte Hautpartien gelangen, waschen Sie sofort die betroffenen Stellen mit reichlich fließendem Wasser. Sollte Akku-Flüssigkeit in die Augen gelangen, spülen Sie sofort mit einer milden Lösung aus Backpulver und Wasser und suchen Sie den Arzt auf!

Verwenden Sie niemals ein anderes als das beige packte Ladegerät. Andere Ladegeräte können zu Bränden führen und Schäden verursachen, die nicht durch die Gewährleistung abgedeckt sind.

Verwenden Sie niemals den Bodensauger, wenn das Kabel oder das Ladegerät beschädigt sind!

Teileliste:		Teile-Nummer	Anzahl
1	Vakuum-Kopfteil	PBA006	1
2	Bürsten für Kopfteil	PBW049	6
3	Räder für Kopfteil	PBW050	5
4	Verschlusskappe	PBA002	1
5	Filtersack mit Dichtungsring	PBA022XF	1
6	Pool Blaster	PBA005	1
7	Ladegerät	PBW099-US-EU	1
8	Fixierungsklammer für Teleskopstange	PBW041	1
9	Dichtungsfett	PBLUBE	1

Zusätzlich erhältliches Zubehör:

Sand & Schlick-Filtersack	PBW022SS
Microfiltersack	PBW022MF
Schlauchzusatz für Niedrigwasser	PBASHA

Erstinbetriebnahme:

Erstladung des Akkus:

Der Akku muss für vier Stunden vor erster Inbetriebnahme geladen werden.

Verwenden Sie nur das beige packte Ladegerät, das speziell für diesen Bodensauger entwickelt wurde.

Der Akku ist produktionsseitig in einem Niederspannungszustand. Ist der Akku vollkommen entladen, beträgt die neuerliche Ladezeit vier Stunden.