

Sicherheitshinweise für Akku Fugenbürste



Lesen Sie diese Bedienungsanleitung zu Ihrer eigenen Sicherheit gründlich durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung an einem trockenen, sicheren und lichtgeschützten Ort auf.

Bestimmungsgemäße Nutzung: Das Gerät ist ausschließlich zum Reinigen von Fugen vorgesehen. Jede andere Nutzung gilt als Missbrauch und kann zu Verletzungen oder Schäden führen.

Allgemeine Sicherheitshinweise:

- Akku-Fugenbürsten sind für den Einsatz in privaten Haus- und Hobbygärten bestimmt. Eine gewerbliche, industrielle oder kommunale Nutzung ist ausgeschlossen; in diesen Fällen erlischt die Garantie.
- Reparaturen dürfen ausschließlich von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Verwenden Sie das Gerät niemals bei Regen, Nässe oder in feuchten Bereichen. Achten Sie stets auf gute Sichtverhältnisse und Beleuchtung.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung (Schutzbrille, Handschuhe, festes Schuhwerk, lange Hose, ggf. Gehörschutz).
- Halten Sie Kinder, Haustiere und unbeteiligte Personen vom Arbeitsbereich fern. Das Gerät ist kein Spielzeug.
- Bedienen Sie das Gerät nicht unter Einfluss von Alkohol, Drogen, Medikamenten oder bei Übermüdung.
- Überlasten Sie das Gerät nicht und setzen Sie es ausschließlich für die vorgesehenen Arbeiten ein.
- Achten Sie auf herumfliegende Gegenstände (Steine, Holzstücke etc.), die durch die Bürste herausgeschleudert werden können.
- Nach dem Ausschalten läuft das Bürstwerk noch einige Sekunden nach – warten Sie stets, bis es vollständig stillsteht, bevor Sie das Gerät ablegen oder berühren.

Elektrische und Akku-spezifische Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie ausschließlich den vom Hersteller empfohlenen Akku und das zugehörige Ladegerät.
- Laden Sie den Akku nur in trockenen, gut belüfteten Räumen und niemals im Freien bei Regen oder hoher Luftfeuchtigkeit.
- Ziehen Sie den Akku stets aus dem Gerät, wenn es nicht in Gebrauch ist, bei Wartungsarbeiten, beim Bürstenwechsel oder wenn Fremdkörper blockieren.
- Halten Sie die Kontakte von Akku und Ladegerät sauber und trocken.

Hersteller:

Fachmarkt Hinrich Kiel GmbH & Co. KG

Lüttparten 1 – 24582 Bordesholm

info@baumarktplus.de

www.baumarktplus.de

- Setzen Sie Akku oder Ladegerät niemals Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung oder hohen Temperaturen aus.
- Beschädigte Akkus dürfen nicht mehr verwendet oder geladen werden. Wenden Sie sich im Zweifel an den Fachhandel oder den Hersteller.
- Niemals metallische Gegenstände (z. B. Schlüssel, Nägel, Schrauben) in die Nähe der Akkukontakte bringen – Kurzschlussgefahr!
- Vermeiden Sie Körperkontakt mit rotierenden Teilen. Hände und Füße müssen sich jederzeit außerhalb des Bürstenbereichs befinden.
- Betreiben Sie das Gerät nur, wenn alle Schutzvorrichtungen und Abdeckungen ordnungsgemäß angebracht sind.
- Schalten Sie das Gerät sofort aus und entnehmen Sie den Akku, wenn es ungewöhnlich stark vibriert, beschädigt erscheint oder ein Fremdkörper getroffen wurde.
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei Gewitter oder Schlechtwetterbedingungen mit erhöhter Gefahr durch Blitzeinschlag.



Wir übernehmen keine Verantwortung für Personen- oder Sachschäden verursacht durch Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise.