

Használati utasítás

Vezérelhető WiFi konnektor

Rendeltetésészerű használat

A készülék fogyasztók vezeték nélküli be- és kikapcsolására szolgál a megadott teljesítménymartományban.

A készülék nem ipari használatra készült.

Ha a készüléket a rendeltetésének nem megfelelő módon alkalmazza, ill. a jelen használati utasításban nem leírt tevékenységeket végez vele, az nem megengedett hibás használatnak minősül, és a gyártó törvényes szavatossági keretein kívül esik.

Az Ön biztonsága érdekében

Általános biztonsági utasítások

- A készülék biztonságos üzemeltetéséhez a kezelőnek az első használat előtt el kell olvasnia és meg kell értenie ezt az utasítást.
- Tartson be minden biztonsági utasítást! A biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyásával veszélyezteti önmagát és másokat is.
- Jövőbeli használat céljából őrizze meg a használati utasítást és a biztonsági utasításokat.
- A készülék értékesítése vagy átadása esetén feltétlenül adja át ezt a használati utasítást is.
- A készüléket csak akkor szabad használni, ha az kifogástalan állapotban van. Amennyiben a készülék vagy annak valamely része meghibásodott, üzemén kívül kell helyezni és szakszerűen ártalmatlanítani kell.
- A készüléket ne használja robbanásveszélyes terekben vagy gyúlékony folyadékok vagy gázok közelében!
- Ne terhelje túl a készüléket. A készüléket csak az előírt alkalmazásokra használja.
- Feltétlenül vegye azonban figyelembe a Wi-Fi-router által szőrt jel hatótávolságát. A hatótávolságot különböző körülmények befolyásolhatják, így pl. a hőszigetelő üvegezések is.
- Egy Wi-Fi-s routerhez max. 15 WiFi konnektor hozzárendelése lehetséges.
- Egy hozzáférésre (azonos e-mail cím és jelszó) egyidejűleg több okostelefon/táblagép (vegyesen iOS és Android is) jelentkezhet be és kapcsolhatja ill. programozhatja a WiFi konnektor(oka)t.

Elektromos biztonság

- A készülékeket kizárólag megfelelően felszerelt védőérintkezős dugaszoló aljzatra szabad csatlakoztatni.
- Védelemként iktasson az áramkörbe egy olyan hibaáram-védőkapcsolót (FI relét), amelynek névleges áramerőssége nem haladja meg a 30 mA-t.
- A készülék csatlakoztatása előtt bizonyosodjon meg arról, hogy az áramhálózat megfelel a készülék csatlakozási adatainak.
- A készüléket csak a megadott feszültség- és teljesítménymartományon belül szabad használni (ld. típus táblán).
- A készülékre vonatkozó biztonsági utasítások**
- A magas frekvenciás terhelésre vonatkozó követelmények teljesítése érdekében a készülék üzemelése alatt legalább 20 cm távolságot kell tartani a készülék és az emberek között.
- Az előírások betartásának biztosítása érdekében nem ajánlatos a megadott távolságnál kisebb távolságból dolgozni. Az adóhoz tartozó antennát nem szabad másik antennával vagy másik adóval együtt felállítani.
- A készüléket csak belső terekben szabad működtetni.
- Azon készülékeket, melyeket nem szabad felügyelet nélkül hagyni, kapcsolóórával sem szabad kapcsoltatni. Erre vonatkozólag olvassa el az adott készülék használati útmutatóját!
- A készüléket soha ne tegye ki víznek vagy egyéb folyadéknak.
- A készülék soha nem szabad hűtőkadát, zuhanyzót vagy üszömedencőt tartalmazó helyiségben, valamint mosdó vagy vízbeöntés közelében üzemeltetni.
- A készüléket semmiképpen sem szabad közvetlenül azután üzembe helyezni, hogy hideg helyiségből meleg helyiségbe vitték át. Az ekkor képződő kondenzvíz adott esetben tönkretetheti a készüléket. Várja meg, amíg a készülék teljesen szábohűmérsékletre melegszik és elpárolgao a kondenzvíz.
- Ne használja a terméket trópusi éghajlaton, hanem csak mérsékelt éghajlaton.
- A készüléken található jelzéseket nem szabad levenni vagy letakarni! A készüléken a már nem olvasható utasításokat haladéktalanul ki kell cserélni.

- Az üzembe helyezés előtt olvassa el és tartsa be a használati utasítást.
- A készüléket csak száraz belső terekben szabad használni.
- Semmiképpen sem szabad több készüléket egymásba dugni!

A rádióadók kezelése

- Ne alkalmazza a terméket kórházakban vagy gyógyászati létesítményekben. Habár az adó csak relatív gyenge rádiójeleket ad le, ezek az ottani életfenntartó rendszerekben üzemzavart okozhatnak.
- Szűrítimus szabályozóval rendelkező személyektől legalább 50 cm távolságot kell tartani.
- A készülék az ISM sávon működik. Mivel különböző termékek (pl. WLAN- és Bluetooth készülékek, távirányítási készülékek vagy mikrohullámú sütők) ugyanebben a frekvenciatarományban működnek, üzemzavarok léphetnek fel. Zavarok esetén (pl. csíkok a képernyőn), ki kell kapcsolni az üzemzavar forrását, vagy más csatornára kell állítani a készüléket.

A készülék áttekintése

- Megjegyzés:** A készüléke tényleges kinézete eltérhet az ábráktól.

- 1. ábra
- 3. Manuális BE-KI kapcsoló/Ellenőrzőlámpa

Szállítási terjedelem

- Vezérelhető WiFi konnektor
- Használati utasítás

Üzembe helyezés

Figyelem

- A biztonság érdekében az összekapcsolás előtt mindig kapcsolja ki a csatlakoztatni kívánt készülékeket.
- Csak belső terekben történő használatra.
- Mindig ismételt csatlakozás szükséges, ha más WiFi-hálózatra akar csatlakozni.
- A készüléket ne húzza ki és dugja be folyamatosan. Mindig várjon ki egy 10 másodperces intervallumot.
- Dugaszolható készülékek esetén a dugaszoló aljzatot a készülék közelében kell telepíteni és gondoskodni kell arról, hogy könnyen hozzáférhető legyen.
- A hálózati feszültségről történő leválasztáshoz húzza ki a dugót.
- Egymás után ne csatlakoztassa.
- Csak száraz helyiségekben alkalmazható.
- Csak az alábbi terheléssel csatlakoztatható.

Üzembe helyezés előtt kérjük figyelembe venni (rendszerkövetelmények)

- Szüksége van egy routerre/modemre Internet- és WiFi-hozzáféréssel.
- Okostelefonjának vagy táblagépének képesnek kell lennie arra, hogy csatlakozzon az Internetes routerre/modemre.

Telepítés

- Megjegyzés:** A művelet közben szüksége lesz a WiFi-router nevére (SSID) és jelszavára.

► 2. ábra

- Töltsse le a **[Smart Life]** alkalmazást: Az alkalmazás letöltéséhez telepítéséhez szkennelje be a QR-kódot, vagy keressen rá a **[Smart Life]**-ra a Google Play vagy az App Store alkalmazás-boltban.

Hozzon létre egy [Smart Life] fiókot

- Nyissa meg az alkalmazást majd koppintson a **[Sign Up now]** (Bejelentkezés most) lehetőségre és hozzon létre egy fiókot, majd jelentkezzen be ebbe a fiókba.

Készülék hozzáadása

A bejelentkezést követő után néhány perc után elkezdheti a műveleteket, a Smart Life alkalmazás irányított beállításának köszönhetően.

Kezelés

- VESZELY! Eletveszély áramütés miatt!** A készüléket csak belső terekben szabad működtetni. A készüléket soha ne tegye ki víznek vagy egyéb folyadéknak.

- VESZELY! Eletveszély áramütés miatt!** Nem szabad túl lépni a rácsatlakoztatott fogyasztók maximális teljesítményét.

- VESZELY! Eletveszély áramütés miatt!** A feszültségmenetesség csak kihúzott hálózati csatlakozó mellett szavatolt.

Lehetséges biztonsági kockázatok az alábbi készülékek üzemeltetése esetén

- Különleges követelmények nedves- és szárazporszívókkal szemben
- Helyhez kötött tűzhelyek, főzőlapok, sütők és hasonló készülékek
- Grillek, kenyérpírtók és hasonló hordozható főzőkészülékek
- Talajmegt munkáló gépek és nedvesen mosó gépek
- Fritőzők, serpenyők és hasonló készülékek
- Konyhagépek
- Különleges követelmények bőr- és hajápoló készülékekhez
- Különleges követelmények mikrohullámú főzőeszközökkel és kombinált mikrohullámú sütőkkel szemben
- Helyiségek fűtésére használt készülékek
- Ipari villanytűzhelyek, sütők, főzőlapok és főzőlap-elemek
- Elektromos ipari fritőzők
- Elektromos ipari grill-lapok és grill-alkalmatosságok
- Elektromos ipari serpenyők
- Hordozható hőszerszámok és hasonló eszközök
- Elektromos ipari főzőüstök
- Elektromos ipari grill-készülékek és kenyérpírtók
- Szaunafűtő készülékek
- Vetítők és hasonló készülékek
- Hőtároló készülékek helyiségek fűtéséhez
- Elektromos ipari konyhagépek
- Padló és padlófűtztítő készülékek ipari alkalmazásra
- Szőnyeg- és kárpittisztító gépek üzletszerű használatra
- Ipari felhasználású nedves- és szárazporszívók, beleértve a motoros hajtású fekéket
- Elektromos fűtőkészülékek állatok tenyésztéséhez és neveléséhez
- Ipari felhasználású automatikus gépek padlók kezeléséhez
- Hordozható merülő fűtőkészülékek
- Villanypásztor rendszerek
- Villamos grillekészülékek kültéri használatra
- Magasnyomású tisztítók és gőztisztítók
- Játékautomaták és személyi szerviz-gépek
- Ipari mikrohullámú sütők
- Hordozható, hálózatról üzemeltetett kerti lombfűvők, lombszívók és fűjő készülékek

Üzemzavarok és elhárításuk

- VESZELY! Vigyázat, sérülésveszély!** A szakszerűtlen javítások miatt előfordulhat, hogy készüléke többé nem működik biztonságosan. Ezzel veszélyezteli önmagát és környezetét.

Gyakran csak kis hibák azok, amelyek üzemzavarhoz vezetnek. Legtöbbször ezeket saját maga is könnyen elháríthatja. Kérjük, hogy az üzlet felkeresése előtt először tekintse meg a lent táblázatot. Ezzel sok fáradságát és esetleg költséget is megtakarít.

Hiba/üzemzavar	Hiba	Elhárítás
A csatlakozás nem létrehozható	A Wi-Fi sáv beállítása helyes?	Bizonyosodjon meg arról, hogy a Wi-Fi átvitel engedélyezett és nem elrejtett. Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék hozzáadása 2,4 GHz-es Wi-Fi sávon keresztül történt (bizonyosodjon meg arról, hogy a 2,4 GHz-es és az 5 GHz-es sáv ugyanazt a WiFi-fiókot használja. Ebben az esetben szükséges két fiók létrehozása és csatlakozás a hálózathoz a 2,4 GHz-es sávot kell választani).
	Az útvalasztó DHCP kiszolgálója aktív?	Bizonyosodjon meg arról, hogy az útvalasztó esetében a DHCP-kiszolgáló engedélyezett. Ellenkező esetben a rendszer nem határozza meg az IP címet.
	A Wi-Fi fiók és a jelszó helyes?	Bizonyosodjon meg a megfelelő jelszó megadásáról. Ellenőrizze, hogy nincs-e szóköz a fi-fiók vagy a jelszó előtt és után, és ügyeljen a kis- és nagybetűkre.

Hiba/üzemzavar	Hiba	Elhárítás
	Nyitott az alkalmazás engedélyezése?	Amennyiben készüléke iOS 14 operációs rendszerrel üzemel, bizonyosodjon meg arról, hogy a helyi hálózat és az alkalmazás vezetek nélküli adatkommunikációjának engedélyezi aktívak.
	A hálózati téror erő s és stabil?	Kérjük, bizonyosodjon meg arról, hogy készülék hálózati környezetének terétere erős és stabil.
A készülék offline álla- potban üzemel	Az útvalasztó aktív?	Bizonyosodjon meg az útvalasztó kikapcsolt állapotáról és arról, hogy a leválasztás a hálózatról megtörtént. Ebben az esetben az útvalasztó adott idő eltelte után újra használatra kész. Várjon két percet, majd ellenőrizze a készülék online állapotát.
	Változott valami az útvalászlton vagy a Wi-Fi hálózat nevében vagy jelszavában?	Ellenőrizze az útvalasztó cseréjét vagy ha a Wi-Fi hálózat neve ill. a jelszó meg lett változtatva. Ebben az esetben távolítsa el készülékét a hálózatról, majd adja hozzá újra.
	A készülék Wi-Fi jele túl gyenge?	A készülék és az útvalasztó között több fal található; az eszköz fémkeretben található vagy a közelben fém tárgyak találhatók; a közeli nagy teljesítményű eszközök, például légkondicionálók és hűtőszekrények zavart okoznak.
	A készülék és az útvalasztó közötti távolság túl nagy?	A készülék és az útvalasztó távolság közötti távolság túl nagy.
	Problémák merültek fel a hálózattal kapcsolatban?	Például, használja a telefon hotspot-ját és azonosítsa a hálózatban kialakult problémát.

Ha a hibát nem tudja egyedül elhárítani, kérjük, forduljon közvetlenül a kereskedőhöz. Tartsa szem előtt, hogy a szakszerűtlen javítások miatt a szavatossági kötelezettség megszűnik, ami Önnek adott esetben további költségeket okozhat!

Ártalmatlanítás

A készülék ártalmatlanítása

Az áthúzott kuka szimbólum jelentése a következő: Az elemeket és akkukat, az elektromos és elektronikus készülékeket nem szabad a háztartási hulladékok közé tenni. Ezek a környezetre és egészségre káros anyagokat tartalmazhatnak. A felhasználó köteles a régi elektromos készülékeket, a készülék használt elemét és akkumulátorait a háztartási hulladékoktól különválasztva a hivatalos gyűjtőhelyen keresztül ártalmatlanítani a szakszerű további feldolgozás biztosításához. A leadásra vonatkozóan az eladótól kérhet információkat. A visszavétel ingyenes.

Az olyan elemeket, akkumulátorokat és lámpákat, amelyek nincsenek fixen beépítve a régi elektromos készülékké és roncsolásmentesen eltávolíthatók belőle. Ártalmatlanítás előtt ki kell venni és külön kell ártalmatlanítani. Az összes rendszer lítium elemét és akkusomagjait csak lemerült állapotban szabad leadni a visszavételi helyen. Az elemeket a pólusok leragasztásával kell védeni a rövidzárlat ellen.

Minden végfelhasználó saját maga felel az ártalmatlanítandó készüléken lévő személyes adatainak törléséért.

A csomagolás ártalmatlanítása

A csomagolás kartonpapírját, valamint megfelelően jelölt műanyagdobozát ill, amelyek újrahasznosíthatók.

- Ezeket az anyagokat juttassa el az újrahasznosító rendszerekbe.

Műszaki adatok

Cikkszám	210308
Üzemi feszültség	230 V~, 50 Hz
Max. teljesítmény	16(2) A, 3600 W
Wifi-frekvencia	2,4 GHz
Átviteli standard	IEEE802.11b/g/n
Védelmi mechanizmus	WEP, WPA/WPA2, WPA/WPA2 PSK (AES)
max. adóteljesítmény	20 dBm

BAI/HR Uputstvo za upotrebu

Wi-Fi prekidač/utičnica

Namjensko korištenje

Uredaj je namijenjen za uključivanje i isključivanje potrošača u navedenom području učinaka.

Uredaj nije namijenjen komercijalnoj upotrebi.

Svaka primjena koja nije u skladu sa namjenom, odnosno sve radnje koje nisu opisane u ovim Uputstvima za upotrebu smatraju se nedopuštenom pogrešnom upotrebom koja ne spada pod zakonsku odgovornost proizvođača.

Za Vašu sigurnost

Opšte sigurnosne napomene

- Za siguran rad sa ovim uređajem korisnik uređaja prije prvog korištenja mora pročitati i razumjeti uputu za upotrebu.
- Uvijek poštujte vas sigurnosna uputstva! Ako ne poštujete sigurnosna uputstva ugrožavate sebe i ostale.
- Sva uputstva za upotrebu i sigurnosna uputstva sačuvajte za ubuduće.
- Ako uređaj prodajete ili posuđujete obavezno predajte i ovo uputstvo za upotrebu.
- Uredaj se smije koristiti samo onda, ako je u ispravnom stanju. Ako je uređaj ili dio uređaja neispravan, mora se uzeti van funkcije i ukloniti.

Uredaj nemojte koristiti u prostorijama u kojima postoji opasnost od eksplozije ili u blizini gorućih tekućina ili plinova!

- Nemojte preopterećivati uređaj. Uredaj koristite samo u svrhe, za koje je predviđen.
- Međutim, budite svjesni opsega signala sa Wifi rutera. Na opseg mogu uticati razne okolnosti, npr. takode kroz topolno izolacijsko zastakljivanje.
- Može biti dodijeljeno maksimalno 15 Wifi prekidača Wifi ruteru.
- Nekoliko pametnih telefona/tableta (takode iOS i Android mijsano) može se istovremeno prijaviti na jedan račun (istu e-mail adresu i lozinku) i prebacivati Wifi prekidačem/utikačima i programirati.

Električna sigurnost

- Uredaj se smije priključiti samo na mrežnu utičnicu s propisno instaliranim zaštitnim kontaktom.
- Zaštita osiguravica mora se izvesti pomoću zaštitnog strujnog prekidača (FID prekidač) sa diferencijalnom strujom ne većom od 30 mA.
- Prije priključivanja uređaja se mora osigurati, da mrežni priključak odgovara priključnim podacima uređaja.
- Uredaj se smije primjenjivati samo unutar navedenih granica napona i snage (pogledajte natpisnu pločicu).

Sigurnosne upute specifične za uređaj

- Da biste zadovoljili zahteve za izloženost HF-radiofrekvenciji, držite razmak od 20 cm ili više između uređaja i osoba tokom rada uređaja.
- Da bi se osigurala usklađenost, nije preporučljivo raditi na bližem razmaku od ovoga. Antena koja se koristi za ovaj predajnik ne smije se postavljati zajedno sa drugom antenom ili drugim predajnikom.
- Uredaj koristite samo u unutrašnjim prostorijama.
- Uredaji, koji ne smiju raditi bez nadzora, ne smiju se uključiti na vremenski programator. Za ovo pročitajte uputu za upotrebu odgovarajućeg uređaja.
- Uredaj se ne smije izlagati vodi ili drugim tekućinama.
- Uredaj se ne smije puštati u rad u prostorijama u kojima se nalazi kada za kupanje, tuš ili bazen niti u blizini umivaonika ili vodovodnih priključaka.
- Uredaj nikada nemojte pustiti u pogona neposredno nakon što ste ga iz hladne prostorije prenijeli u toplu prostoriju. Kondenzirana voda koja u tom slučaju nastaje može pod određenim okolnostima uništiti uređaj. Uredaj lagano dovedite na sobnu temperaturu i čekajte dok kondenzirana vode ne ispari.
- Proizvod koristite samo u umerenoj klimi, a ne u tropskoj klimi.
- Simboli koji se nalaze na uređaju ne smiju se uklanjati. Upute na uređaju koje više nisu čitljive potrebno je odmah zamijeniti.

Prije stavljanja uređaja u pogon pročitajte i slijedite Priručnik za upotrebu.

Uredaj se može koristiti samo u suhim prostorijama.

Nikada nemojte više uređaja uključiti jedan u drugi!

Rukovanje sa daljinskim upravljačima

- Ne koristite ovaj proizvod u bolnicama niti medicinskim ustanovama. Iako odašiljač šalje samo relativno slabe radio signale, isti bi tako mogli dovesti do smetnji u funkciji sustava, važnih po život.
- Do osoba koje nose srčani stimulator se mora održavati najmanji razmak od 50 cm.
- Uredaj šalje ISM band. Pošto različiti proizvodi (kao što su WLAN i Bluetooth uređaji, daljinski upravljači modela ili mikrotalasne rerne) prenose u ovom frekvencijskom opsegu, mogu se pojaviti smetnje. Ako dođe do poremećaja (npr. trake na monitoru), izvor smetnji treba isključiti ili uređaj prebaciti na drugi kanal.

Pregled Vašeg uređaja

- Uputa:** Stvarni izgled vašeg uređaja može da se razlikuje od slika.

► Sl. 1

4. Ručni prekidač za uključivanje/isključivanje/Kontrolna žaruljica

Obim dostave

- Wi-Fi prekidač utičnica
- Uputstvo za upotrebu

Stavljanje u pogon

Pažnja

- Za sigurnost, uvijek isključite uređaje koji se povezuju prije nego što ih povežete.
- Samo za unutrašnju upotrebu.
- Kad god promijenite Wifi mrežu, potrebna je nova veza.
- Ne priključujte uređaj kontinuirano sa uključivanjem/isključivanjem. Uvijek čekajte interval od 10 sekundi.
- Za priključne uređaje, utičnica mora biti instalirana blizu uređaja i mora biti lako dostupna.
- Za isključivanje iz mrežnog napona, izvucite utikač.
- Nemojte priključivati u nizu.
- Koristite samo u suhim prostorijama.
- Nemojte priključivati sa slijedećim opterećenjem.

Obratite pažnju prije puštanja u pogon (zahtjevi sistema)

- Trebate usmjerivač/modem sa pristupom Internetu i Wifi.
- Vaš pametni telefon ili tablet-uređaj mora se moći povezati sa routerom/modemom putem Interneta.

Instalacija

- Napomena:** tokom ovog procesa, potrebno vam je ime (SSID) i lozinka vašeg Wi-Fi rutera.

► Sl. 2

- Preuzmite aplikaciju **[Smart Life]**: Skenirajte QR kod ili potražite **[Smart Life]** u Google Play ili prodavnici aplikacija, kako biste preuzeli i instalirali aplikaciju.

Kreirajte nalog na [Smart Life]

- Otvorite aplikaciju i dodirnite **[Sign Up now]**, za kreiranje naloga, a zatim se prijavite.

Dodajte uređaj

Nakon prijavljivanja, a zahvaljujući vođenom podešavanju aplikacije Smart Life, već za nekoliko minuta možete krenuti.

Korištenje

- OPASNOST! Životna opasnost kroz električni udar!** Uredaj koristite samo u unutrašnjim prostorijama. Uredaj se ne smije izlagati vodi ili drugim tekućinama.

- OPASNOST! Životna opasnost kroz električni udar!** Dozvoljeno maksimalno opterećenje priključenih potrošača ne smije se prekoračiti.

- OPASNOST! Životna opasnost kroz električni udar!** Nepostojanje napona zajamčeno je samo kada je mrežni utikač iskopčan.

Moguće sigurnosne opasnosti pri radu ovih uređaja

- Posebni zahtjevi za usisivače prašine i usisivače vode
- Nepomičan štednjak, pećnica i slični uređaji
- Roštilji, toster za kruh i slični prenosivi aparati za kuhanje
- Mašine za pranje poda i mašine za pranje veša
- Friteze,tave za prženje i slični uređaji
- Kuhinjske mašine
- Posebni zahtjevi za uređaje za njegu kože ili kose
- Posebni zahtjevi za mikrovalne aparate za kuhanje i kombinovane mikrovalne štednjake
- Grijalice za prostore
- Komercijalni električni štednjaci, pećnice, kuhinjske ploče i kuhinjska ploča-elementi
- Komercijalne električne friteze
- Komercijalne električne roštilj-ploče i mogućnosti roštiljanja
- Komercijalne električne tave
- Prijenosni toplotni alati i slični uređaji
- Komercijalni električni kotlići
- Komercijalni električni roštilj i toster
- Grijači za saune
- Projektor i slični uređaji
- Toplinski akumulatori i grijaalice prostora
- Komercijalni električni kuhinjski aparati
- Mašine za čišćenje podova za komercijalnu upotrebu
- Mašine za prskanje za komercijalnu upotrebu
- Moki i suhi usisivači uključujući i pogonjene četke za komercijalnu upotrebu
- Električni tplinski uređaji za uzgoj i odgoj životinja
- Automatske mašine za tretman podova za komercijalnu upotrebu
- Prijenosni uranjaljući grijači
- Električni uređaji za ograde
- Električni roštilj za vanjsku upotrebu
- Visokotlačni čistač i parni čistač
- Mašine za igre i mašine za lične usluge
- Komercijalni mikrovalni štednjak
- Prenosivi baštenski ventilatori, usisni uređaji i duvaljke

Smetnje i pomoć

- OPASNOST! Oprez, opasnost od ozljeda!** Nestručno provedeni popravci dovode do toga, da uređaj više ne funkcioniira sigurno. Time ugrožavate sebe i svoju okolinu.

Često su samo male greške, koje dovode do smetnje. Često ih možete i sami ukloniti. Molimo vas da najprije pogledate slijedeću tablicu, prije nego se obratite trgovcu. Tako ćete si uštedjeti puno napora i eventualno troškova.

Greška/smetnja	Slučaj	Otklanjanje
Nije moguće uspostavljanje veze	Da li je WiFi frekvencija pravilno podešena?	Uvjertie se da je WiFi prijenos aktiviran i da nije isključen. Uvjertie se da je vaš uređaj do-dat preko WiFi frekvencije sa 2,4 GHz (Provjerite da li frekvencija od 2,4 GHz i frekvencija od 5 GHz koriste isti WiFi nalog. Ako je to slučaj, onda je potrebno kreirati dva naloga, a prilikom mrežne veze treba odabrati frekvenciju od 2,4 GHz).
	Da li je aktiviran DHCP server za usmjerivač?	Uvjertie se da je aktiviran DHCP server za usmjerivač. Ako to nije slučaj, onda se ne utvrdjuje IP adresa.
	Da li su ispravni WiFi nalog i lozinka?	Provjerite da li ste unijeli pravilnu WiFi lozinku. Provjerite razmake ispred i iza WiFi naloge odn. lozinke i obratite pažnju na pisanje velikog i

- Никогда не включайте прибор сразу после того, как он был перенесен из холодного помещения в теплое. Образующийся при этом конденсат при определенных условиях может испортить прибор. Подождите, пока прибор достигнет комнатной температуры и конденсат испарится.
- Используйте устройство только в умеренном климате, не в тропическом.
- Запрещается удалять или закрывать символы, находящиеся на приборе. Ставшие неразборчивыми символы на приборе подлежат немедленной замене.

- Перед вводом в эксплуатацию необходимо ознакомиться с руководством и соблюдать приведенные в нем указания.
- Прибор разрешается использовать только в сухих внутренних помещениях.

Никогда не соединяйте несколько приборов друг с другом!

Wi-Fi

Техника безопасности при работе с радиоприборами

- Не используйте это изделие в больницах, прочих медицинских учреждениях. Хотя сигналы, излучаемые передатчиком, довольно слабые, они могут вызвать нарушение работы систем жизнеобеспечения.
- Для лиц с кардиостимулятором минимальное расстояние от прибора должно составлять не менее 50 см.
- Прибор работает в ISM-диапазоне. Поскольку различные изделия (например, приборы с WiFi и Bluetooth, устройства дистанционного управления в видеостроении или микроволновые печи) работают в этом частотном диапазоне, могут возникнуть помехи. В случае возникновения помех (например, полос на мониторе), источник помех необходимо выключить или переключить прибор на другой канал.

Краткий обзор вашего прибора

Указание: Реальный вид Вашего прибора может отличаться от изображений.

- Рис. 1
5. Ручной выключатель/Контрольная лампа

Комплект поставки

- Беспроводной WiFi выключатель
- Руководство по эксплуатации

Ввод в эксплуатацию

Внимание

- Для безопасности всегда выключайте подключаемые приборы перед тем, как подсоединять их.
- Только для внутренних помещений.
- Каждый раз, когда вы меняете сеть WiFi, необходимо повторное подсоединение.
- Не следует непрерывно вставлять прибор в розетку и вынимать из нее. Всегда выдерживайте паузу в 10 секунд.
- Для штепсельных приборов поблизости следует установить легко доступную розетку.
- Для отсоединения от электросети выньте штекер из розетки.
- Не допускать последовательных подключений.
- Использовать только в сухих помещениях.
- Не подключать вместе с последующей нагрузкой.

Иметь в виду перед вводом в эксплуатацию (системные требования)

- Вам потребуется роутер/модем с Интернетом и доступом по WiFi.
- Ваш смартфон или планшет должны иметь возможность устанавливать соединение с роутером/модемом, подключенным к Интернету.

Установка

Указание: В ходе этого процесса вам нужно имя (SSID) и пароль вашего WiFi роутера.

- Рис. 2
- Загрузите приложение **[Smart Life]**. Чтобы загрузить и установить приложение, сосканируйте штрихкод или выполните поиск по запросу **[Smart Life]** в магазине приложений Google Play или App Store.

Создайте аккаунт в [Smart Life]

— Откройте App, и выберите **[Sign Up now]** (зарегистрироваться на сайте) для создания аккаунта, после чего зарегистрируетесь на сайте.

Давление прибора

После входа в систему вы сможете начать работу всего через несколько минут благодаря пошаговой настройке приложения Smart Life.

Эксплуатация

ОПАСНО! Существует опасность для жизни в случае удара электрическим током! Используйте прибор только внутри помещений. Ни в коем случае не подвергать прибор воздействию воды или другой жидкости.

ОПАСНО! Существует опасность для жизни в случае удара электрическим током! Запрещено превышать допустимую максимальную мощность подключаемых потребителей.

ОПАСНО! Существует опасность для жизни в случае удара электрическим током! Отсутствие напряжения обеспечивается только при вынutoй штепсельной вилке.

Возможные угрозы безопасности при эксплуатации прибора

- Особые требования к обычным и водотсасывающим пылесосам
- Стационарные печи, уголки помещений для приготовления пищи, духовки и аналогичные приборы
- Грили, тостеры и аналогичные нестационарные кухонные нагревательные электроприборы
- Машины для ухода за полами и машины для влажной уборки
- Фитнорюкза, сквороды и подобная утварь
- Кухонная техника
- Особые требования к приборам по уходу за кожей и волосами
- Особые требования к микроволновым варочным приборам и комбинированным микроволновым печам
- Комнатные обогреватели
- Промышленные электропечи, хлебопекарные печи, варочные поверхности и элементы варочных поверхностей
- Промышленные электрофритюрницы
- Промышленные электрогрили и сквороды-гриль
- Промышленные электросквороды
- Переносные теплогенерирующие приборы
- Промышленные варочные электроплты
- Промышленные электрические грили и тостеры

- Нагреватели для саун
- Проекторы и аналогичные приборы
- Теплоаккумулирующие комнатные обогреватели
- Промышленные электрические кухонные машины
- Машины для обработки и уборки полов для профессионального использования
- Машины для влажной уборки для промышленного применения
- Пылесосы сухой и влажной уборки, в том числе с механизированными щетками, для профессионального применения
- Электронагревательные приборы для разведения и выращивания животных
- Автоматические машины для обслуживания полов для профессионального использования
- Переносные погружные нагревательные приборы
- Электроизгороди
- Грили с электроприводом для применения на открытом воздухе
- Мойки высокого давления и парочистители
- Игровые автоматы и индивидуальные машинки по уходу
- Промышленные микроволновые печи
- Работающие от сети переносные садовые воздуходувки, пылесосы и вентиляторы

Поиск и устранение неисправностей

ОПАСНО! Осторожно, опасность травм! Ненадлежащий ремонт может привести к нарушению безопасности прибора. Это чревато травмированием как вас самих, так и окружающих.

Нарушение работы часто вызывается мелкими неисправностями. Большинство из них можно устранить самостоятельно. Прежде чем обратиться к продавцу, ознакомьтесь с содержанием приведенной ниже таблицы. Это может оказаться намного проще и дешевле.

Неисправность/не-поладка	Случай	Устранение
Установление соединения невозможно	Диапазон Wi-Fi отрегулирован правильно?	Убедитесь, что режим Wi-Fi активирован и мощность передачи не уменьшена. Убедитесь, что ваше устройство добавлено с использованием диапазона Wi-Fi 2,4 ГГц (убедитесь, что диапазон 2,4 ГГц и диапазон 5 ГГц используют одну и ту же учетную запись Wi-Fi. В этом случае необходимо настроить две учетные записи, чтобы диапазон 2,4 ГГц при подключении к сети).
	Длямаршрутизатора активирован DHCP-сервер?	Убедитесь, что DHCP-сервер активирован для маршрутизатора. Если это не так, IP-адрес не устанавливается.
	Учетная запись Wi-Fi и пароль правильные?	Убедитесь, что вы ввели правильный пароль Wi-Fi. Проверьте, не имеется ли пробелов до и после учетной записи Wi-Fi или пароля, и обратите внимание на верхний и нижний регистр.
	Открыта ли авторизация приложения?	Если вы используете iOS 14, убедитесь, что вы открыли авторизацию для локальной сети и беспроводной передачи данных приложения.
	Сигнал в сети сильный и устойчивый?	Убедитесь, что в сетевой среде устройства имеется сильный и устойчивый сигнал.
Устройство не в сети	Маршрутизатор выключен?	Проверьте, не выключен ли маршрутизатор и не отключен ли от сети. В этом случае потребуйте некоторое время, прежде чем маршрутизатор снова будет готов к работе. Подождите две минуты, а затем убедитесь, что устройство подключено к сети.
	Имеются ли изменения в маршрутизаторе или в имени либо пароле Wi-Fi сети?	Проверьте, был ли заменен маршрутизатор и измененли ли имя или пароль сети Wi-Fi. В этом случае сначала удалите свое устройство из сети, а затем добавьте его снова.
	Сигнал Wi-Fi устройства слишком слабый?	Между устройством и маршрутизатором несколько перегородок; устройство заключено в металлический корпус или рядом находятся металлические предметы; имеются помехи от расположенных поблизости высокочастотных устройств, таких как системы кондиционирования воздуха и холодильники.

Неисправность/не-поладка	Случай	Устранение
	Расстояние между устройством и маршрутизатором слишком велико?	Устройство находится слишком далеко от маршрутизатора.
	Имеется проблема с сетью?	Например, вы можете проверить точку доступа телефона, чтобы узнать, есть ли проблемы с сетью.

Если вы не можете самостоятельно устранить неполадку, обратитесь напрямую к продавцу. Помните о том, что ненадлежащий ремонт ведет к потере гарантии и сопряжен с дополнительными затратами.

Утилизация

Утилизация прибора

Значок, изображающий перечеркнутый мусорный бак, означает: батареи и аккумуляторы, электрические и электронные приборы запрещено выбрасывать в бытовой мусор. Они могут содержать вредные для здоровья и окружающей среды вещества.

Потребители обязаны утилизировать старые электроприборы, старые батареи и аккумуляторы от приборов отдельно от бытового мусора через официальные пункты сбора, чтобы обеспечить их надлежащую последующую переработку. Информацию, касающуюся сдачи на утилизацию, вы можете получить у своего продавца. Прием старых приборов, батарей и аккумуляторов производится бесплатно.

Батареи, аккумуляторы и лампы съёмного типа или, которые могут быть извлечены неразрушающим способом, должны быть извлечены из старых электроприборов перед утилизацией и утилизуются отдельно. Литиевые батареи и аккумуляторные блоки любых систем надлежит сдавать в места сбора только в разряженном состоянии. Для предотвращения коротких замыканий необходимо обязательно заклеивать полюса батарей изолентой.

Каждый конечный пользователь сам отвечает за удаление персональных данных, хранящихся на утилизируемых старых приборах.

Утилизация упаковки

Упаковка состоит из картона и пластика с соответствующей маркировкой, пригодных для вторичного использования.

- Эти материалы подлежат утилизации для дальнейшего повторного использования.

Технические характеристики

Арт. номер	210308
Рабочее напряжение	230 В~, 50 Гц
Макс. мощность	16(2) А, 3600 Вт
Частота WiFi	2,4 ГГц
Стандарт передачи данных	IEEE 802.11b/g/n
Механизм защиты	WEP, WPA/WPA2, WPA/WPA2 PSK (AES)
макс. излучаемая мощность	20 dBm

Информация о гарантии и сроке службы указана на маркировке упаковки продукции. Информация о дате изготовления указана на товаре. Информацию о стране происхождения смотрите на маркировке упаковки продукции.

KAZ Пайдалану бойынша нұсқаулық

Wi-Fi ауыстырып-қосқыш розеткасы

Мақсаты бойынша пайдалану

Құрылғы берілген қуат диапазонында тұтынушыларды сымсыз қосып ажыратуға арналған.

Құрылғы өнеркәсіптік пайдалануға арналмаған.

Көз келген мақсатынан тыс қолданыс немесе құрылғыдағы осы пайдалану бойынша нұсқаулықта сипатталмаған барлық әрекеттер өндіруші өз мойнына алатын жауапкершілігі шегінен тыс рұқсат етілмеген қате қолданыс болып есептеледі.

Қауіпсіздік шаралары

Қауіпсіздік техникасы бойынша жалпы нұсқаулар

Құрылғы берілген қуат диапазонында тұтынушыларды сымсыз қосып ажыратуға арналған.

Құрылғы өнеркәсіптік пайдалануға арналмаған.

Көз келген мақсатынан тыс қолданыс немесе құрылғыдағы осы пайдалану бойынша нұсқаулықта сипатталмаған барлық әрекеттер өндіруші өз мойнына алатын жауапкершілігі шегінен тыс рұқсат етілмеген қате қолданыс болып есептеледі.

Құрылғыны жарылыс қаупі бар орталарда немесе жанғыш сұйықтықтар не газдардың жанында қолданбаңыз!

- Құрылғыны тек қана ақаусыз күйінде пайдалануға болады. Егер құрылғы немесе оның белгілі бір бөлігі ақаулы болса, оны қолданыстан шығарып, өрежелерге сай кәдеге жарату керек.
- Құрылғыны жарылыс қаупі бар орталарда немесе жанғыш сұйықтықтар не газдардың жанында қолданбаңыз!
- Құрылғыға артық жүктеме түсірмеңіз. Құрылғыны тек өзінің мақсатына сай пайдаланыңыз.
- Алайда, Wi-Fi роутерінің сигналдық диапазонына әрдайым назар аударыңыз. Диапазонға әртүрлі жағдайлар, мысалы, жылу оқауалағыш әйнектеу де әсер етуі мүмкін.
- Wi-Fi роутеріне ең көбі 15 Wi-Fi ауыстырып-қосқыш розеткасы тағайындалуы мүмкін.

- Бір тіркеліге (бірдей эл. пошта мекенжайы мен құпия сөз) бір-неше смартфон/планшет (сондай-ақ, аралас iOS және Android) кіруі Wi-Fi ауыстырып-қосқыш розеткасың(ларын) ауыстырып қосуы және бағдарламалауы мүмкін.

Электрлік қауіпсіздік

- Құрылғыны тек қана дұрыс орнатылған қорғаныш контактісі бар розеткаға жалғауға болады.
- Қорғаныс 30 mA-ден аспайтын есептелген жылыстау тоғымен дифференциалды токтын автоматты ажыратқышымен (FI ажыратқышы) жабдықталуы тиіс.
- Құрылғыны жалғамас бұрын желіге жалғау ұяшығының құрылғының байланыс деректеріне сай келетіндігіне көз жеткізу керек.
- Құрылғыны тек кернеу мен қуат бойынша белгіленген шектік мәндер шеңберінде пайдалану керек (фирмалық тайтхайншы қараңыз).

Құрылғыға тән қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулар

- ЖОК жүктемеге қойылатын талаптарды орындау үшін, аталмыш құрылғыны пайдалану барысында құрылғы мен адамдар арасында 20 см немесе одан артық қашықтық сақталуы тиіс.
- Ережелердің сақталуын қамтамасыз ету үшін, осыдан кем арақшықтықта жұмыс істемеген жөн. Осы таратқыш үшін пайдаланылатын антеннаны басқа бір антеннамен немесе басқа бір таратқышпен бірге орнатуға тыйым салынады.
- Құрылғыны тек бөлме ішінде пайдалану керек.
- Бақылаусыз жұмыс істей алмайтын құрылғыларды таймердің көмегімен қосуға болмайды. Тиісті құрылғының пайдалану бойынша нұсқаулығын оқып шығыңыз.
- Бұйымды ешқашан суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
- Құрылғыны ванна, душ немесе бассейн бар жерлерде және көп жуғыш немесе су құбырларының жанында пайдалануға болмайды.
- Сұық ортадан жылы ортаға апарылып қойылған аспапты ешқашан бірден іске қоспаңыз. Осыдан пайда болатын конденсат құрылғыны бұзуы мүмкін. Құрылғыны баяу бөлме температурасына дейін жеткізіңіз де, конденсат буландырылғанына күте тұрыңыз.
- Бұйымды тропикалық климатта емес, қоңыржай климатта ғана пайдаланыңыз.
- Құрылғында орналасқан белгілерді жоюға немесе жабуға болмайды. Құрылғыдағы оқылмайтын нұсқауларды дереу жаңасымен алмастыру керек.

Қолданысқа енгізу алдында пайдалану бойынша нұсқаулықты оқып шығыңыз және ұстаныңыз.

Құрылғыны тек қана құрғақ жайларда пайдалану керек.

Wi-Fi

Ешқашан бірнеше құрылғыны бір-біріне жалғамаңыз!

Wi-Fi

Радио таратқыштармен жұмыс істеу

- Аталмыш бұйымды емханаларда немесе медициналық мекемелерде пайдаланбаңыз. Таратқыш салыстырмалы түрде әлсіз радио сигнал ғана шығарса да, мұндай сигнал өмірді қолдатын жүйелерде функциялық ақаулар тудыруы мүмкін.
- Кардиостимуляторы бар тұлғалардан кем дегенде 50 см арақашықтық сақтау керек.
- Құрылғы ISM жиіліктер диапазонында таратады. Осы жиілік диапазонында тарататын әртүрлі құрылғылар (мысалы, WLAN және Bluetooth құрылғылары, үлгілеуді қақытқан басқару құралдары немесе микротолқындй пештер) ақаулықтарды тудыруы мүмкін. Ақаулықтар (мысалы, монитордағы жолақтар) туындаған жағдайда, ақаулық көзін өшіру немесе құрылғыны басқа бір арнаға ауыстыру қажет болады.

Құрылғыға қысқаша аусту

Нұсқау: Аспабыңыздың іс-жүзіндегі көрінісі суреттегіден өрешкеленуі мүмкін.

- 1-сүр.
6. Қол ажыратқышы/Бақылау шамы

Жеткізілім жиынтығы

- Wi-Fi ауыстырып-қосқыш розеткасы
- Пайдалану бойынша нұсқаулық

Қолданысқа енгізу

Назар аударыңыз

- Қауіпсіздік үшін жалғанатын құрылғыны әрдайым байланыстырудан бұрын өшіріңіз.
- Тек қана бөлме ішінде пайдалануға арналған.
- Wi-Fi желісін ауыстырған кезде әрдайым жаңа байланыс орнату қажет болады.
- Құрылғыны үздіксіз қосып өшірмеңіз. Әрдайым 10 секундтық аралықта күтіңіз.
- Штепсельдік ашасы бар құрылғылар үшін, розетка құрылғының жанында орнатылуы және оңай қолжетімді болуы тиіс.
- Желілік кернеу көзінен ажырату үшін ашаны суырыңыз.
- Бірінен кейін бірі жалғамаңыз.
- Тек қана құрғақ жерде пайдаланыңыз.
- Төмендегі жүктемемен жалғамаңыз.

Қолданысқа енгізу алдындағы нұсқаулар (жүйелік алғышарттар)

- Сізге интернетке және Wi-Fi желісіне қатынаса алатын роутер/модем қажет болады.
- Смартфон немесе планшет модемге/роутерге интернет арқылы қосылу мүмкіндігіне ие болуы қажет.

Орнату

У **Нұсқау:** Осы әрекеттің барысында сізге Wi-Fi роутерінің атауы (SSID) және құпия сөзі қажет болады.

- 2-сүр.
- Қосымшаны жүктеңіз **[Smart Life]**: QR кодын сканерлеңіз немесе қосымшаны жүктеу және орнату үшін Google Play немесе App Store **[Smart Life]** қосымшасын іздеңіз.

[Smart Life] қосымшасында есептік жазба құрыңыз

— Қосымшаны ашыңыз, содан кейін есептік жазба құру үшін **[Sign Up now]** (Қазір тіркелу) түймесін басыңыз, содан кейін жүйеге кіріңіз.

Құрылғы қосу

Жүйеге кіргеннен кейін Smart Life қосымшасын кезең-кезеңімен орнатудың арқасында бірнеше минуттан кейін жұмысты бастауға болады.

Басқару

О **ҚАУІП! Электр тогының соғуы болған жағдайда өмірге қауіп төнеді!** Құрылғыны тек бөлме ішінде пайдалану керек. Бұйымды ешқашан суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.

О **ҚАУІП! Электр тогының соғуы болған жағдайда өмірге қауіп төнеді!** Қосылған тұтынушының рұқсат етілген ең жоғары қуатынан асыруға болмайды.

О **ҚАУІП! Электр тогының соғуы болған жағдайда өмірге қауіп төнеді!** Кернеудің жоқтығы желілік аша суырылғанда ғана қамтамасыз етіледі.

Осы құрылғыны пайдалану кезінде туындау мүмкін қауіпсіздік төуекелдері

- Шаңсорғыш пен сусорғышқа қойылатын арнайы талаптар
- Стационарлық плиталар, ас үй плиталары, тұшпапештер және балама құрылғылар
- Грильдер, тостерлер және балама жылжымалы ас дайындау құрылғылары
- Жер өңдегіш аспаптар және ылғалды жуғыш аспаптар
- Қуырма ыдыстар, табалар және балама бұйымдар
- Ас үй комбайндары

- Теріге немесе тері күтіміне арналған құрылғыларға қойылатын арнайы талаптар
- Микротолқынды ас дайындау құрылғыларына және құрама микротолқынды пештерге қойылатын арнайы талаптар
- Бөлме жылытқыштары
- Коммерциялық электрлік плиталар, тұшпапештер, пісіргіш панельдер және пісіргіш панель элементтері
- Коммерциялық электрлік қуырма ыдыстар
- Коммерциялық электрлік гриль табалары және гриль мүмкіндіктері
- Коммерциялық электрлік табалар
- Тасымалды жылытқыш құралдар және балама құрылғылар
- Коммерциялық электрлік ас дайындау қазандары
- Коммерциялық электрлік гриль құрылғылары мен тостерлер
- Сауна жылытқыш құрылғылар
- Проекторлар және балама құрылғылар
- Жылылықты сақтайтын бөлме жылытқыш құрылғылар
- Коммерциялық электрлік ас үй аспаптары
- Коммерциялық қолданысқа арналған еден мен еден таза­лағыш аспаптар
- Коммерциялық қолданысқа арналған пульверизациялық аспаптар

- Ылғалды және құрғақ шаңсорғыштар, соның ішінде коммер­циялық қолданысқа арналған қуат қылшақтары
- Жануарларды өсіруге арналған электрлік жылытқыш құрылғылар

- Коммерциялық қолданысқа арналған автоматты жер өңдегіш аспаптар
- Тасымалды батырмалы жылытқыш құрылғылар
- Импульстер генераторлары
- Сыртта пайдалануға арналған электрлік гриль құрылғылары және электрондық құрылғыларды тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Олардың құрамында қоршаған орта мен денсаулық үшін зиянды заттар болуы мүмкін.
- Ойын автоматтары және жеке қызметтік машиналар
- Коммерциялық микротолқындй пештер
- Тасымалды желілік бақша ауа үрлегіштері, сорғыш құрылғылар мен компрессорлар

Ақаулықтардағы көмек

О **ҚАУІП! Сақ болыңыз, жарақат алу қаупі бар!** Құрылғыға тиісті жолмен жүргізілмеген жеңдеу жұмыстары құрылғының бұдан былай қауіпсіз жұмыс істеуіне әкелуі мүмкін. Сондай-ақ, пайдаланушы өзіне және өз айнала­сына қауіп төндіреді.

Тіпті шағын қателердің өзi ақауларға жиі әкеледі. Әдетте, көптеген ақауларды пайдаланушы өз бетімен жоя алады. Сатысуға ха­бар­ласудан бұрын, төменде келтірілген кестемен танысыңыз. Бұл артық жұмысты және ықтимал шығындарды болдырмауға мүмкін­дік береді.

Қате/ақаулық	Мәселе	Жою
Қосымшды орнату мүмкін емес	WiFi диапазоны дұрыс реттелген бе?	WiFi берілісі қосулы және жасырын емес екеніне көз жеткізіңіз. Құрылғының 2,4 ГГц WiFi диапазонын пайдалануын қосылғанына көз жеткізіңіз (2,4 ГГц диа­па­зо­ны мен 5 ГГц диа­па­зо­ны бірдей WiFi есептік жазбасын қолданытынын тек­серіңіз. Бұлай болған жағдайда екі есептік жазбаны орнатып, желіге қосылған кезде 2,4 ГГц диапазо­ны таңдалуы керек).
Роутер үшін DHCP сервері іске қосылған ба?		Роутер үшін DHCP сервері қосылғанына көз жеткізіңіз. Егер қосымшаға болса, IP мекенжайы орна­тылмайды.
WiFi есептік жазбасы мен құпия сөзі дұрыс па?		Дұрыс WiFi құпия сөзін енгізгеніңізге көз жеткізіңіз. WiFi есептік жазбасының немесе құпия сөзінің алдында және ар­тында бос орындар жоқтығын тексеріп, үлкен және кіші әріп­терге назар ауда­рыңыз.
	Қосымшаның авто­ризациясы ашық па?	Егер iOS 14 қолда­нылатын болса, жер­гілікті желі мен қо­сымша деректерін сымсыз жіберу үшін авторизацияны ашқаныңызға көз жеткізіңіз.
	Желілік сигнал күшті және тұрақты ма?	Құрылғының желілік ортасында күшті же­не тұрақты сигнал бар екеніне көз жет­кізіңіз.
Құрылғы желіден тыс Роутер қосулы ма?		Роутердің өшіріліп немесе желіден ажы­ратылып қалмаған­ын тексеріңіз. Бұлай болған жағдайда роутер қайтадан жұмыс істе­уге дайын болғанға дейін біраз уақыт ке­теді. Екі минут күте тұрыңыз, содан кейін құрылғының желіге қосылғанын тек­серіңіз.
	Роутерде немесе WiFi желісінің атауында немесе құпия сөзінде бір нәрсе өз­герді ме?	Роутердің ауысты­рылғанын немесе WiFi желісінің атауы немесе құпия сөзі өз­гермегенін тек­серіңіз. Бұлай болған жағдайда алдымен құрылғыны желіден жойыңыз, содан кейін оны қайтадан қо­сыңыз.

Қате/ақаулық	Мәселе	Жою
	Құрылғының WiFi сигналы тым әлсіз бе?	Құрылғы мен роу­тердің арасында бір­неше қабырға бар; құрылғы металл кор­п­у­сқа салынған не­месе оның жанында металл заттар бар; жақын жерде орна­ласқан жоғары өнімді құрылғыларға, мысалы, кондиционерлер мен тоңа­