


Einstellen des Zahlencodes



Um Ihren eigenen Code einzustellen, folgen Sie den Anweisungen:

- 1 Öffnen Sie die Geldkassette, indem Sie die Ziffern auf die Anfangsposition 0-0-0-stellen und den Deckel der Kassette öffnen.
- 2 Stellen Sie den Reset-Schalter von Position B nach A.
- 3 Stellen Sie Ihr gewünschtes 3-stelliges Ziffernpassword ein und notieren sie sich dieses.
- 4 Stellen Sie den Reset-Schalter wieder auf die Position B. Ihr neues Ziffernpassword ist nun gesetzt.