



Allgemeine Sicherheitshinweise

- Um das Gerät sicher betreiben zu können, muss der Benutzer diese Anleitung gelesen und verstanden haben, bevor das Gerät zum ersten Mal in Betrieb genommen wird.
- Beachten Sie alle Sicherheitshinweise! Andernfalls kann es Ihnen und anderen Schaden.
- Bei Weitergabe des Produkts händigen Sie auch die Bedienungsanleitung aus.
- Reparaturen dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden.
- Arbeitsbereichsbedingungen sind zu beachten. Maschinen oder elektrische Geräte nicht in feuchten oder nassen Bereichen verwenden. Nicht dem Regen aussetzen. Der Arbeitsbereich muss ausreichend beleuchtet sein. Elektrisch angetriebene Werkzeuge nicht in der Nähe von feuergefährlichen Gasen oder Flüssigkeiten verwenden.
- Achten Sie darauf, dass ein ausgeschaltetes Gerät nicht unbeabsichtigt neu gestartet werden kann.
- Nutzen Sie kein Gerät mit einem defekten AN/AUS – Schalter.
- Das Gerät darf von Kinder unter 8 Jahren, sowie Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder aufgrund mangelnder Erfahrung und Wissens, nur unter Beaufsichtigung benutzt werden oder wenn diese bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen worden sind und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Reinigung und Benutzerwartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Generell handelt es sich um kein Spielzeug und Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Ungenutztes Werkzeug, Zubehör und Maschinen müssen sicher gelagert und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
- Überlasten Sie das Gerät nicht. Nutzen Sie das Gerät nicht für Dinge für die es nicht vorgesehen ist.
- Für den Fall eines Brandes ist ein ABC Feuerlöscher bereit zu halten
- Dieses Gerät dürfen Sie nicht bedienen, wenn Sie übermüdet, unter Einfluss von Drogen oder Alkohol stehen. Wenn sie unsicher sind, bedienen Sie dieses Gerät nicht.
- Schalten Sie das Gerät nicht an, wenn sich Menschen an zu und abgehenden Teilen zu schaffen machen.
- Entfernen Sie keine sicherheitsrelevanten Aufkleber vom Gerät.



Elektrische Sicherheitshinweise

- Generell dürfen elektrische Arbeiten nur von einem ausgebildeten Elektriker durchgeführt werden.
- Anschluss des Gerätes nur an eine korrekt angeschlossene und geerdete Steckdose.

- Die Sicherung muss einen Fehlerstromschutzschalter (FI) von mehr als 30mA aufweisen.
- Stellen Sie sicher, dass der Stromanschluss gem. den Anschlussspezifikationen ausgelegt ist. Das Gerät darf nur innerhalb der angegebenen Grenzwerte für Spannung und Leistung verwendet werden.
- Niemals den Stromanschluss und das Kabel mit nassen Händen berühren. Immer direkt am Stecker aus der Steckdose ziehen, nicht am Kabel.
- Kabel nicht quetschen und knicken oder das Kabel überfahren.
- Das Gerät nicht am Kabel hochheben oder ziehen.
- Kabel und Netzstecker vor jeder Nutzung überprüfen.
- Bei beschädigtem Kabel, sofort den Netzstecker ziehen.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät ausgeschaltet ist bevor Sie den Netzstecker verbinden oder lösen.
Bewegen Sie das Gerät nur bei herausgezogenem Stecker.
- Vor Durchführung von Wartungs- oder Reinigungsarbeiten ist der Netzstecker zu ziehen.
- Keinen Wasserstrahl direkt auf das Gerät richten.
- Gerät nicht unbeaufsichtigt in Betrieb lassen. Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie nicht vor Ort sind.
- Es darf keine Feuchtigkeit in die Elektronik eintreten.

Informationen zu den verbleibenden Restrisiken, die trotz Sicherheitsmaßnahmen, Schutzmaßnahmen und ergänzenden Schutzmaßnahmen bestehen bleiben

- Stellen Sie sicher, dass der Schalter ausgeschaltet ist, bevor Sie den Akku einsetzen. Das Einsetzen des Akkus in Maschinen mit eingeschaltetem Schalter kann zu Unfällen führen.
- Laden Sie das Gerät nur mit dem vom Hersteller angegebenen Ladegerät auf. Ein Ladegerät, das für einen Akkutyp geeignet ist, kann bei Verwendung eines anderen Akkus ein Brandrisiko darstellen.
- Verwenden Sie Maschinen nur mit speziell dafür vorgesehenen Akkus. Die Verwendung anderer Akkus kann zu Verletzungen und Bränden führen.
- Wenn der Akku nicht verwendet wird, halten Sie ihn von anderen Metallgegenständen wie Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen fern, die eine Verbindung von einem Anschluss zum anderen herstellen können. Ein Kurzschluss der Akkukontakte kann zu Verbrennungen oder Bränden führen.
- Unter missbräuchlichen Bedingungen kann Flüssigkeit aus der Batterie austreten. Kontakt vermeiden. Bei versehentlichem Kontakt mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt zusätzlich ärztlichen Rat einholen. Aus dem Akku austretende Flüssigkeit kann zu Reizungen oder Verbrennungen führen.
- Nie unaufmerksam handeln.