



DE Gebrauchsanweisung

PRODUKT KANN INNEN UND AUSSEN VERWENDET WERDEN

Das Produkt darf nicht an die Netzversorgung angeschlossen werden, wenn es noch in der Verpackung ist. Die Lampen sind nicht austauschbar. Verwenden Sie dieses Produkt nur mit dem mitgelieferten Transformator! Vor Arbeiten mit dem Produkt Netzstecker ziehen! Die Leitungen des Produktes können nicht ersetzt werden. Wenn diese beschädigt sind, muss das Produkt entsorgt werden! Dieses Produkt darf nicht mit einem anderen Produkt elektrisch verbunden werden!

WARNUNG – DIESE LICHTKETTE DARF OHNE DIE ORDNUNGSGEMÄß ANGEBRACHTEN DICHTUNGSRINGE NICHT BENUTZT WERDEN.

Das Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch konzipiert. Allgemein anerkannte Unfallverhütungsvorschriften und beigelegte Sicherheitshinweise müssen beachtet werden.

Das Produkt verfügt über eine integrierte Zeitschaltuhr. Um den Timer einzuschalten, bitte zur gewünschten Startzeit. Das Produkt mit dem Knopf anschalten, sodass es 8 Stunden leuchtet und 16 Stunden aus ist. Das Produkt schaltet sich jeden Tag zur selben Uhrzeit wieder ein. Die Zeitschaltuhr wird deaktiviert, wenn nochmals der Knopf betätigt wird.

- Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F>.

Bedienung

Der Blinklichtregler verfügt über 8 Leuchtprogramme: dauerhaft leuchtend, blinkend und dimmend.

Das Produkt verfügt über eine integrierte Zeitschaltuhr. Um den Timer einzuschalten den Knopf zur gewünschten Startzeit ca. 3 Sekunden drücken bis er grün leuchtet. Nach dem Einschalten leuchtet das Produkt 8 Stunden und schaltet sich anschließend für 16 Stunden aus. Um den Timer zu deaktivieren den Knopf ca. 3 Sekunden drücken bis das grüne Licht ausgeht. Nach dem Ausschalten des Timers leuchtet das Produkt durchgehend bis die Stromzufuhr unterbrochen wird.

- Drücken Sie die Taste 1, um das Programm zu wechseln.



speichert zuletzt gewählten Leuchtmodus

Verfügbare Funktionen:

1. dauerhaft leuchtend
2. Kombination
3. in Wellen
4. sequenziell
5. langsames Glimmen
6. Verfolgen/Blitzen
7. langsames Abblenden
8. Funkeln/Blitzen

Entsorgung

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet: Batterien und Akkus, Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht in den Hausmüll. Sie können umwelt- und gesundheitsschädigende Stoffe enthalten.



Verbraucher sind verpflichtet, Elektro-Altergeräte, Gerätealtbatterien und Akkus getrennt vom Hausmüll über eine offizielle Sammelstelle zu entsorgen um eine sachgerechte Weiterverarbeitung zu gewährleisten. Die Rückgabe kann gemäß gesetzlicher Regelung kostenfrei z. B. über einen kommunalen Entsorgungsbetrieb oder über einen Händler erfolgen.

Batterien, Akkus und Lampen, die nicht fest in Elektro-Altergeräten verbaut sind und zerstörungsfrei entnommen werden können, müssen vor der Entsorgung entnommen und getrennt entsorgt werden. Lithiumbatterien und Akkups aller Systeme sind nur im entladenen Zustand bei den Rücknahmestellen abzugeben. Die Batterien sind immer durch abkleben der Pole vor Kurzschlüssen zu sichern.

Jeder Endnutzer ist selbst für die Löschung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten verantwortlich.

IT Manuale di istruzioni

IL PRODOTTO PUÒ ESSERE UTILIZZATO IN AMBIENTI SIA INTERNI CHE ESTERNI

Il prodotto non deve essere collegato all'alimentazione di rete se è ancora contenuto nella confezione. Le lampadine non sono sostituibili. Utilizzare questo prodotto solo ed esclusivamente con il trasformatore fornito in dotazione! Prima di lavorare sul prodotto, estrarre la spina elettrica! I cavi del prodotto non si possono sostituire. Se sono danneggiati, il prodotto deve essere smaltito! Questo prodotto non si deve collegare elettricamente con un altro prodotto!

AVVERTENZA – QUESTA CATENA LUMINOSA NON DEVE ESSERE UTILIZZATA SENZA GLI ANELLI DI TENUTA POSIZIONATI CORRETTAMENTE.

Questo apparecchio non è destinato all'uso commerciale. Osservare le norme generali relative alla prevenzione degli incidenti e le indicazioni di sicurezza in dotazione.

Il prodotto è dotato di un timer integrato. Per attivare il timer, all'orario di accensione desiderato accendere il prodotto con il pulsante in modo tale che rimanga acceso per 8 ore e rimanga spento per 16 ore. Il prodotto si riaccende tutti i giorni allo stesso orario. Per disattivare il timer, premere nuovamente sul pulsante.

- Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica <F>.

Utilizzo

Il dispositivo di controllo luci lampeggianti presenta 8 programmi di illuminazione: continua, lampeggiante e attenuata.

Il prodotto è dotato di un timer integrato. Per accendere il timer, premere per circa 3 secondi il pulsante al momento di avvio desiderato finché non si illumina in verde. All'accensione, il prodotto rimane acceso per 8 ore e poi si spegne per 16 ore. Per disattivare il timer, premere il pulsante per circa 3 secondi fino a quando la luce verde non si spegne. Dopo lo spegnimento del timer, il prodotto si illumina in modo continuo fino all'interruzione dell'alimentazione.

- Per cambiare programma, premere il pulsante 1



salvataggio dell'ultima modalità di illuminazione scelta

Funzioni disponibili:

1. luce continua
2. combinazione
3. a onde
4. sequenziale
5. bagliore lento
6. veloce/flash
7. attenuazione lenta
8. luccicante/flash

Smaltimento

Il simbolo del bidone della spazzatura barrato vuol dire che: batterie e accumulatori, apparecchiature elettriche ed elettroniche non vanno smaltiti nei rifiuti domestici. Questi potrebbero contenere sostanze dannose per l'ambiente e la salute.



I consumatori hanno l'obbligo di differenziare le apparecchiature elettroniche, le batterie vecchie delle apparecchiature e gli accumulatori dai rifiuti domestici e di smaltirle presso il centro di raccolta ufficiale per garantire un riutilizzo consono. In conformità con le disposizioni di legge, la restituzione può essere effettuata gratuitamente, ad esempio attraverso un'azienda di smaltimento dei rifiuti urbani o tramite un rivenditore.

Batterie, accumulatori e lampade non integrati in modo fisso nelle apparecchiature elettriche da smaltire, vanno tolti prima dello smaltimento e smaltiti separatamente. Le batterie al litio e gli accumulatori di tutti i sistemi vanno consegnati scarichi ai punti di raccolta. Le batterie vanno sempre assicurate da possibili cortocircuiti applicando del nastro adesivo sui poli.

L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali dalle apparecchiature da smaltire.



FR Manuel d'utilisation

LE PRODUIT PEUT ÊTRE UTILISÉ À L'INTÉRIEUR ET À L'EXTÉRIEUR

Ne raccordez pas le produit à l'alimentation secteur s'il est encore dans l'emballage. Les lampes ne sont pas remplaçables. N'utilisez ce produit qu'avec le transformateur fourni ! Avant de travailler avec le produit, débranchez la fiche secteur ! Les câbles du produit ne peuvent pas être remplacés. S'ils sont endommagés, le produit doit être éliminé ! Ce produit ne doit pas être raccordé électriquement avec un autre produit !

AVERTISSEMENT – NE PAS UTILISER CETTE GUIRLANDE LUMINEUSE SANS LES BAGUES D'ÉTANCHÉITÉ CORRECTEMENT INSTALLÉES.

L'objet n'est pas conçu pour une utilisation commerciale. Les directives généralement reconnues en matière de prévention des accidents et les consignes de sécurité jointes doivent impérativement être respectées.

Le produit est équipé d'une minuterie intégrée. Pour la mettre en marche, merci d'allumer le produit avec le bouton au moment du démarrage souhaité de manière à ce qu'elle soit allumée pendant 8 heures et éteinte pendant 16. Le produit se rallume chaque jour à la même heure. La minuterie peut être désactivée en appuyant une nouvelle fois sur le bouton.

- Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique <F>.

Utilisation

La commande de feu clignotant fournit plus de 8 fonctions d'éclairage : continu, clignotant et à gradation.

Le produit possède un minuteur intégré. Pour allumer le minuteur, appuyer sur le bouton de temps de démarrage souhaité env. 3 secondes jusqu'à ce qu'il s'allume en vert. Après l'allumage, le produit reste allumé pendant 8 heures et éteint pendant 16 heures. Pour désactiver le minuteur, appuyer env. 3 secondes jusqu'à ce que la lumière verte s'éteigne. Une fois le minuteur éteint, le produit restera allumé jusqu'à ce qu'il y ait une coupure de courant.

- Pour changer de programme, appuyez sur le Bouton 1



sauvegarde le dernier mode choisi

Fonctions disponibles :

1. continu
2. combinaison
3. en ondes
4. séquentiel
5. allumage lent
6. intermittent /clignotant
7. fondu lent
8. scintillant /clignotant

Élimination

Le symbole de la poubelle barrée signifie : Les batteries et les accus, les appareils électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères car ils pourraient contenir des substances nocives pour l'environnement et la santé.



Les consommateurs sont tenus d'éliminer appareils électriques usagés, les batteries et accus usagés d'appareils électriques séparément en les remettant à un point de collecte officiel afin de garantir un traitement adéquat. Conformément aux dispositions légales, les produits peuvent être retournés gratuitement, p. ex. auprès du service d'élimination communal ou du revendeur.

Les batteries, les accus et les lampes qui ne sont pas intégrés dans les appareils électriques usagés doivent être retirés et éliminés séparément avant l'élimination. Les batteries au lithium et les pack accus de tous les systèmes doivent être remis aux points de collecte uniquement en état déchargé. Les batteries doivent toujours être protégées contre les courts-circuits en collant les pôles.



Chaque utilisateur final est responsable pour la suppression des données personnelles qui se trouvent sur les appareils usagés à éliminer.

GB Operating instructions

THE PRODUCT MAY BE USED BOTH INDOORS AND OUTDOORS

The product may not be connected to the power supply when it is still in the packaging. The bulbs are not replaceable. Only use this product with the supplied transformer! Before working on the product, pull the power plug! The cables of the product cannot be replaced. If the cables are damaged, the product must be disposed of! This product may not be connected electrically to another product!

WARNING – THIS LIGHT CHAIN MAY NOT BE USED WITHOUT THE PROPERLY ATTACHED SEALING RINGS.

This product is not intended for commercial use. Generally acknowledged accident prevention regulations and enclosed safety instructions must be observed.

The product has an integrated timer. To switch the product timer on, please use the button at the desired starting time so that it is activated for 8 hours and switched off for 16 hours. The product will switch itself on at the same time every day. The timer is deactivated the next time the button is pressed.

- This product contains a light source of energy efficiency class <F>.

Operation

The flashing light controller features over 8 lighting programs: continuous, flashing and dimming.

The product has an integrated timer. To switch on the timer, press the button at the desired start time for approx. 3 seconds until it lights green. After switching on, the product lights up for 8 hours and then switches off for 16 hours. To deactivate the timer, press the button for approx. 3 seconds until the green light goes out. After switching off the timer, the product lights up continuously until the power supply is interrupted.

- To change program, press Button 1

 stores finally selected lighting mode

Available features:

1. steady on
2. combination
3. in waves
4. sequential
5. slo glo
6. chasing/flash
7. slow fade
8. twinkle/flash

Disposal

A crossed-out wheelee bin icon means: Batteries and rechargeable batteries, electrical or electronic devices must not be disposed of with household waste. They may contain substances that are harmful to the environment and human health.

Consumers must dispose of waste electrical devices, spent portable batteries and rechargeable batteries separately from household waste at an official collection point to ensure that these items are processed correctly. The product can be returned free of charge in accordance with the legal requirements, for example through a municipal waste disposal company or a dealer.

Batteries, rechargeable batteries and lamps that are not permanently installed in waste electrical equipment and can be removed in a non-destructive way must be removed and disposed of separately before disposal of the equipment. Lithium batteries and rechargeable battery packs of all systems are only to be handed in to the waste collection points in a discharged state. The batteries must always be protected against short circuits by taping off the poles.

All end users are responsible for deleting any personal data stored on waste devices prior to their disposal.



CZ Návod k použití

VÝROBEK LZE POUŽÍVAT V INTERIÉRECH I V EXTERIÉRECH

Výrobek se nesmí připojovat na síťový zdroj, dokud je ještě v obalu. Žárovky nelze zaměnit. Tento výrobek používejte pouze s transformátorem, který je součástí dodávky! Před prací s výrobkem vytáhněte zástrčku ze elektrické sítě! Vedení tohoto výrobku nelze vyměnit. Pokud jsou poškozena, výrobek se musí zlikvidovat! Tento výrobek se nesmí elektricky spojit s jiným výrobkem!

VÝSTRAHA – TENTO SVĚTELNÝ ŘETĚZ SE NESMÍ POUŽÍVAT BEZ ŘÁDNĚ NASTAVENÝCH TĚSNICÍCH KROUŽKŮ.

Přístroj není určen k použití při podnikání. Musí se dodržovat obecně uznávané předpisy úrazové prevence a příložené bezpečnostní pokyny.

Výrobek je vybaven zabudovanými spínacími hodinami. Po zapnutí časovače zapnete výrobek tlačítkem v požadovaném čase spuštění, takže bude 8 hodin svítit a 16 hodin bude vypnutý. Výrobek se opět zapne každý den ve stejném čase. Stiskne-li se tlačítko znovu, časový spínač se deaktivuje.

- Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti <F>.

Obsluha

Ovládá blikání světla má 8 programů osvětlení: nepřetržitě, blikající a tlumené.

Výrobek je vybaven spínacími hodinami. Chcete-li zapnout časovač, nastavte požadovaný čas spuštění a stiskněte tlačítko na přibližně 3 sekund, dokud se nerozsvítí zeleně. Po zapnutí svítí výrobek 8 hodin a poté se vypne na 16 hodin. K deaktivování časovače stiskněte tlačítko na přibližně 3 sekund, dokud se nezhasne zelené světlo. Po vypnutí časovače svítí výrobek nepřetržitě až do přerušení napájení.

- Program změníte stisknutím tlačítka 1

 uloží naposledy zvolený světelný režim

Dostupné funkce:

1. ustálené
2. kombinace
3. vlny
4. sekvence
5. pomalé rozzáření
6. nahánění/záblesky
7. pomalé blednutí
8. třpytění/záblesky

Likvidace

Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená: Baterie a akumulátory, elektrické a elektronické přístroje nesmějí být likvidovány společně s domovním odpadem; mohou obsahovat látky, které jsou škodlivé pro životní prostředí a zdraví.

Spotřebitelé jsou povinni zneškodnit staré elektrické spotřebiče, spotřebované baterie a akumulátory odděleně od domovního odpadu na oficiálním sběrném místě, aby se zajistilo správné další zpracování. Vracení výrobku lze dle právních předpisů provést bezplatně, např. prostřednictvím společnosti pro likvidaci komunálního odpadu nebo prostřednictvím prodejce.



Baterie, akumulátory a světelné zdroje, které nejsou ve starých elektrických přístrojích vmontované a které lze odstranit, aniž by došlo k jejich poškození, se před likvidací musí z přístroje vyjmout a zlikvidovat v rámci tříděného odpadu. Lithiové baterie a akumulátory všech systémů se musí odevzdat na sběrném místě ve vybitém stavu. Pól baterie musí být vždy přelepený, aby se předešlo vzniku zkratu.

Každý koncový uživatel je sám zodpovědný za vymazání osobních údajů z použitých přístrojů, které se mají zlikvidovat.



SK Návod na použitie

VÝROBEK JE MOŽNÉ POUŽÍVAŤ V INTERIÉROCH AJ V EXTERIÉROCH

Výrobok sa nesmie pripájať na sieťový zdroj, pokiaľ je ešte v obale. Žiarovky nie je možné zameniť. Tento produkt používajte len s transformátorom, ktorý je súčasťou dodávky! Pred prácou s výrobkom vytiahnite sieťovú zástrčku! Vedenia tohto výrobku sa nedajú vymeniť. Ak sú poškodené, výrobok musí byť zlikvidovaný! Tento výrobok nesmie byť elektricky spojený s iným výrobkom!

VÝSTRAHA – TÁTO SVETELNÁ REŤAZ SA NESMIE POUŽÍVAŤ BEZ RIADNE NASTAVENÝCH TESNIACICH KRÚŽKOV.

Prístroj nie je určený na použitie pri podnikaní. Musí sa dodržiavať všeobecne uznávané predpisy úrazovej prevencie a priložené bezpečnostné pokyny.

Výrobok je vybavený zabudovanými spínacími hodinami. Na zapnutie časovača zapnete výrobok tlačidlom v požadovanom čase štartu, takže bude 8 hodín svietiť a 16 hodín bude vypnutý. Výrobok sa každý deň opäť zapne v tom istom čase. Ak sa tlačidlo stlačí znova, časový spínač sa deaktivuje.

- Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti <F>.

Obsluha

Regulátor blikajúceho svetla disponuje 8 svetelnými programami: trvalo svieti, bliká a svieti tlmené.

Výrobok disponuje vstavanými spínacími hodinami. Ak chcete zapnúť časovač, nastavte požadovaný čas spustenia a stlačte tlačidlo na približne 3 sekúnd, kým sa nerozsvieti narezleno. Po zapnutí výrobok svieti 8 hodín a potom sa vypne na 16 hodín. Na deaktiváciu časovača stlačte tlačidlo na približne 3 sekúnd, kým nezhasne zelené svetlo. Po vypnutí časovača svieti výrobok nepretržite až do prerušenia napájania.

- Na zmenu program stlačte tlačidlo 1.

 uloží naposledy zvolený svetelný režim

Dostupné funkcie:

1. trvalé svietenie
2. Kombinácia:
3. vo vlnách
4. sekvencie
5. pomalé tlenie
6. postupné rozsvetovanie/blikanie
7. pomalé zhasínanie
8. iskenie/blikanie

Likvidácia

Symbol přečiarknutého kontajnera znamená: Batérie a akumulátory, elektrické a elektronické zariadenia sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom. Môžu obsahovať látky škodlivé pre životné prostredie a zdravie.

Spotrebiteľi sú povinní zneškodniť staré elektrické spotrebiče, spotrebované batérie a akumulátory oddelene od domového odpadu na oficiálnom zbernom mieste, aby sa zabezpečilo správne ďalšie spracovanie. V súlade s právnymi predpismi sa spätný odber môže uskutočniť bezplatne, napr. prostredníctvom spoločnosti na likvidáciu komunálneho odpadu alebo prostredníctvom predajcu. Batérie akumulátory a svietidlá, ktoré nie sú v starých elektrických zariadeniach vmontované a ktoré je možné vybrať bez poškodenia, musia byť pred likvidáciou vybraté zo zariadenia a zlikvidované v rámci triedeného odpadu. Litiové batérie a akumulátory všetkých systémov sa musia odovzdávať na zberné miesta iba vo vybitom stave. Pól batérie musí byť vždy prelepený, aby sa predišlo skratu.

Každý koncový používateľ je sám zodpovedný za vymazanie osobných údajov z použitých zariadení, ktoré sa majú zlikvidovať.



PL Instrukcje obsługi

PRODUKT MOŻNA STOSOWAĆ W POMIESZCZENIACH I NA ZEWNĄTRZ

Produktu nie wolno podłączać do zasilania, jeżeli jest jeszcze w opakowaniu. Te lampki nie mogą być wymieniane. Produkt należy stosować tylko z dostarczonym wraz z nim transformatorem! Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy produkcji, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka! Przewodów

produktu nie można wymienić. Jeśli zostaną uszkodzone, produkt należy wyrzucić! Tego produktu nie można łączyć elektrycznie z innym produktem!

OSTRZEŻENIE – TEN ŁAŃCUCH ŚWIETLNY NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY BEZ WŁAŚCIWIE ZAŁOŻONYCH PIERŚCIENI USZCZELNIAJĄCYCH.

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego. Konieczone przestrzegając uznanych przepisów o zapobieganiu wypadkom i załączonych wskazówek bezpieczeństwa. Produkt posiada zintegrowany zegarowy programator. Aby włączyć czasowy programator, produkt należy włączyć o wybranym czasie przyciskiem tak, aby przez 8 godzin był włączony, a po 16 godzinach wyłączył się. Produkt będzie się włączał każdego dnia o tym samym czasie zegarowym. Ponownie wcisnięcie przycisku spowoduje wyłączenie zegarowego programatora.

- Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej <F>.

Obsługa

Sterownik efektów świetlnych ma 8 programów: do światła ciągłego, migotania i ściemniania.

Produkt posiada zintegrowany programator czasowy. Żeby programator włączyć, wcisnąć przycisk przez ok. 3 sekund dla danego czasu uruchomienia, aż włączy się zielona lampka. Po włączeniu produkt świeci przez 8 godzin, a następnie wyłącza się na 16 godzin. Żeby programator wyłączyć, wcisnąć przycisk przez ok. 3 sekund, aż wyłączy się zielona lampka. Po wyłączeniu programatora produkt świeci bez przerwy do odłączenia zasilania.

- Aby zmienić program, wcisnąć przycisk 1.

 zapisuje ostatni wybrany tryb świecenia

Dostępne funkcje:

1. światło ciągłe
2. kombinacja
3. przebiegi falami
4. sekwencyjne
5. powolne tlenie się
6. ściganie/błyski
7. powolne ściemnianie
8. migotanie/błyski

Utylizacja

Przekreślony symbol kosza na odpady oznacza: Baterie i akumulatorów, sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Mogą one zawierać substancje szkodliwe dla środowiska i zdrowia.

Użytkownicy są zobowiązani do usuwania zużytych urządzeń elektrycznych, starych baterii do urządzeń i akumulatorów oddzielnie od odpadów z gospodarstw domowych w oficjalnym punkcie zbiórki w celu zapewnienia właściwego dalszego przetwarzania. Zwrot zgodnie z ustawowymi regulacjami jest bezpłatny i może nastąpić np. za pośrednictwem komunalnego zakładu utylizacyjnego lub sprzedawcy.

Baterie, akumulatory i lampy, które nie są zainstalowane na stałe w zużytych urządzeniach elektrycznych i które można usunąć w sposób nieniszczący, należy usunąć i utylizować oddzielnie przed utylizacją. Baterie litowe i zestawy baterii wszystkich systemów powinny być zwracane do punktów zbiórki tylko po rozładowaniu. Baterie muszą być zawsze chronione przed zwarciem poprzez zaklejenie biegunów.

Każdy użytkownik końcowy jest odpowiedzialny za usunięcie danych osobowych z utylizowanych, zużytych urządzeń.



SI Priročnik za uporabo

IZDELEK LAHKO UPORABLJATE ZNOTRAJ IN ZUNAJ

Izdelka ni dovoljeno priključiti na električno napajanje, če je še v embalaži. Sijalke niso zamenljive. Ta izdelek uporabljajte samo s priloženim transformatorjem! Pred deli z izdelkom izvlecite električni vtič! Vodov izdelka ni mogoče zamenjati. Če se ti poškodujejo, je treba izdelek zavreči! Tega izdelka ni dovoljeno električno vezati z drugim izdelkom!

OPOZORILO – SVETLOBNE VERIGE NI DOVOLJENO UPORABLJATI BREZ PRAVILNO NAMEŠČENIH TESNILNIH OBROČEV.

Naprava ni namenjena za profesionalno uporabo. Upoštevat je treba splošno veljavne predpise za preprečevanje nesreč in priložena varnostna navodila.

Izdelek ima vgrajeno stikalno uro. Za vklop časovnika ob zelenem začetnem času delovanja izdelek vključite z gumbom, tako da bo 8 ur svetil in 16 ur ne. Izdelek se bo vsak dan vključil ob istem času. Stikalno uro izključite tako, da večkrat pritisnete na gumb.

- Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti <F>.

Uporaba

Kmilnikl utripajoče luči ima preko 8 svetlobnih programov: stalno, utripanje in zatemnitev.

Izdelek ima vgrajeni merilnik časa. Za vklop merilnika časa ob želenem začetnem času za pribl. 3 sekund pritisnite gumb, dokler ne zasveti zeleno. Po vklopu bo izdelek svetil 8 ur, nato pa se bo za 16 ur izključil. Za izklop merilnika časa gumb pridržite za pribl. 3 sekund, da zelena lučka ugasne. Po izklopu merilnika časa bo izdelek svetil neprestano do prekinitev električnega napajanja.

- Za spremembo programa pritisnite tipko 1
-   shrani na zadnje izbrani način delovanja

Razpoložljive funkcije:

1. stalno prižgano
2. kombinacija
3. v valovih
4. zaporedno
5. počasno sijanje
6. lovljenje/utripanje
7. počasno bledenje
8. bleščanje/utripanje

Odstranjevanje

Simbol prečrtanega koša za smeti pomeni: baterij in akumulatorjev ter elektronskih in električnih naprav ni dovoljeno metati med gospodinske odpadke. Vsebujejo lahko namreč okolju in zdravju škodljive snovi.

Potrošniki so dolžni odpadne elektronske naprave ter rabljene baterije in akumulatorje naprav odstraniti ločeno od gospodinskih odpadkov prek uradnih zbirnih mest ter tako poskrbeti za pravilno nadaljnjo uporabo in recikliranje teh. Vračilo je v skladu z zakonskimi predpisi mogoče brezplačno, npr. v komunalnem obratu za ravnanje z odpadki ali pri trgovcu.

Baterije, akumulatorje in svetila, ki niso fiksno vgrajeni v odpadno električno opremo in jih je mogoče odstraniti brez poškodovanja, je treba pred odstranitvijo opreme odstraniti in zavreči ločeno. Litijeve baterije in akumulatorske pakete vseh sistemov je treba oddati na zbirno mesto samo povsem izpraznjene. Pole baterij je treba vedno prelepiti in jih tako zaščititi pred kratkimi stiki.

Vsak končni uporabnik je sam odgovoren za izbris osebnih podatkov z odpadne elektronske naprave.

HU Használati utasítás

A TERMÉK BEL- ÉS KÜLTÉREN IS HASZNÁLHATÓ

A terméket nem szabad addig a hálózati ellátásra csatlakoztatni, amíg az a csomagolásban van. A lámpák nem cserélhetők. A terméket csak a hozzátartozó transzformátorral használja! A termékben történő munkavégzés előtt húzza ki a hálózati dugót! A termék vezetékei nem cserélhetők. Ha a vezetékek megsérülnek, akkor a terméket ártalmatlanítani kell! Ezt a terméket nem szabad más termékekkel elektromosan összekapcsolni! FIGYELEM! EZT A FÉNYFÜZÉRT TILOS RENDELTETÉSSZERŰEN FELHELYEZETT TÖMÍTŐGYŰRŰK NÉLKÜL HASZNÁLNI!

A készüléket nem terveztük ipari használatra. Be kell tartani az általánosan elismert baleset megelőzési előírásokat és a mellékelt biztonsági utasításokat.

A termék beépített időkapcsoló órával rendelkezik. Az időkapcsoló óra bekapcsolásához a terméket a kívánt indítási időpontban a gombbal kapcsolja be, ekkor a fényfűzés 8 órán át világít, és 16 órán át ki van kapcsolva. A termék minden nap ugyanabban az időpontban újra bekapcsol. Az időkapcsoló órát a gomb ismételt megnyomásával lehet kikapcsolni.

- Ez a termék egy <F> energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz.

Kezelés

A villogó fény vezérlő 8 világító programmal rendelkezik: folyamatos világítás, villogó és tömpított fényerejű világítás. A termék beépített időkapcsoló órával rendelkezik. Az időzítő bekapcsolásához tartsa nyomva a gombot kb. 3 másodpercig, amíg az zölden nem világít. A bekapcsolás után a termék 8 órán keresztül világít, majd utána 16 órára automatikusan kikapcsol. Az időzítő kikapcsolásához nyomja a gombot kb. 3 másodpercig, míg a zöld fény ki nem alszik. Az időzítő kikapcsolása után a termék folyamatosan világít, amíg az áramellátás meg nem szakad.

- A programváltáshoz nyomja meg az 1. gombot.

  menti az utóljára kiválasztott világítási módot

Rendelkezésre álló funkciók:

1. állandó világítás
2. kombinált világítás
3. hullámos világítás
4. egymás utáni világítás
5. lassú ragyogás
6. sávózás/villogás
7. lassú elhalványulás
8. pislogás/villogás

Hulladékkezelés

Az áthúzott kuka szimbólum jelentése a következő: Az elemeket és akkukat, az elektromos és elektronikus készülékeket nem szabad a háztartási hulladékok közé tenni. Ezek a környezetre és egészségre káros anyagokat tartalmazhatnak.

A felhasznált kötelek a régi elektromos készülékeket, a készülék használt elemeit és akkumulátorait a háztartási hulladékoktól különválasztva a hivatalos gyűjtőhelyen keresztül ártalmatlanítani a szakszerű további feldolgozás biztosításához. A leadás a jogszabályi előírásoknak megfelelően díjmentesen végezhető, pl. települési hulladék-ártalmatlanító társaságon vagy kereskedőn keresztül.

Az olyan elemeket, akkumulátorokat és lámpákat, amelyek nincsenek fixen beépítve a régi elektromos készülékbe és roncsolásmentesen eltávolíthatók belőle, ártalmatlanítás előtt ki kell venni és külön kell ártalmatlanítani. Az összes rendszer lítium elemait és akkusomagjait csak lemerült állapotban szabad leadni a visszavételi helyen. Az elemeket a pólusok leragasztásával kell védeni a rövidzárlat ellen.

Minden végfelhasználó saját maga felel az ártalmatlanítandó készüléken lévő személyes adatainak törléséért.

BA/HR Priručnik za upotrebu

PROIZVOD SE MOŽE KORISTITI UNUTRA VANI

Proizvod ne smije biti priključen na električnu mrežu, ako je još uvijek u pakiranju. Sijalice nisu izmjenjive. Koristite ovaj proizvod samo sa isporučenim transformatorom! Prije rada sa proizvodom, izvucite mrežni utikač! Vodovi proizvoda se ne mogu zamijeniti. Ako su oni oštećeni, proizvod mora biti odložen! Ovaj proizvod ne smije biti električno povezan na drugi proizvod!

UPOZORENJE – OVA RASVJETNA GIRELANDA SE NE SMIJE KORISTITI BEZ PRAVILNO POSTAVLJENOG ZAPTIVNOG PRSTENA.

Uređaj nije koncipiran za komercijalnu upotrebu. Opšte prihvaćeni propisi o sprječavanju nesreća i priložena sigurnosna uputstva moraju se poštovati.

Proizvod ima integrisan vremenski programator. Da biste uključili vremenski programator, uključite željeno startno vrijeme sa dugmetom, tako da on 8 sati svijetli i da je 16 sati isključen. Proizvod se ponovo uključuje svaki dan u isto vrijeme. Vremenski programator se deaktivira, kada se ponovo pritisne dugme.

- Ovaj proizvod sadrži izvornu svjetlost klase energetske učinkovitosti <F>.

Posluživanje

Kontrolnih treperećeg svjetla ima više od 8 svjetlosnih programa: Stalno, trepereće i zatamnjeno.

Proizvod ima ugrađeni vremenski programator. Da biste uključili tajmer, pritisnite dugme za željeno vrijeme početka od oko 3 sekundi dok ne počne da svijetli zeleno. Nakon uključivanja proizvod svijetli 8 sati, a zatim se isključuje za 16 sati. Da biste deaktivirali tajmer, pritisnite dugme oko 3 sekundi dok se zeleno svjetlo ne ugasi. Kada se tajmer isključi, proizvod svijetli neprekidno sve dok se napajanje strujom ne prekine.

- Za mijenjanje programa pritisnite dugme 1

  memoriše zadnji izabrani način osvjetljenja

Raspoložive funkcije:

1. stalno upaljeno
2. kombinacija
3. u valovima
4. redovno
5. sporo tinjanje
6. lovljenje/treperenje
7. sporo bljeđenje
8. blještanje/treperenje

Zbrinjavanje

Simbol precrtan kante za smeće znači: baterije i akumulatori, električni i elektronski uređaji ne smiju se odlagati u kućnim otpadom. Mogu sadržavati supstance štetne za okoliš i zdravlje.

Potrošači su dužni stare električne uređaje, baterije i stare baterije od uređaja, odlagati odvojeno od kućnog otpada na službenom mjestu skupljanja kako bi se osigurala pravilna daljnja obrada. Povrat se može izvršiti u skladu sa zakonskom regulativom npr. preko komunalnog pogona za odlaganje u otpad ili preko nekog trgovca.

Baterije, akumulatori i lampe, koje nisu čvrsto ugrađene u stare električne uređaje i mogu da se skidaju bez potrebe za uništavanjem, moraju se ukloniti prije odlaganja i odvojeno odložiti u otpad. Litijumske baterije i akumulatorska pakovanja svih sistema moraju se predati u zbirna mjesta samo u ispraznjenom stanju. Baterije moraju uvijek biti sa odijeljenim polovima kako biste se osigurali od kratkog spoja.

Svaki je krajnji korisnik odgovoran za brisanje ličnih podataka na starim uređajima za odlaganje.

GR Οδηγίες χρήσης

TO PROÏON MPOREI NA XHRSIMOΠOIHΘEI ΣE EΞOTEPIKOYΣ KAI EΞΩTEPIKOYΣ XΩPOYΣ

To proïon den prëpei na syndëetai se trofodosiá reýmatoç, òtan brísketai akóma sti suçkeuasía. Oi luxhnieç den mporóun va antikaçtaçtaþóun. Xhhsiμoπoiëte to paρόn proïón móno me to symπαραδιððμένο μετασχηματιστή! Prin apó tiç ergasiëç me to proïón, αποσυνðëete to fis apó tiη trízα! Ta kalwðia tou proïόνtoç den mporóun va antikaçtaçtaþóun. Eán autá upoçtoóun bláþh, to proïón prëpei va απορριφþeí! To paρόn proïón den prëpei va syndëetai ðlektρικά me állo proïón!

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΞΗ – TA ΦΩΤΑΚΙΑ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΟΡΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥΣ.

H συσκευή den éxei σχεδιαστέι για επαγγελματική χρήση. Oi γενικά αναγνωρισμένες προδιαγραφές πρόληψης ατυχημάτων και οι εισώκλειστες υποδείξεις ασφαλείας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.

To proïón διαþétei ενσωματωμένο χρονοδιακόπτη. Για να ενεργοποιήσετε το χρονομετρητή, ρυθμίστε το στον επιθυμητό χρόνο έναρξης. Ενεργοποιήστε το proïón πατώντας το κουμπί, έτσι ώστε να ανάβει 8 ώρες και να είναι απενεργοποιημένο 16 ώρες. Το proïón ενεργοποιείται ξανά κάθε μέρα την ίδια ώρα. O χρονοδιακόπτης απενεργοποιείται, εάν το κουμπί πατηθεί ξανά.

- Το proïón αυτό περιέχει φωτεινή πηγή της τάξης ενεργειακής απόδοσης <F>.

Χειρισμός

O ρυθμιστής φωτός διαþéτει 8 προγράμματα φωτισμού: διαρκής φωτισμός, αναβόσβηση και πρόγραμμα ρύθμισης έντασης φωτός

To proïón διαþéτει ενσωματωμένο χρονοδιακόπτη. Για να ενεργοποιήσετε το χρονομετρητή, πατήστε το κουμπί για την επιθυμητή ώρα έναρξης για περ. 3 δευτερόλεπτα, μέχρι να ανάβει πράσινο. Μετά την ενεργοποίηση, το proïón ανάβει για 8 ώρες και στη συνέχεια απενεργοποιείται για 16 ώρες. Για να απενεργοποιήσετε το χρονομετρητή, πατήστε το κουμπί για περ. 3 δευτερόλεπτα, μέχρι να σβήσει πράσινο φως. Μετά την απενεργοποίηση του χρονομετρητή, το proïón ανάβει συνεχόμενα, μέχρι να διακοπεί η τροφοδοσία ρεύματος.

- Πίστετε το πλήκτρο 1 για να αλλάξετε το πρόγραμμα.

  Αποθηκεύει το τελευταίο επιλεγμένο πρόγραμμα φωτισμού

Διαθέσιμες λειτουργίες:

1. διαρκής φως
2. συνδυασμός
3. κύματα
4. διαδοχή φωτός
5. αργή λάμψη
6. Διαδοχικά φλας
7. Αργό σβήσιμο
8. Σπιντζερ/φλας

Διάθεση

Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων σημαίνει ότι: Οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές, οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα. Μπορεί να περιλαμβάνουν επικίνδυνες για το περιβάλλον και την υγεία ουσίες.

Oi καταναλωτές είναι υποχρεωμένοι να απορρίπτουν τις παλαιές ηλεκτρικές συσκευές, τις μπαταρίες συσκευών και τους συσσωρευτές ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα σε ένα επίσημο σημείο συλλογής, για να διασφαλίζεται η κατάλληλη περαιτέρω επεξεργασία. Η επιστροφή μπορεί να γίνει σύμφωνα με τη νομοθεσία δωρεάν π.χ. μέσω μιας δημοτικής επιχείρησης ανακύκλωσης ή μέσω του καταστήματος αγοράς.

Oi μπαταρίες, οι συσσωρευτές και οι λυχνίες που den είναι μόνιμα εγκατεστημένες σε παλαιές ηλεκτρικές συσκευές και μπορούν να αφαιρεθούν χωρίς καταστροφή της συσκευής, πρέπει να αφαιρούνται πριν από την απόρριψη και να απορρίπτονται ξεχωριστά. Oι μπαταρίες λιθίου και τα πακέτα συσσωρευτών όλων των συστημάτων πρέπει να παραρριέç πρέπει να προστατεύονται από βραχυκυκλώματα, αποσυνδëόντάς τεç πάντα από τουç πòλουç.

Κάθε τελικός χρήστηç είναι ο ίδιος υπεύθυνος για τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων στις παλαιές συσκευές που προορίζονται για απόρριψη.

NL Gebruiksaanwijzing

PRODUCT KAN BINNEN EN BUITEN GEBRUIKT WORDEN

Het product mag niet op de netvoeding worden aangesloten als het nog in de verpakking zit. De lampen kunnen niet vervangen worden. Gebruik dit product uitsluitend met de bijgeleverde transformator! Vóór werkzaamheden met het product netstekker uit-

trekken! De leidingen van het product kunnen niet vervangen worden. Als deze beschadigd zijn, moet het product afgevoerd worden! Dit product mag niet met een ander product elektrisch verbonden worden!

WAARSCHUWING – DEZE LICHTSLINGER MAG ZONDER DE CORRECT AAN-GEBRACHTA AFDICHTINGEN NIET GEBRUIKT WORDEN.

Het apparaat is uitsluitend voor particulier gebruik bestemd. De algemene erkende ongevalpreventievoorschriften en bijgevoegde veiligheidsinstructies moeten in acht genomen worden.

Het product beschikt over een geïntegreerde tijdschakelklok. Gelieve, om de timer in te schakelen, op het gewenste starttijdstip het product met de knop in te schakelen, zodat de tijdschakelklok 8 uur lang geactiveerd en 16 uur lang uit is. Het product schakelt elke dag op hetzelfde tijdstip weer in. De tijdschakelklok wordt gedeactiveerd wanneer nogmaals de knop ingedrukt wordt.

- Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse <F>.

Bediening

De knipperlichtregelaar beschikt over 8 verlichtingsprogramma's: continu lichtgevend, knipperend en dimmend. Het product is uitgerust met een geïntegreerde timer. Om de timer in te schakelen, houdt u ca. 3 seconden lang de knop voor de gewenste starttijd ingedrukt, totdat deze groen oplicht. Na het inschakelen brandt het product gedurende 8 uur en is daarna 16 uur lang uitgeschakeld. Om de timer te deactiveren, houdt u de knop ongeveer 3 seconden ingedrukt totdat het groene lampje uitgaat. Nadat de timer is uitgeschakeld, brandt het product continu totdat de stroomtoevoer wordt onderbroken.

– Druk de toets 1 in om het programma te wisselen.

 slaat voor het laatst gekozen verlichtingsmodus op

Beschikbare functies:

- 1. continu lichtgevend
- 2. combinatie
- 3. in golven
- 4. sequentieel
- 5. langzaam glimmen
- 6. achtereenvolgens/flitsen
- 7. langzaam faden
- 8. fonkelen/flitsen

Verwijdering

Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak betekent: batterijen en accu's, elektrische en elektronische apparatuur mogen niet als huishoudelijk afval worden afgevoerd. Ze kunnen stoffen bevatten die schadelijk zijn voor het milieu en de gezondheid. Consumenten zijn verplicht om oude elektrische apparaten, afgedankte batterijen en accu's gescheiden van huishoudelijk afval op een officieel inzamelpunt af te geven om een goede verdere verwerking te waarborgen. Overeenkomstig de wettelijke voorschriften kan de inlevering gratis gebeuren, bijv. via een gemeentelijk afvalverwerkingsbedrijf of via een handelaar.

Batterijen, oplaadbare batterijen en lampen die niet vast in afgedankte elektrische apparatuur zijn ingebouwd en die kunnen worden verwijderd zonder beschadigingen, moeten vóór afvalverwijdering worden verwijderd en afzonderlijk worden afgevoerd. Lithiumbatterijen en accupacks van alle systemen mogen uitsluitend in ontladen toestand aan de inzamelpunten worden overgedragen. De batterijen moeten altijd worden beveiligd tegen kortsluiting door de polen af te plakken. Elke eindgebruiker is verantwoordelijk voor het verwijderen van persoonlijke gegevens op de af te voeren afgedankte apparatuur.

SE Bruksanvisning

PRODUKTEN KAN ANVÄNDAS INOM- OCH UTOMHUS

Produkten får inte anslutas till nätförsörjningen när den ligger kvar i förpackningen. Lamporna kan inte bytas ut. Använd denna produkt endast med medlevererad transformator! Dra ur kontakten innan produkten hanteras! Produktens sladdar kan inte bytas ut. Om de har skadats måste produkten kasseras! Denna produkt får inte kopplas ihop elektriskt med en annan produkt!

VARNING – DENNA LJUSSLINGA FÅR INTE ANVÄNDAS UTAN KORREKT MONTERADE TÄTNINGSRINGAR.

Produkten är inte avsedd för professionellt bruk. Allmänna föreskrifter om olycksförebyggande samt bifogade säkerhetsanvisningar måste följas.

Produkten har en inbyggd timer. För att koppla in timern: vid önskad starttidpunkt. Knäpp på produkten med knappen så att den lyser i 8 timmar och är släckt i 16 timmar. Produkten går igång automatiskt varje dag vid samma tidpunkt. Timern stängs av om man trycker på knappen flera gånger.

- Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass <F>.

Handhavande

Blinkljusregulatorn har 8 ljusprogram: permanent sken, blinkande och dimmande.

Produkten har en integrerad timer. För att aktivera timern, tryck på knappen för önskad starttid i ca 3 sekunder, tills att den lyser grönt. Efter inkoppling lyser produkten i 8 timmar och stänger av sig i 16 timmar. För att deaktivera timern, tryck på knappen i ca 3 sekunder tills att den gröna lampans slöcker. Efter avstängning av timern lyser produkten hela tiden tills att strömmen bryts.

– Tryck på knapp 1 för att växla program.

 lagrar senast valda ljusläge

Tillgängliga funktioner:

- 1. Permanent sken
- 2. Kombination
- 3. I vågor
- 4. Sekventiellt
- 5. Långsamt glimmande
- 6. Följande/blixtrande
- 7. Långsamt borttonande
- 8. Gnistrande/blixtrande

Bortskaffning

Symbolen med en överstruken soptunna betyder: Batterier och ackumulatorer, el- och elektronikapparater får inte kastas i hushållssoporna. De kan innehålla miljö- och hälsofarliga ämnen.

Konsumenterna är skyldiga att bortskaffa uttjänta elapparater, uttjänta batterier och ackumulatorer till återvinningssentral för säkerställande av korrekt hantering. Återlämningen kan enligt lagstadgad reglering ske gratis t.ex. via en kommunal avfallsanläggning eller via en återförsäljare.

Batterier, ackumulatorer och lampor som inte är fast monterade i uttjänta elprodukter och som kan tas ur icke-förstörande måste tas ur och bortskaffas separat före bortskaffning. Litiumbatterier och batteripaket för alla system ska lämnas in till återvinning endast i urladdat skick. Batterier skall alltid skyddas mot kortslutning genom att man tejpar över polerna.

Alla slutanvändare är skyldiga att själva se till att radera personuppgifter från uttjänta, skrotmassiga apparater.

FI Käyttöohje

TUOTETTA VOI KÄYTTÄÄ SISÄ- JA ULKOTILOISSA

Tuotetta ei saa kytkeä virtaverkkoon niin kauan, kun se on vielä pakkauksessa. Lampuja ei voi vaihtaa. Käytä tätä laitetta vain toimituksen mukana olevalla muuntajalla. Töitä ennen pistoke on irrotettava pistorasiasta! Laitteen liitoskaapelia ei voi uusia. Jos ne ovat vialliset, täytyy tuote hävittää! Tätä tuotetta ei saa liittää johonkin toiseen sähköllä toimivaan tuotteeseen!

VAROITUS – TÄTÄ VALOKETJUA EI SAA KÄYTTÄÄ ILMAN ASIAANKUULUVASTI ASENNETTUJA TIIVISTYSRENKAITA.

Laitetta ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön. Yleiset hyväksytyt tapaturmanestämääräykset ja oheiset turvallisuusohjeet on huomioitava.

Tuotteessa on sisäinen ajastin. Ajastin kytketään päälle, haluttuun käynnistymisaikaan. Tuote käynnistetään nappia painamalla niin, että se palaa 8 tuntia ja on seuraavat 16 tuntia pois päältä. Tuote kytkee päälle joka päivä samaan aikaan. Ajastin deaktivoidaan painamalla nappia uudelleen.

- Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokka on <F>.

Käyttö

Viikkuvälisäätimessä on yli 8 valaisuojelmaa: jatkuvasti palavat, vilkkuvat ja himmentävät.

Tuotteessa on integroitu kellokytin. Voit kytkeä ajastimen päälle painamalla nappia haluamaasi käynnistysaikaan noin 3 sekunnin ajan, kunnes se palaa vihreänä. Päälle kytkemisen jälkeen tuote toimii 8 tuntia ja kytketty sen jälkeen 16 tunniksi pois päältä. Voit ottaa ajastimen pois käytöstä painamalla nappia noin 3 sekunnin ajan, kunnes vihreä valo sammuu. Kun ajastin on kytketty pois päältä, tuote toimii jatkuvasti siihen asti, että virransyöttö keskeytetään.

– Vaihda ohjelmaa painikkeella 1.

 tallentaa viimeksi valitun valaisutavan

Käytettävissä olevat toiminnot:

- 1. jatkuva palaminen
- 2. yhdistelmä
- 3. aaltoliike
- 4. peräkkäin
- 5. hidas hohto
- 6. seuranta/salamointi
- 7. hidas himmennys
- 8. säihke/salamointi

Hävittäminen

Yliiviivatun roskaääliön symboli tarkoittaa: Paristoja, akkuja, sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa laittaa kotitalousjätteen joukkoon. Ne voivat sisältää ympäristölle ja terveydelle haitallisia aineita.

Kuluttajat ovat velvollisia toimittamaan käytetyt sähkölaitteet, laitteiden paristot ja akut sekajätteestä erillään viralliseen keräyspaikkaan, jotta niiden asianmukainen käsittely on varmistettu. Palautus voi tapahtua lakimääräysten mukaan maksutta esim. jonkin kunnallisen jätehuoltoyrityksen tai jälleenmyyjän kautta.

Paristot, akut ja lamput, joita ei ole asennettu sähkölaitteisiin kiinteästi ja jotka on mahdollista irrottaa laitetta rikkomatta, on poistettava laitteesta ennen hävittämistä ja toimitettava erilliseen keräyspisteeseen. Kaikkien laitteistojen litiumakut ja akut saa toimittaa keräyspisteeseen vain varaamattomassa tilassa. Paristojen navat ovat peitettävä teipillä, jotta ei pääse syntymään oikosulku.

Jokainen loppukäyttäjä vastaa itse hävitettävässä laitteessa olevien henkilökohtaisten tietojen poistamisesta.

