

- Bewaar het apparaat ingeklapt in een droge omgeving, om corrosieschade te vermijden.

Transport

- Bij verzending indien mogelijk de originele verpakking gebruiken.

Afvalverwijdering

Afvalverwijdering van het apparaat

Dit apparaat hoort niet thuis in de vuilnisbak! Gooi behoorlijk van. Informatie, contact op met uw afvalbeheerssamenwerkingsverband.

Afvalverwijdering van de verpakking

De verpakking bestaat uit karton en uit dienovereenkomstig gekenmerkte kunststoffen, die gerecycled kunnen worden.

- Bied deze materialen ter recycling aan.

Technische gegevens

Artikelnummer	350878
Afmetingen	36 × 10 × 5,4 cm
Gewicht	1,9 kg

SE Bruksanvisning

Rattkrycka

Ändamålsenlig användning

Rattkryckan används för att skydda ditt fordon från stöld. Produkten är inte avsedd för professionellt bruk. Allmänna föreskrifter om olycksförebyggande samt bifogade säkerhetsanvisningar måste följas.

Genomför endast de arbeten som beskrivs i den här bruksanvisningen. Produkten får inte användas för några andra ändamål. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår på grund av felaktig användning.

För din egen säkerhet

- För att kunna använda produkten på ett säkert sätt är det viktigt att du läser igenom och förstår den här bruksanvisningen före den första användningen.
- Beakta alla säkerhetsanvisningar! Om säkerhetsanvisningarna inte beaktas utsätter du dig själv och andra personer för fara.
- Spara alla bruks- och säkerhetsanvisningar för framtida bruk.
- Om du säljer eller ger bort produkten ska du alltid även vidarebefordra den här bruksanvisningen.
- Produkten får endast användas om den fungerar som den ska. Om produkten eller någon del av den är defekt måste den repareras av specialistpersonal.
- Produkten ska förvaras åtkomligt för barn! Förvara produkten utom räckhåll för barn eller obehöriga personer.
- Överbelasta inte produkten. Använd produkten endast för de ändamål som den är avsedd för.
- Arbeta försiktigt och endast om du befinner dig i god fysisk kondition: trötthet, sjukdom, alkoholkonsumtion eller påverkan av läkemedel och droger gör att du inte kan använda produkten på ett säkert sätt.
- Denna produkt är inte avsedd att användas av personer (i synnerhet barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga och/eller av personer som saknar kunskap om produkten, såvida de inte hålls under uppsikt av en person som ansvarar för deras säkerhet och ger instruktioner om hur produkten ska användas.
- Se till att barn inte leker med produkten.
- Beakta alltid gällande nationella och internationella säkerhets-, hälso- och arbetsföreskrifter.
- Risk för personskador! När läset är uppläst är stavarna inte säkrade och kan falla ut.
- Risk för skador! Var noga med att låsstängen (A) inte träffar vindrutan när du drar ut den.
- Försök inte köra fordonet när produkten är monterad.
- Förutom denna bruksanvisning skall fordonstillverkarens föreskrifter beaktas.
- Symboler som befinner sig på produkten får inte avlägsnas eller täckas över. Oläslig information på produkten skall omgående bytas ut.

- Läs bruksanvisningen före användningen.

Leveransomfattning

Märk: Det faktiska utseendet hos apparaten kan avvika från illustrationerna.

- Rattkrycka
- Nyckel (3 st.)
- Bruksanvisning

Montering

► Bild 1

- Montera rattkryckan i ratten som på bilden och dra ut den till önskad längd.

Nedmontering

► Bild 2

- Läs upp rattkryckan med nyckeln, skjut ihop den och ta bort den från ratten.

Förvaring

⚠ OBS! Risk för produktskador! Förvara produkten på en torr och välventilerad plats.

- Förvara produkten i torr miljö så att korrosionsskador undviks.

Transport

- Använd om möjligt originalemballaget vid transport.

Bortskaffande

Bortskaffa produkten

Produkten får inte kastas i hushållssoporna! Avfallshantera den korrekt. Mer information får du från ansvarigt avfallshanteringsbolag.

Bortskaffa förpackningen

Förpackningen består av kartongpapper och plastdetaljer med motsvarande märkning, vilka alla kan återvinnas.

- Lämna de olika materialen på respektive plats i återvinningsstationen.

Tekniska data

Artikelnummer	350878
Mått	36 × 10 × 5,4 cm
Vikt	1,9 kg

FI Käyttöohje

Ohjauspyörän lukkotanko

Määräystenmukainen käyttö

Ohjauspyörän lukkotangon avulla voit estää ajoneuvosi varastamisen.

Laitetta ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön. Yleiset hyväksytyt tapaturmanestomääräykset ja oheiset turvallisuusohjeet on huomioitava.

Suorita ainoastaan töitä, jotka on kuvattu tässä käyttöohjeessa. Kaikki muu käyttö on kiellettyä väärinkäyttöä. Valmistaja ei vastaa väärinkäytöstä aiheutuvista vaurioista.

Turvallisuuttasi varten

- Turvallista käyttöä varten tämän laitteen käyttäjän täytyy lukea ja ymmärtää tämän käyttöohjeen sisältämät ohjeet.
- Noudata kaikkia turvallisuusohjeita! Turvallisuusohjeiden noudattamattomuudella vaarannat itseäsi ja muita.
- Pida käyttöohje tallessa myöhempää tarvetta varten.
- Mikäli myyt tai luovutat laitteet jollekin toiselle henkilölle, on käyttöohje luovutettava laitteen mukana.
- Laitetta saa käyttää vain sen ollessa moitteettomassa kunnossa. Jos laite tai jokin laitteen osista on viallinen, laite on annettava asiantuntijan kunnostettavaksi.
- Pidä laite pois lasten ulottuvilta! Säilytä laitetta aina turvassa lapsilta ja asiattomilta henkilöiltä.
- Älä ylikuormita laitetta. Käytä laitetta vain sille määrättyyn tarkoitukseen.
- Työskentele laitteella aina varoen ja hyvässä kunnossa ollessa: Väsymys, sairaus, alkoholin nautinto, lääkkeiden ja huumeiden vaikutus on vastuutonta, koska et voi hallita laitetta turvallisesti.
- Tätä laitetta ei tarkoitettu henkilöille (lapset mukaan luetuina), joiden fyysiset, aistimukselliset tai henkiset kyvyt ovat rajoitettuja tai joiden kokemukset ja/tai tiedot laitteen käytöstä puuttuvat, paitsi jos he ovat laitteen turvallisuudesta vastuullisen henkilön alaisina tai ovat saaneet opastusta laitteen käytöstä.
- Varmista, että lapset eivät pysty leikkimään laitteella.
- Kansallisia ja kansainvälisiä turvallisuus-, terveys- ja työturvallisuussäädöksiä on aina noudatettava.
- Tapaturmavaara! Kun lukko on avattu, ulosvedettävä tanko ei ole varmistettu ja se voi pudota.
- Vaurioiden vaara! Kun vedät lukkotangon (A) ulos, varo, että se ei osu tuullilasiin.
- Älä aja ajoneuvolla, kun tuote on asennettu siihen.
- Tämän käyttöohjeen lisäksi on otettava huomioon ajoneuvonvalmistajan määräykset.
- Laitteeseen kiinnitettyjä merkkejä ei saa poistaa eikä peittää. Laitteessa olevat lukukelvottomat ohjeet on vaihdettava välittömästi.

- Lue käyttöohje ennen käyttöä.

Toimituksen sisältö

Vihje: Sinun laiteesi ulkonäkö voi poiketa kuvista.

- Ohjauspyörän lukkotanko
- Avain (3×)
- Käyttöohje

Asennus

► Kuva 1

- Sijoita lukkotanko kuvan mukaisesti ohjauspyörään ja vedä se sopivan mittaiseksi.

Purkaminen

► Kuva 2

- Avaa lukkotanko kääntämällä avainta, työnnä se kokoon ja poista ohjauspyörästä.

Säilytys

⚠ HUOMAUTUS! Laitevikoja! Varastoi laite kuivaan, hyvin ilmastoituun tilaan.

- Säilytä tuotetta kuivassa ympäristössä ruostumisen välttämiseksi.

Kuljetus

- Käytä lähetyksessä mahdollisuuksien mukaan alkuperäistä pakkausta.

Hävittäminen

Laitteen hävittäminen

Laitetta ei saa hävittää talousjätteen mukana! Hävitä se asiaan kuuluvasti. Tietoja tästä saat vastaavalta jätelaitokselta.

Pakkauksen hävittäminen

Pakkaus koostuu pahvilaatikosta ja vastaavasti merkityistä muoviosista, mitkä voidaan antaa kierrätettäviksi.

- Vie nämä materiaalit kierrätettäväksi.

Tekniset tiedot

Tuotenumero	350878
Mitat	36 × 10 × 5,4 cm
Paino	1,9 kg