

Artikel-Nr: 34

## Holzwurmfrei

### Allgemeine Produktbeschreibung

Produktbeschreibung	Vorbeugendes, offenporiges Holzverfestigungsmittel, schützt das Holz durch physikalisch-mechanische Wirkung vor Pilz- und Insektenbefall. Für Hölzer im Innen- und überdachten Außenbereich sowie Hölzer in Feuchträumen.
Anwendungsbereich und Eigenschaften	Vorbeugend gegen Pilz- und Insektenbefall. Auch zur Restauration (Verfestigung) alter Hölzer geeignet. Wasserdampfdurchlässig. Wirkung durch Unkenntlichmachen des Holzes für Schädlinge.
Zusammensetzung	Wasser, Aluminiumoxid, Kieselsäure, Kaliumpalmitat, Magnesiumoxid, Kaliumchlorid, Fettsäuren.
Farbtöne	Farblos.
Lagerung	Gut verschlossen und für Kinder unerreichbar, kühl und trocken aber frostfrei lagern.
Haltbarkeit	Original verschlossen 5 Jahre stabil.
Gebindegrößen	0,75 ltr., 2,5 ltr.,
ChemVOCFarbV	Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 1 g/l. Der EU-Grenzwert Kategorie h max. 30 g/l ab 2010.

### Technische Daten

Flammpunkt	Entfällt.
Verbrauch	Streichen, Spritzen: ca. 100ml pro m <sup>2</sup> pro Arbeitsgang. Es sind mindestens 2 Arbeitsgänge erforderlich.
Trockenzeit	Folgebehandlung nach ca. 24 Stunden, wenn das Holz vollständig trocken ist.

### Verarbeitungshinweise

Untergrund und Vorbereitung	Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Der Untergrund muß trocken, fest, sauber, fett- und staubfrei, unbehandelt und saugfähig sein. Vor Gebrauch das Gebinde kurz schütteln. Befallenes Holz sollte vor der Behandlung abgebeilt werden.
Untergrunderfordernisse	Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein.
Verarbeitung	Streichen, Spritzen, Tauchen, bzw. Trogtränkung. Umgebungs- und Oberflächentemperatur über 10°C.
Anstrichaufbau bei unbehandeltem oder saugfähigem Untergrund	Streichen, Spritzen. Es sind mindestens 2 Arbeitsgänge erforderlich: Zur zuverlässigen Wirkung ist Holzwurmfrei zwei bis dreimal aufzutragen. Risse und Löcher müssen sorgfältig durch Streichen nachbehandelt werden. Beim Sprühverfahren Verluste durch Sprühnebel einkalkulieren.

## Holzwurmfrei

Tauchen bzw. Trogtränkung: Tränkzeit von mindestens 30 Minuten einhalten.  
Nasses und feuchtes Holz benötigt eine Tauchzeit von bis zu 24 Stunden.

### Renovierungsanstrich

Nachbehandlung: Soll die Oberfläche nachbehandelt werden, ist darauf zu achten, dass Holzwurmfrei vollflächig aufgebracht wurde und vollkommen trocken ist. Ggf. auskristallisiertes Material mit einer Bürste oder einem feuchtem Lappen entfernen.  
Nachbehandlung Innen mit allen biopin Produkten auf Öl- oder Wachsbasis. Außen mit einem witterfesten biopin-Produkt.

### Verdünnungs- und Reinigungsmittel

Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt. Reinigung mit Wasser und Pflanzenseife.

### Sicherheitshinweis

Sicherheitsrelevante Informationen entnehmen Sie dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.

### Algemeine Hinweise

Bei der Verarbeitung Gummihandschuhe tragen. Beim Einsatz von Spritzgeräten eine zugelassenen Atemschutz tragen. Auch natürliche Anstrichmittel für Kinder unerreichbar aufbewahren. Nicht mit Stahlwolle schleifen, da der Schleifstaub zu schwarzen Verfärbungen führen kann.

### Produktentsorgung

Keine Farb- oder Lösemittelreste ins Abwasser oder Erdreich entsorgen bzw. während der Verarbeitung gelangen lassen! Vollständig eingetrocknete Reste dieses Produktes können zum Haus- oder Restmüll, leere Dosen dem Metallrecycling, bzw. Gelber Sack/Tonne (Grüner Punkt) zugeführt werden.