



Verarbeitungstemperatur
ca. 20°C

Plissee-Größe
max.: 2 m²

Montage

1

~10 min.

Tuch reinigen und danach
ca. 10 Min. ablüften lassen

2

Die Klebeplatte ein- bis zweimal am Knick
hin und her biegen.

3

Die Folie auf der flachen Seite der Platte
noch nicht abziehen.

5

Nun kann das Plissee eingehängt
und gespannt werden

4

Schritte 4.1 bis 4.4 an allen
vier Ecken des Fensters
wiederholen.

4.1

Die Klebeplatte mit der verbliebenen
Schutzfolie an die Vorderseite des
Fensters anlegen

4.1

Die Klebeplatte ganz in die
Ecke des Fensters schieben und
die Klebefläche mindestens
10 Sek. fest andrücken

~10 sec.

4.1

Die Vorderseite der Klebeplatte
abklappen und die Schutzfolie
abziehen.

4.1

Die Vorderseite der Klebeplatte
an das Fenster klappen und
mindestens 10 Sekunden
fest andrücken.

~10 sec.