

Verlegehinweise für Holzfliesen (ohne Klicksystem)

Die Holzfliesen auf einen festen, ebenen Untergrund verlegen, z. B. Beton, Betonfliesen, Keramikfliesen, Estrichboden, Asphalt o.ä, der einen zügigen Wasserablauf (mindestens 2 % Gefälle) und ausreichend Hinterlüftung ermöglicht (Konstruktiver Holzschutz).

- Eine Verlegung direkt auf Erde / Rasen ist nicht möglich!
- Eine Verlegung auf Bautenschutzmatte ist ebenfalls nicht möglich!

Falls kein fester, ebener Untergrund vorhanden ist, muss ein verdichtetes Kies-/Schotterbett sowie eine Unterkonstruktion vorbereitet werden.

- Bei weichem Untergrund (z. B. Rasen) diesen ausheben und ein tragfähiges frostsicheres Kies-/Schotterbett erstellen.
- Dabei ein Gefälle von mindestens 2 % einbauen, damit Wasser abfließen kann.
- Unterkonstruktion im Abstand der Holzfliesen verlegen.
- Holzfliesen auf die Unterkonstruktion verschrauben.

