



KLEBEPAD-SYSTEM ADHESIVE PAD SYSTEM

TURBO LOC[®]



1. Schutzfolie entfernen
2. Halterung andrücken
3. Accessoire einhängen
4. Zur Demontage mit einem Spachtel ablösen

1. Remove the protective film

2. Fix the adhesive pad

3. Attach the accessory

4. Remove with a spatula

