

Typ / Modell	Art. Nr.	Netzgröße	DEKRA Siegel Nr.
105- 35PP	10500	2,20m X 1,50m	550 - 020120
105- 35PP	10501	2,70m X 1,50m	550 - 020120
105- 35PP	10502	3,00m X 2,00m	550 - 020120
105- 35PP	10503	3,50m X 2,50m	550 - 020120
105- 35PE	10504	3,50m X 2,50m	550 - 020121
105- 35PE	10505	4,00m X 2,50m	550 - 020121
105- 35PE	10506	4,50m X 2,50m	550 - 020121

Spezifikationen	105- 35PP	105- 35PE
Maschenweite	ca.35mm	ca.35mm
Farbe	grün	grün
Garn	PP 3,0mm	PE 3,0mm
Maschenkonstruktion	knotenlos	knotenlos
Netzrand	Randverstärkung umlaufend	Randverstärkung umlaufend

Material:

PP = Polypropylen
PE = Polyethylen

Verwendungsbereich

Abdecknetze sind für offene Ladeflächen, Container oder Behälter von Straßenfahrzeugen vorgesehen und eignen sich nur zum Abdecken leichter, loser Produkte (z.B. Baum- und Rasenschnitt, Papier und Pappe) um das Fortwehen von der Ladefläche während der Fahrt zu vermeiden (Begrenzung in vertikaler Richtung).



Abdecknetze sind somit Hilfsmittel zur Ladungssicherung und sollen weitgehend Gefährdungen von Personen, Tieren und Sachen bei üblichen Verkehrsbedingungen ausschließen.

Die Fahrzeugaufbauten müssen über eine ausreichend feste Laderaumbegrenzung und über geeignete Befestigungspunkte zur Befestigung der Netze verfügen.

Montage

Nach dem das zu transportierende Ladegut verladen wurde (formschlüssig auf die Ladefläche, sofern möglich), wird das Netz über die Ladefläche (begrenzter Laderaum) gelegt und entsprechend vorgespannt an den entsprechenden Befestigungspunkten des Fahrzeuges befestigt. Die Befestigung des Netzes sollte in Abständen erfolgen, die gleichmäßig verteilt und nicht größer als 400 mm sind, um eine gleichmäßige Beanspruchung des Netzes zu gewährleisten.

Das Abdecknetz erzielt die größte Wirkung, wenn möglichst alle Maschen gleichmäßig gespannt und mit geeigneten Befestigungspunkten der offenen Ladeflächen, Container oder Behälter verbunden werden. Die Angaben des Fahrzeug- / Behälterherstellers sind zu beachten.

Sicherheitshinweise

- Abdecknetze sind nicht für die Ladungssicherung geeignet und dürfen dafür auch nicht verwendet werden. Die Sicherung von Ladung hat nach den Grundsätzen der Ladungssicherung zu erfolgen (z.B. VDI-Richtlinien)
- Scharfe Kanten am Ladegut können Netze beschädigen, dies gilt es zu vermeiden (Abdecken / Entschärfen der Kanten). Beschädigte Netze sind auszutauschen.
- Netze sind nicht mit Säuren, ätzenden Materialien usw. in Kontakt zu bringen.
- Abdecknetze gehören nicht in Kinderhände und sind kein Kinderspielzeug.
- Unzureichend fixierte Transportgüter können zu erheblichen Beschädigungen der Güter führen
- Benutzen Sie für den Gütertransport zusätzliche Hilfsmittel wie Antirutschmatten, Zurrgurte usw.

Betrieb

Während des Betriebes sind in regelmäßigen Abständen die Ladung und das Abdecknetz hinsichtlich der Befestigung zu kontrollieren.

Festgestellte Mängel müssen umgehend behoben werden !