



## Rollladenkasten-Seitenteil, 2 Stück, Art.-Nr. 66272

**Benötigtes Werkzeug: Cuttermesser, Maßband, Filzstift, PU-Schaum**

### **Montage:**

1. Öffnen Sie Ihren Rollladenkasten und messen Sie jeweils an der linken und rechten Seite das Innenmaß (Breite + Höhe). Ermitteln Sie anschließend das Maß des Wandlagers.
2. Zeichnen Sie die ermittelten Maße auf die Dämmplatten.
3. Die Dämmplatten auf das gewünschte Maß zuschneiden.
4. Bringen Sie PU-Schaum auf einer Seite der Dämmplatte auf.  
Kleben Sie die Teile jeweils links und rechts an die Innenseite Ihres Rollladenkastens.

