

OBI Fertigkleister Vlies Direkt

- Für glatte und geprägte Vliestapeten
- Hohe Anfangshaftung
- Sehr gut korrigierbar
- Starke Klebkraft
- Für innen
- Gebrauchsfertig

Produkteigenschaften:

OBI Fertigkleister Vlies Direkt eignet sich hervorragend zum Verkleben von glatten und geprägten Vliestapeten. Er ist gebrauchsfertig und kann direkt aus dem Eimer verwendet werden. Der Kleister lässt sich spritz- und tropfarm mit einer Rolle direkt auf die Wand (Wandklebetechnik) oder traditionell mit einer Bürste auf die Tapetenrückseite auftragen. Die angesetzten Bahnen haften sofort gut an der Wand, lassen sich aber noch leicht korrigieren (verschieben). Mit seiner hohen Klebkraft sorgt OBI Fertigkleister Vlies Direkt für eine sichere Haftung der Tapete auch im Nahtbereich. Trocknet transparent auf. Für die Verarbeitung von Vliestapeten im Tapeziergerät OBI Kraftkleister ultra verwenden.

Technische Daten:

Rohstoffbasis:	Kunststoff-Dispersion, Methylcellulose, Stärkeether, Wasser und Additive
Schüttgewicht:	ca. 1 g/cm ³
pH-Wert:	9,5 – 10
Verbrauch:	ca. 200 g/m ² . Der Inhalt ist ausreichend für ca. 25 m ²

Untergründe:

Die zu tapezierenden Flächen müssen tragfähig, sauber, trocken, eben, fest und frei von Trennmitteln (z. B. Staub und Fett) sein. Lose Teile und schlecht haftende Anstriche entfernen. Alte Tapeten mit OBI Tapetenablöser oder OBI Raufaser-Kraftlöser entfernen. Risse und Löcher mit OBI Füllspachtel ausbessern. Eine schnelle Lösung für kleine Ausbesserungsarbeiten bietet OBI Fertigschachtel in der Tube. Stark saugende und sandende Untergründe mit OBI Tiefgrund vorbehandeln, kreibende Untergründe abwaschen oder abbürsten und ebenfalls grundieren. Besonders bei farblich unterschiedlichen Untergründen ist OBI Tapetengrund weiß zu empfehlen – mit nur einem Anstrich schafft er einen einheitlich weißen, gleichmäßig saugenden und griffigen Untergrund.

Verarbeitung:

OBI Fertigkleister Vlies Direkt ist gebrauchsfertig und kann direkt aus dem Eimer verwendet werden.

Auftrag auf den Untergrund:

Bei der Wandklebetechnik – z. B. bei der Verklebung von formstabilen Vliestapeten – empfehlen die Tapetenhersteller den Auftrag des Kleisters auf den Untergrund. Hierzu den Kleister mit einer kurzflorigen Rolle oder einer Bürste in der Breite von 1 – 2 Tapetenbahnen gleichmäßig auf den Untergrund auftragen. Die Tapetenbahn direkt in das frische Kleberbett einlegen und gleichmäßig und blasenfrei andrücken.

Auftrag auf die Tapetenrückseite:

Die Vliestapete gleichmäßig mit OBI Fertigkleister Vlies Direkt einstreichen und ohne Weichzeit sofort verkleben.

Hinweise:

Die Verarbeitungshinweise der Tapetenhersteller sind unbedingt zu beachten. Verarbeitung nicht unter +5 °C Objekt- und Raumtemperatur. Eventuelle Kleisterreste auf der Tapetenvorderseite sofort mit einem feuchten Tuch entfernen. Reinigen der Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit warmem Wasser.

Sicherheitshinweise:

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Lagerung:

Kindersicher, trocken, gut verschlossen und kühl lagern.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. EWC-Abfallschlüssel-Nr. 08 04 14.

Gebindegrößen:

Eimer à 5 kg