



# Einhell

## EXPERT PLUS

### POWER X-CHANGE

Akku-Bodenhacke

GE-CR 30 Li-Solo

Art.-Nr.: 3431200

Ident.-Nr.: 11029

EAN-Code: 4006825615203

Die Einhell Akku-Bodenhacke GE-CR 30 Li - Solo ist ein handlicher Helfer für die Bodenauflockerung auf kleinen und mittleren Gartenflächen. Als Mitglied der Power X-Change Familie wird sie mit zwei 18 Volt-Batterien angetrieben. Vier robuste Hackmesser ermöglichen eine Arbeitsbreite von 300 mm und eine Tiefe von bis zu 200 mm. Für angenehmes Arbeiten sorgt einerseits ein ergonomischer, klappbarer Führungsholm. Zum anderen hat die Bodenhacke höhenverstellbare Transporträder. Für ein Plus an Sicherheit sorgt der Zwei-Punkt-Sicherheitsschalter. Die Lieferung erfolgt ohne Akkus und ohne Ladegeräte. Diese sind separat erhältlich. Diese sind separat erhältlich.

## Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 2x18V Batterie notwendig
- 2-Punkt-Sicherheitsschalter
- Klappbarer Führungsholm
- Ergonomischer Griff mit Softgrip
- Robuste Hackmesser
- Höhenverstellbare Transporträder
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)



HEIGHT-ADJUSTABLE WHEELS




4 PCS CULTIVATOR BLADES



TWO-POINT SAFETY SWITCH



FOLDING HANDLE



## Technische Daten

- Arbeitsbreite	30 cm
- Arbeitstiefe	200 mm
- Anzahl Hackmeser	4 STK
- Leerlauf-Drehzahl	140 min^-1
- Durchmesser Hackmesser	200 mm

## Logistische Daten

- Produktgewicht (kg)	8.18
- Bruttogewicht (kg)	10.65
- Maße Einzelverpackung	385 x 535 x 333 mm
- Stück pro Exportkarton	1 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	10.65 kg
- Maße Exportkarton	385 x 335 x 535 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	400   820   952

## Als Sonderzubehör erhältlich



18V 30min Power X-Change  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512011  
EAN-Code: 4006825587029  
Einhell Accessory



Power-X-Boostcharger 6 A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512064  
EAN-Code: 4006825629019  
Einhell Accessory



18V 2,0 Ah Power-X-Change  
Akku  
Art.-Nr.: 4511395  
EAN-Code: 4006825610369  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512042  
EAN-Code: 4006825613704  
Einhell Accessory



18V 5,2 Ah P-X-C Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511437  
EAN-Code: 4006825616606  
Einhell Accessory



Power-X-Twincharger 3 A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512069  
EAN-Code: 4006825629729  
Einhell Accessory



18V 3,0Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512041  
EAN-Code: 4006825613698  
Einhell Accessory



18V 4,0 Ah Power-X-Change  
Akku  
Art.-Nr.: 4511396  
EAN-Code: 4006825610376  
Einhell Accessory

## Akku-Laufzeiten

Laufzeit (in min.)

with 1.5 Ah PXC	15	
with 2 Ah PXC	20	
with 2.6 Ah PXC+	23	
with 3 Ah PXC	25	
with 4 Ah PXC	35	
with 5.2 Ah PXC	50	
with 5.2 Ah PXC+	50	