

Deutsch

Bedienungsanleitung

Vorwort: Vielen Dank, dass Sie sich für AWESAFE-Radios entschieden haben! In diesem Handbuch werden die grundlegenden Funktionen, die Bedienung und die Sicherheitsvorkehrungen des Radios systematisch vorgestellt. Um neue Benutzer schnell mit diesem Radio vertraut zu machen, lesen Sie bitte vor dem Gebrauch die Anleitung sorgfältig durch!

Inhaltsverzeichnis

Das erste Modul: Grundkenntnisse

- 1.1 Ein- und Ausschalten-Anweisungen
- 1.2 Hauptmenü und Anwendungsoberfläche
- 1.3 Abrollmenü und Statusleiste
- 1.4 Hintergrundbild ersetzen

Das zweite Modul: Hauptfunktion

2.1 Navigationsfunktion

- 2.1.1 Verwendung von Karten
- 2.1.2 Offline-Kartendaten kopieren und APK installieren
- 2.1.3 Auswahl des Navigationspfades
- 2.1.4 Automatischer Start

2.2 Radio-Funktion

2.3 Bluetooth-Funktion

- 2.3.1 Gekoppelte Geräte
- 2.3.2 Bluetooth-Musik
- 2.3.3 Bluetooth-Adressbuch

- 2.4 Musik
- 2.5 Video
- 2.6 Equalizer (EQ)
- 2.7 AUX IN
- 2.8 Drittanbieteranwendung - ZLINK5

Das dritte Modul: über Einstellungen

- 3.1 WiFi-Einstellungen
- 3.2 Toneinstellungen
 - 3.2.1 Rückwärtsstummschaltung
 - 3.2.2 Navigationskanal
 - 3.2.3 Navigationslautstärke
 - 3.2.4 Gerätklingelton
- 3.3 Datum und Uhrzeit
- 3.4 Wechsel der Eingabemethode
- 3.5 Lenkrad-Lernen
- 3.6 Methode für Autos mit CAN-Protokoll

Allgemeine Einstellungen

- 4.1 Split-Bildschirm
- 4.2 Schaltplan(Anmerkung zur Anschlüsse)
- 4.3 Rückfahrkamera Verbindung
- 4.4 Tastenbeleuchtung Einstellungen

Geräteanschluss

Grundkenntnisse

1.1 Ein- und Ausschalten-Anweisungen


Einschalten	Stecken Sie den Autoschlüssel ein, schalten Sie den ACC ein, das Gerät startet automatisch und zeigt die Startlogo-Animation an.
Ausschalten	Nach Abziehen des Autoschlüssels und Ausschalten des ACC schaltet sich das Gerät automatisch ab.



	Strom	Einschaltzustand. Langes Drücken: System aus; kurzes Drücken: Stummschaltung.
	Hauptmenü	Drücken Sie diese Taste, um zum Hauptmenü zurückzukehren.
	Rückkehr	Drücken Sie diese Taste, um zur vorherigen Oberfläche zurückzukehren und die aktuelle Quelle zu verlassen.
	Lautstärke+	Lautstärke erhöhen
	Lautstärke-	Lautstärke verringern


1.2 Hauptmenü und Anwendungsoberfläche

1. Dieses Gerät verfügt über einen mehrseitigen Bildschirm, zwischen dem Sie durch Schieben nach links oder rechts wechseln können.
2. Klicken Sie auf das Anwendungssymbol "
GO" auf dem Hauptmenü, um die Anwendungsoberfläche aufzurufen.



1.3 Abrollmenü und Statusleiste





Die Funktionen der Statusleiste und des Dropdown-Menüs sind wie folgt:



1.4 Hintergrundbild ersetzen

Es gibt zwei Möglichkeiten, das Hintergrundbild einzustellen:

Klicken Einstellungen - Auto Einstellungen - Anzeige Einstellungen - Hintergrund Einstellung, wählen Sie die Hintergrundquelle nach Ihren persönlichen Vorlieben.




Das zweite Modul: Hauptfunktion

2.1 Navigationsfunktion



2.1.1 Verwendung von Karten

Klicken Sie auf das Navigation-Symbol "📍" auf Hauptmenü oder die Navi-App auf Anwendungsoberfläche, um auf die Navigationsoberfläche aufzurufen.



2.1.2 Offline-Kartendaten kopieren und APK installieren

1. Wie kopiert und installiert man die Karte, wenn das Autoradio keine Karte hat? Die folgenden IGO-Karten sind als Beispiele angegeben
2. Kopieren Sie das Kartendatenpaket und die APK auf die SD-Karte oder den USB-Stick (Beispiel: Kopie auf den USB-Stick)
3. Klicken Sie "📁" auf die Anwendungsoberfläche, öffnen den [Dateimanager], das linke Verzeichnis kann den USB-Stick-Pfad anzeigen)





4. Klicken "USB-Speichergerät von Mass", überprüfen Sie das Kartendatenpaket und die APK, klicken Sie auf "📄" [Kopieren] in der recht oberen Ecke; wechseln zum Verzeichnis "Interner gemeinsamer Speicher", klicken auf "📄" [Einfügen] in der recht oberen Ecke. Der Kopiervorgang wird schätzungsweise 10 Minuten dauern. Nachdem der Kopiervorgang abgeschlossen ist, klicken Sie auf die Karten-APK, um sie zu installieren.

2.1.3 Auswahl des Navigationspfades

Wie lassen sich nach dem Kopieren der Offline-Kartendaten und der Installation der Karten-APK das Navigationssymbol auf dem Hauptmenü zuordnen?



Einstellungen -> Auto Einstellungen -> Allgemein Einstellungen -> Zugehöriges Navigationsprogramm einstellen



2.1.4 Automatischer Start


Wie wird die Navigationsoberfläche nach dem Einschalten des Gerätes angezeigt?

Einstellungen -> Auto Einstellungen -> Werkeinstellungen (Passwort: 000000) -> Automatischer Start der Navigation beim Einschalten



2.2 Radio-Funktion

Klicken Sie auf das Radiosymbol auf Hauptmenü oder die Radio-App auf Anwendungsoberfläche, um auf die Radiosoberfläche aufzurufen.





	Station suchen		DSP-Einstellungen
	Fernumschaltung		Lautstärke
	Niederfrequenz wobbeln		Niederfrequenz Stepping
	Hochfrequenz wobbeln		Hochfrequenz Stepping
	FM1/FM2 Umschaltung		
		Langes Drücken zum Speichern	

2.3 Bluetooth-Funktion

Klicken Sie auf das Bluetooth-Symbol, um die Bluetooth-Oberfläche aufzurufen.


2.3.1 Gekoppelte Geräte

1. Wenn das Gerät nicht gekoppelt ist, können Sie nur die Einstellungen- und die Suchoberfläche aufrufen.
2. Klicken Sie auf "" auf die Kopplungsoberfläche, um Geräte in der Nähe zu finden, wählen Sie das zu koppelnde Gerät aus, das Smartphone öffnet das PIN-Code-Popup, geben Sie den PIN-Code ein, das Symbol "" zeigt an, dass die Kopplung erfolgreich war.



2.3.2 Bluetooth-Musik


Klicken Sie auf das Symbol "", um die Musikplayersoberfläche aufzurufen. Nachdem das Gerät die Verbindung mit dem Smartphone hergestellt hat, können Sie die Funktionen [Wiedergabe und Pause] und [Vorherig/Nächst] nutzen.



Hinweis: Bei Verwendung der Bluetooth-Musik-Funktion muss der Musikplayer einiger Smartphones zunächst die Musikseite öffnen.

2.3.3 Bluetooth-Adressbuch

Klicken Sie auf "☎" auf die Bluetooth-Oberfläche, um die Adressbuchoberfläche aufzurufen.




1. Download-Schritt: Wählen Sie Telefon/SIM - Klicken Sie auf die Taste [Herunterladen], um die Anfrage zur Synchronisierung des Adressbuchs zu bestätigen.

2. Kontakte suchen: Klicken Sie nach der Synchronisierung des Adressbuchs auf die entsprechende Telefon-/SIM-Taste. Es öffnet sich ein Suchfeld.

2.4 Musik


Klicken Sie auf das Musik-Symbol, um die Musikplayersoberfläche aufzurufen.

Wählen Sie den Wiedergabepfad [Wiedergabeliste], [SD-Karte], [USB-Stick], [Lokal] oben auf der Oberfläche.



2.5 Video

Klicken Sie auf das Video-Symbol, um die Videoplayeroberfläche aufzurufen. Der Videoplayer unterstützt die folgenden Formate: MP4/AVI/WMV//M0V/MKV/MPEG/RMVB, usw.



2.6 Equalizer (EQ)

2.6.1 Es gibt zwei Möglichkeiten, die EQ-Oberfläche aufzurufen:

1. Klicken Sie auf "EQ" auf die Anwendungsoberfläche, um die Equalizer-Einstellungsfläche aufzurufen.
2. Klicken Sie auf "EQ" auf der Radio- und Musikoberfläche, um die Equalizer-Einstellungsfläche aufzurufen.

2.6.2 Klassifizierung: Equalizer- und Klangfeldeinstellungen

1. Equalizer-Einstellungen mit 8 Klangeffekten zur Auswahl
2. Klangfeldeinstellungen, man kann den Kontrast des Basses und der Lautstärke frei einstellen, und die Lautstärke der vier Richtungen vorne links, vorne rechts, hinten links, hinten rechts einstellen.



2.7 AUX IN

Rufen die AUX IN-Oberfläche auf:

1. Wenn das Video-Eingangssignal nicht angeschlossen ist, zeigt die AUX IN-Oberfläche wie das Foto unten

2. Zugriffssignal, die AUX-Oberfläche zeigt den Videobildschirm an, "↩" kehrt zur vorherigen Oberfläche zurück, "🏠" kehrt zum Hauptmenü zurück, Timeout wird ausgeblendet.



2.8 Apple CarPlay/Android Auto/Mirror Link - ZLINK5

2.8.1 Kabellos / Kabelgebunden Apple CarPlay



2.8.2 Kabellos / Kabelgebunden Apple CarPlay

- 1)Verbinden Sie das iPhone über Bluetooth mit dem Autoradio
- 2)Öffnen Sie die App "ZLINK5"
- 3)Ein Pop-up-Fenster wird auf iPhone angezeigt, klicken auf "CarPlay verwenden"

2.8.3 So verwenden Sie Kabelgebunden Apple CarPlay

- 1)Verbinden Sie das iPhone mit dem Autoradio über das Original-iPhone-Ladekabel (Hinweis: es gibt 2 mitgelieferte USB-Kabel, verbinden Sie bitte mit dem 4poligen USB-Kabel)
- 2)Öffnen Sie die App "ZLINK5"

2.9 Kabellos / Kabelgebunden Android Auto



2.9.1 So verwenden Sie Kabellos Android Auto

- 1) Installieren Sie zuerst die App "Android Auto" auf Ihrem Android Smartphone
- 2) Verbinden Sie das Smartphone über Bluetooth mit dem Autoradio
- 3) Öffnen Sie die App "ZLINK5"

2.9.2 So verwenden Sie Kabelgebunden Android Auto

- 1) Installieren Sie zuerst die App "Android Auto" auf Ihrem Android Smartphone
- 2) Verbinden Sie das Smartphone mit dem Autoradio über das Original-Ladekabel (Hinweis: es gibt 2 mitgelieferte USB-Kabel, verbinden Sie bitte mit dem 4poligen USB-Kabel)
- 3) Öffnen Sie die App "ZLINK5"


2.10 Kabellos Mirror Link



2.10.1 So verwenden Sie Kabellos Mirror Link



Für iPhone

- 1) Schalten Sie den Hotspot auf dem iPhone ein
- 2) Verbinden Sie das Autoradio mit dem Hotspot des iPhones
Bitte wählen Sie Bildschirmspiegelung und dann Z-Mirror




Für Andriod Smartphone

- 1)Scannen Sie den QR-Code und installieren Sie die App "Zplus" auf dem Smartphone
- 2)Verbinden Sie das Smartphone über Bluetooth mit dem Autoradio
- 3)Schalten Sie den Hotspot auf dem Smartphone ein
- 4)Verbinden Sie das Autoradio mit dem Hotspot des Smartphones
- 5)Öffnen die App "Zplus" auf dem Smartphone und klicken "Starten spiegeln"



2.11 Kabelgebunden Mirror Link



2.11.1 So verwenden Sie Kabelgebunden Mirror Link

Für iPhone

Verbinden Sie das iPhone mit dem Autoradio über das Original-iPhone-Ladekabel

Für Andriod Smartphone

- 1)Scannen Sie den QR-Code und installieren Sie die App "Zplus" auf dem Smartphone
- 2)Verbinden Sie das Smartphone mit dem Autoradio über das Original-Ladekabel
- 3) Bitte folgen Sie den Anweisungen auf dem Smartphone



Das dritte Modul: über Einstellungen



3.1 WiFi-Einstellungen

Es gibt zwei Möglichkeiten, WiFi einzuschalten und auszuschalten:

1. WLAN-Symbol auf dem Dropdown-Menü. Kurz drücken:

Ausschalten/Einschalten. Lang drücken: Aufrufen zur Oberfläche für die WLAN-Einstellungen.

2. Einstellungen -> Netzwerk und Internet -> WLAN

3.2 Toneinstellungen

Bei den Toneinstellungen handelt es sich hauptsächlich um vier allgemeine Funktionen: Rückwärtsstummschaltung, Navigationskanal, Navigationslautstärke und Gerätklingelton.

3.2.1 Rückwärtsstummschaltung

Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, wird kein Ton beim Rückwärtsgang ausgegeben; wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, wird den Ton ausgegeben.

3.2.2 Navigationskanal

Voraussetzungen: Navigation binden, (Karte APK auf Navigationssoftware-Oberfläche auswählen)

1. Vorne links und vorne rechts: Bei Navigieren handelt es sich nicht um eine Systemklangquelle, wie z.B. Radio/AUX/DVD/TV/externer Bluetooth-Modus, die Navigation gibt nur von vorne links und vorne rechts aus, und die linke und rechte Rückseite behält den Klang der aktuellen Quelle;

2. Alle: Beim Navigieren haben alle vier Kanäle die Navigationstöne.

3.2.3 Navigationslautstärke

1. Navigation: Schieben Sie den Fortschrittsbalken und passen die Lautstärke der Navigation an.

2. Hintergrundmusik: Schieben Sie den Fortschrittsbalken, passen Sie die Lautstärke der aktuellen Tonquelle an, reduzieren Sie die Lautstärke der aktuellen Tonquelle beim Navigieren; passen auf 0 an, fügen ein Video beim Navigieren ein, (die aktuelle Quelle hat keine Tonausgabe bei der Sprachausgabe); Der Quellenton wird angehoben.



3.2.4 Gerätklingelton

Musik wird abspielen, wenn das Auto ruft

3.3 Datum und Uhrzeit



Das Gerät kalibriert automatisch die aktuelle Uhrzeit; Datum, Uhrzeit, Zeitzone und Format manuell einstellen; die vom Netzwerk bereitgestellte Uhrzeit und Zeitzone verwenden.

Einstellungen -> System -> Datum und Uhrzeit, Sie können die Zeitzone und das Zeitformat nach Bedarf einstellen.



3.4 Wechsel der Eingabemethode

Einstellungen -> System -> Sprachen & Eingabe -> Physische Tastatur -> Bildschirmtastatur anzeigen




3.5 Lenkrad-Lernen

Einstellungen -> Auto Einstellungen -> Allgemein Einstellungen -> SWC
Hinweis: Wenn Sie diese SWC-Einstellung nicht finden, stellen Sie bitte zunächst den SWC-Typ von "Speziell" auf "Lernen" um.

Lernschritte:

1. Klicken Sie auf die Taste, die Sie lernen möchten.
2. Drücken Sie die entsprechende Taste auf dem Lenkrad Ihres Autos. Wenn das Lernen erfolgreich ist, werden die Tasten auf der quadratischen Bedienoberfläche entsprechende Farbänderungen aufweisen.
- 3 Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, bis Sie alle Tasten auf dem Lenkrad Ihres Autos eingestellt haben.

Klicken Sie auf [Ende] und der Einstellungsprozess für den Lenkrad ist beendet.





Hinweis: Wenn Sie die Lenkradtaste neu lernen möchten, klicken Sie auf [Start] und dann auf [Löschen] und wiederholen Sie dann die Schritte 1, 2 und 3.

3.6 Methode für Autos mit CAN-Protokoll



Einstellungen -> Auto Einstellungen -> Werkeinstellungen -> Passwort(000000)
-> Auto-Typ Einstellung

Wählen Sie die entsprechenden Informationen und klicken Sie zum Speichern auf OK.




4.1 Split-Bildschirm


Klicken Sie auf "□", um mehrere Seiten aufzurufen, und ziehen Sie die Seiten, die Sie benötigen, um den Bildschirm nach links und rechts zu teilen.




4.2 Schaltplan(Anmerkung zur Anschlüsse)



4.3 Rückfahrkamera Verbindung





4.4 Tastenbeleuchtung Einstellungen



Einstellungen -> Auto Einstellungen -> Anzeige Einstellungen -> Beleuchtungsfarbe

Modell 1

LED-Animation öffnen: Automatischer Farbwechsel

Modell 2

LED-Animation schließen: Klicken Sie, um die Farben manuell zu wechseln



Geräteanschluss

An dieser Stelle ist die Beschreibung zu Ende, danke fürs Lesen.