

Croco – Vac - Venturysauger

1. Teleskopstange eindrehen
2. Schlauchadapter entfernen (abschrauben)
3. Schmutzbeutel mit Hilfe des Befestigungsclips fixieren
4. Gartenschlauch anschließen, Wasser aufdrehen, fertig.

Weitere Bedienungshinweise innenliegend:

Das Paket beinhaltet folgende Teile, siehe Abb. 1:

- 1: 1 x Saugkörper (Croco)
- 2: 1 x Befestigungsclip
- 3: 1 x Teleskopstange
- 4: 1 x Schlauchadapter
- 5: 1 x 2,50 m Schlauch
- 6: 1 x Schmutzbeutel
- 7: Gartenschlauchanschluß




Abb.1

Schnellreinigung:

Mit dem Croco-Vac Bodensauger lassen sich alle Arten von Swimmingpools, Spas, Brunnen und Teiche reinigen. Zuerst entfernen Sie den türkisen Schlauchadapter (5) vom Saugkörper (1), dieser lässt sich einfach abschrauben. Anschließend stülpen Sie den Schmutzbeutel (6) über das Ende des Saugkörpers (dort wo der Schlauchadapter entfernt wurde) und befestigen diesen mit Hilfe des grauen Befestigungsclips (2) wie in Abb. 2 zu sehen. Drehen Sie nun die mitgelieferte Teleskopstange (3) in die dafür vorgesehene Halterung und befestigen den Gartenschlauch am Schlauchanschluss (7).

Tauchen Sie den Sauger nun in das zu reinigende Becken und öffnen den Wasserhahn. Durch den Fluss des Wassers wird der Schmutz vom Boden aufgewirbelt und im Schmutzbeutel „gefangen“. Nach Ende der Reinigung den Schmutzbeutel einfach auswaschen.



Abb. 2

Entleerung des Pools:

Um den Pool mit Hilfe des Croco-Vacs zu entleeren müssen Sie den Schlauchadapter (4) wieder am Saugkörper (1) anbringen. Schließen Sie nun den mitgelieferten Schlauch (5) an den Schlauchadapter (4) an wie in Abb. 3 zu sehen und befestigen Sie den Gartenschlauch am Saugkörper (7). Tauchen Sie den Croco-Vac ins Wasser. Legen Sie das Ende des Schlauchs dorthin, wo das Wasser abfließen kann. Anschließend drehen Sie den Wasserhahn auf. Das Becken entleert sich.



Abb. 3