

Montage- und Sicherheitshinweise für Außenwandleuchte DUBROWK

Art.-Nr. LA2 23446 NK/SS, LA2 23447 NK/SS

Bitte stets gut aufbewahren!


Allgemeine Sicherheitshinweise

Herstellerhinweise zu einem ordnungsgemäßen Gebrauch von Leuchten! Folgen Sie immer den Hinweisen dieser Anleitung für eine sichere und gefahrlose Montage sowie dem Gebrauch. Bewahren Sie die Montageanleitung für spätere Nachfragen auf.

- Beachten Sie immer die technischen Daten auf dem Produkt.
- Schalten Sie die Sicherung im Stromverteiler ab und prüfen Sie die Spannungsfreiheit am Anschluss, bevor Sie eine Installation durchführen; Achtung, gegen ungewolltes Einschalten schützen
- Wir empfehlen den Stromanschluss grundsätzlich durch eine Fachkraft vornehmen zu lassen.
- Die Montage ist nur auf einem tragfähigen Unterbau möglich!
- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die beim unsachgemäßen Gebrauch mit elektrischen Gegenständen entstehen können. Halten Sie Kinder unter 14 Jahren deshalb davon fern.
- Halten Sie Kinder von Kleinteilen und Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
- Technische Änderungen dürfen nur durch den Hersteller vorgenommen werden!

Spezielle Sicherheitshinweise zur Montage mit Symbolen

01. Die Leuchte ist für außen geeignet.
02. IP44 – Diese Leuchte ist spritzwasserfest.
03. An dieser Leuchte befinden sich Bauteile, die bei Benutzung der Leuchte heiß werden können.
04. Entfernen Sie die Leitungsisolierungen wie auf dem Piktogramm angegeben.
05. Achten Sie darauf, dass Sie keine Elektroleitungen und andere Hindernisse in der Wand bei der Montage durchbohren.
06. Elektrische Leitungen dürfen niemals zwischen der Leuchte und der Montageoberfläche eingequetscht werden.
07. Kinder erkennen nicht die Gefahren, die beim unsachgemäßen Gebrauch mit elektrischen Gegenständen entstehen können. Halten Sie Kinder unter 14 Jahren deshalb davon fern.
08. Nur für Wandmontage geeignet.




Montage-Anleitung

Legen Sie die Leuchte auf eine weiche und saubere Unterlage.

Vor der Montage die Sicherheitshinweise lesen; insbesondere die Hinweise zum Elektroanschluss.

- Sicherung ausschalten (A).
- Gehäuse und Schirm von der Halterung trennen (B).
- Bohrpunkte entsprechend der Zuleitung festlegen, Bohren und Dübel setzen (C).
- Elektroanschluss (D) vornehmen (siehe Sicherheitshinweise).
- Gehäuse an die Halterung schrauben (E).
- Leuchtmittel einschrauben (F).
- Schirm auf das Gehäuse drehen (G).
- Sicherung wieder einschalten (H).



Die Leuchte verfügt in einer Variante über einen Bewegungssensor.

Wichtige Hinweise für eine optimale Funktion

- Der Sensor sendet in seinem Wirkungsbereich „strahlenförmig“ IR-Wellen ab. Werden diese „Strahlen“ durchschritten, schaltet der Sensor das Licht an. Der Sensor sollte daher so ausgerichtet werden, dass man möglichst quer zu diesen „Strahlen“ den Wirkungsbereich betreten muss.
- Für ein optimales Ergebnis sollte die Leuchte in einer Höhe von 1,8m – 2,5m angebracht werden
- Der Sensor schaltet die Leuchte erst ein, wenn der Grad der Dämmerung erreicht ist.

Bewegungssensor

- Die maximale Reichweite des Sensors beträgt 10m.
- Der maximale Erfassungswinkel ist 110°.
- Die Einschaltzeit kann von 8 Sekunden bis 5 Minuten geregelt werden.
- Helligkeitsbereich: 30lux – 20.000lux


Technische Daten

Artikel:	Außenwandleuchte DUBROWK
Artikel-Nr.:	LA2 23446 NK/SS, LA2 23447 NK/SS
Anschluss-Spannung:	220-240V~50Hz
Fassung:	E27 max. 25W
Schutzart:	IP44 – Schutz gegen allseitiges Spritzwasser

Pflegehinweis

Pflegen Sie regelmäßig die Oberfläche der Leuchte mit einem trockenen, faserfreien und weichen Reinigungstuch. Benutzen Sie keine scharfen Reiniger oder Lösungsmittel. Vermeiden Sie, dass Flüssigkeiten an elektrisch leitende Teile gelangen.

Entsorgung dieses Artikels:



Die Kennzeichnung „Mülltonne“ weist darauf hin, dass Elektrogeräte in der EU nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Benutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme in Ihrer Gemeinde. Auskunft hierzu erteilt die kommunale Stelle.

