

hatók belőle, ártalmatlanítás előtt ki kell venni és külön kell ártalmatlanítani. Az összes rendszer lítium elemeit és akkusomagjait csak lemerült állapotban szabad leadni a visszavételi helyen. Az elemeket a pólusok leragasztásával kell védeni a rövidzárlat ellen.

Minden végfelhasználó saját maga felel az ártalmatlanítandó készüléken lévő személyes adatainak törléséért.

A csomagolás selejtezése

A csomagolás anyaga karton és megfelelően jelölt műanyag, ami újra hasznosítható.

- Ezeket juttassa el az újrahasznosításba.

Műszaki adatok

Cikkszám	312110
Fényforrás	LED, 4,8 W
Névleges feszültsége	230 V~, 50 Hz
Érintésvédelmi osztály	II

BA/HR Priručnik za uporabo

Radna lampica

Signurnosne upute

- Za sigurno rukovanje uređajem korisnik mora pročitati i razumijeti ove upute za uporabu prije prvog korištenja uređaja.
- Uređaj se smije koristiti samo onda, ako je u ispravnom stanju. Ako je uređaj ili neki njegov dio neispravan, trebate ga staviti van pogona i stručno ga zbrinuti.
- Uputu za uporabu uvijek čuvati u domu.
- Ako uređaj prodajete ili posuđujete obavezno predajte i ovu uputu za uporabu.

- ⚠

Opasnost od oštećenja očiju! Nikada nemojte izravno gledati u LED.

Čišćenje

 ⚠	PAŽNJA! Opasnost od oštećenja na uređaju! Ne koristite oštre predmete, predmete za ribanje ili agresivna sredstva za čišćenje. Ne koristiti otapala.
---	---

- Uređaj osušiti ili ga očistiti sa lagano navlaženom krpom.

Odlaganje na otpad

Odlaganje uređaja na otpad

Simbol precrtane kante za smeće znači: baterije i akumulatori, električni i elektronski uređaji ne smiju se odlagati s kućnim otpadom. Mogu sadržavati supstance štetne za okoliš i zdravlje.

Potrošači su dužni stare električne uređaje, bate-rije i stare baterije od uređaja, odlagati odvojeno od kućnog otpada na službenom mjestu skupljanja kako bi se osigurala pravilna daljnja obrada. Povrat se može izvršiti u skladu sa zakonskom regulativom npr. preko komunalnog pogona za odlaganje u otpad ili preko nekog trgovca.

Baterije, akumulateri i lampe, koje nisu čvrsto ugrađene u stare električne uređaje i mogu da se skidaju bez potrebe za uništavanjem, moraju se ukloniti prije odlaganja i odvojeno odložiti u otpad. Litijske baterije i akumulatorska pakovanja svih sistema moraju se predati u zbirna mjesta samo u ispražnjenom stanju. Baterije moraju uvijek biti sa odlijepljenim polovima kako biste se osigurali od kratkog spoja.

Svaki je krajnji korisnik odgovoran za brisanje ličnih poda-taka na starim uređajima za odlaganje.

Odlaganje pakiranja na otpad

Pakiranje se sastoji od kartona i odgovarajuće označenih umjetnih materijala koji se mogu reci-klirati.

- Ove materijale dajte na ponovnu preradu i uporabu.

Tehnički podaci

Broj artikla	312110
Zarulja	LED, 4,8 W
Nazivni napon	230 V~, 50 Hz
Zaštitna klasa	II

GR Οδηγίες χρήσης

Λάμπα εργασίας

Υποδείξεις ασφαλείας

- Gια την ασφαλή χρήση της συσκευής αυτής, ο χρήστης θα πρέπει να έχει διαβάσει και κατανοήσει αυτές τις οδηγίες χρήσης πριν από την πρώτη χρήση.
- Η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο σε άψογη κατάσταση. Αν η συσκευή ή τμήμα της είναι ελαττωματικό, πρέπει να τίθεται εκτός λειτουργίας και να απορρίπτεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
- Φυλάσσετε τις οδηγίες χρήσης έτσι ώστε να είναι δια-θέσιμες ανά πάσα στιγμή.
- Αν πουλήσετε ή παραδώσετε σε τρίτους τη συσκευή, παραδώστε οπωσδήποτε μαζί και τις παρούσες οδη-γίες χρήσης.

- ⚠

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών στα μάτια! Μην κοιτά-τε ποτέ απευθείας τη λυχνία LED.

Καθαρισμός

 ⚠	ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών στη συσκευή! Μη χρησιμοποιείτε σκληρά ή αιχ-μηρά αντικείμενα ή σκληρά μέσα καθαρισμού. Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες.
---	---

- Σκουπίζετε τη συσκευή σε στεγνή κατάσταση ή με ένα ελαφρώς νοτισμένο πανί.

Διάθεση

Διάθεση της συσκευής

Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμά-των σημαίνει ότι: Οι μπαταρίες και οι συσσωρευ-τές, οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα. Μπορεί να περιλαμβάνουν επικίνδυνες για το περιβάλλον και την υγεία ουσίες.

Οι καταναλωτές είναι υποχρεωμένοι να απορρίπτουν τις παλαιές ηλεκτρικές συσκευές, τις μπαταρίες συσκευών και τους συσσωρευτές ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμ-ματα σε ένα επίσημο σημείο συλλογής, για να διασφαλίζε-ται η κατάλληλη περαιτέρω επεξεργασία. Η επιστροφή μπορεί να γίνει σύμφωνα με τη νομοθεσία δωρεάν π.χ. μέσω μιας δημοτικής επιχείρησης ανακύκλωσης ή μέσω του καταστήματος αγοράς.

Οι μπαταρίες, οι συσσωρευτές και οι λυχνίες που δεν είναι μόνιμα εγκατεστημένες σε παλαιές ηλε-κτρικές συσκευές και μπορούν να αφαιρεθούν χωρίς καταστροφή της συσκευής, πρέπει να αφαι-ρούνται πριν από την απόρριψη και να απορρίπτονται ξεχωριστά. Οι μπαταρίες λίθιου και τα πακέτα συσσωρευ-τών όλων των συστημάτων πρέπει να παρααρίες πρέπει να προστατεύονται από βραχυκυκλώματα, αποσυνδέο-ντάς τες πάντα από τους πόλους.

Κάθε τελικός χρήστης είναι ο ίδιος υπεύθυνος για τη δια-γραφή προσωπικών δεδομένων στις παλαιές συσκευές που προορίζονται για απόρριψη.

Διάθεση της συσκευασίας

Η συσκευασία αποτελείται από χαρτόνι και πλα-στικά με αντίστοιχη σήμανση, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν.

- Διαθέτετε αυτά τα υλικά προς ανακύκλωση.

Τεχνικά στοιχεία

Αριθμός προϊόντος	312110
Λαμπτήρας	LED, 4,8 W
Ονομαστική τάση	230 V~, 50 Hz
Κατηγορία προστασίας	II

NL Gebruiksaanwijzing

Werklicht

Veiligheidsinstructies

- Voor een veilige omgang met dit apparaat moet de gebruiker van dit apparaat deze gebruiksaanwijzing voor het eerste gebruik gelezen en begrepen hebben.
- Het apparaat mag alleen dan worden gebruikt, wan-neer dit perfect in orde is. Als het apparaat of een deel ervan defect is, moet het buiten gebruik genomen en volgens de voorschriften verwijderd worden.
- De gebruiksaanwijzing altijd onder handbereik bewa-ren.
- Wanneer u het apparaat doorverkoopt of weggeeft, moet u deze gebruiksaanwijzing absoluut meegeven.

- ⚠

Gevaar voor oogletsel! Kijk nooit direct in de led.

Reiniging

 ⚠	LET OP! Gevaar voor schade aan het appa-raat! Gebruik geen schurende of scherpe voorwer-pen of agressieve reinigingsmiddelen. Geen oplosmiddelen gebruiken.
---	--

- Apparaat drogen of met een licht vochtige doek schoonvegen.

Verwijdering

Het apparaat verwijderen

Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak betekent: batterijen en accu's, elektrische en elek-tronische apparatuur mogen niet als huishoudelijk afval worden afgevoerd. Ze kunnen stoffen bevat-ten die schadelijk zijn voor het milieu en de gezondheid.

Consumenten zijn verplicht om oude elektrische appara-ten, afgedankte batterijen en accu's gescheiden van huis-houdelijk afval op een officieel inzamelpunt af te geven om een goede verdere verwerking te waarborgen. Overeen-komstig de wettelijke voorschriften kan de inlevering gratis gebeuren, bijv. via een gemeentelijk afvalverwerkingsbe-drijf of via een handelaar.

Batterijen, oplaadbare batterijen en lampen die niet vast in afgedankte elektrnische apparatuur zijn ingebouwd en die kunnen worden verwijderd zon-der beschadigingen, moeten vóór afvalverwijde-ring worden verwijderd en afzonderlijk worden afgevoerd. Lithiumbatterijen en accupacks van alle systemen mogen uitsluitend in ontladen toestand aan de inzamelpunten worden overgedragen. De batterijen moeten altijd worden beveiligd tegen kortsluiting door de polen af te plakken. Elke eindgebruiker is verantwoordelijk voor het verwijde-ren van persoonlijke gegevens op de af te voeren afge-dankte apparatuur.

Verpakking weggooien

De verpakking bestaat uit karton en dienovereen-komstig aangegeven kunststoffen, die kunnen worden gerecycleerd.

- Zorg ervoor dat dit materiaal wordt herge-bruikt.

Technische gegevens

Artikelnummer	312110
Verlichting	LED, 4,8 W
Nominale spanning	230 V~, 50 Hz
Beschermingsklasse	II

SE Bruksanvisning

Arbetslampa

Säkerhetshänvisningar

- För en säker hantering av produkten måste använda-ren av produkten ha läst och förstått denna bruksanvis-ning före den första användningen.
- Produkten får användas endast när den är i felfritt skick. Om produkten eller någon del av den är defekt måste den repareras av specialist.
- Förvara alltid bruksanvisningen i närheten.
- Om du säljer eller lämnar produkten vidare skall denna bruksanvisningen ovillkorligen följa med.

- ⚠

Risk för ögonskador! Titta aldrig direkt in i LED-lju-set.

Rengöring

 ⚠	OBS! Risk för produktskador! Använd inga vassa föremål eller aggressiva rengöringsmedel. Använd inte lösningsmedel.
---	--

- Torka produkten torr eller torka av den med en lätt fuk-tad trasa.

Bortskaffning

Bortskaffning av produkten

Symbolen med en överstruken soptunna betyder: Batterier och ackumulatorer, el- och elektronikap-parater får inte kastas i hushållssoporna. De kan innehålla miljö- och hälsofarliga ämnen. Konsumenterna är skyldiga att bortskaffa uttjanta elapparater, uttjanta batterier och ackumulatorer till åter-vinningscentral för säkerställande av korrekt hantering. Återlämningen kan enligt lagstadgad reglering ske gratis t.ex. via en kommunal avfallsanläggning eller via en åter-försäljare.

Batterier, ackumulatorer och lampor som inte är fast monterade i uttjanta elprodukter och som kan tas ur icke-förstörande måste tas ur och bortskaf-fas separat före bortskaffning. Litiumbatterier och batteripaket för alla system ska lämnas in till återvinning endast i urladdat skick. Batterier skall alltid skyddas mot kortslutning genom att man tejpar över polerna.

Alla slutanvändare är skyldiga att själva se till att radera personuppgifter från uttjanta, skrotmassiga apparater.

Bortskaffning av förpackningen

Förpackningen består av kartong och uppmärkta plaster som kan återvinnas.

- Lämna dessa material till återvinningen.

Tekniska data

Artikelnummer	312110
Ljuskälla	LED, 4,8 W
Märkspänning	230 V~, 50 Hz
Skyddsklass	II

FI Käyttöohje

Työvalaisin

Turvallisuusohjeet

- Laitteen turvalliseen käyttöön täytyy käyttäjän lukea käyttöohje ennen ensimmäistä käyttöönottoa ja hänen pitää ymmärtää sen sisältö.
- Laitetta saa käyttää vain moitteettomassa tilassa. Jos laite tai jokin sen osista ei ole kunnossa, täytyy se ottaa käytöstä pois ja hävittää asiaankuuluvasti.
- Käyttöohje on pidettävä aina lähehtyvillä.
- Jos myyt laitteen tai luovutat sen toiselle, anna myös käyttöohjeet mukaan.

- ⚠

Silmävaurioiden vaara! Älä koskaan katso suo-raan LED-valoon.

Puhdistus

 ⚠	HUOMIO! Vaara laitteen vioista! Älä käytä puh-distukseen mitään hiovia tai teräviä esineitä tai aggressiivisia puhdistusaineita. Älä käytä liuotusaineita.
---	---

- Pyyhi laite kuivalla tai vain vähän kostutetulla pyyh-keellä.

Hävittäminen

Laitteen hävittäminen

Yliviivatun roskasäiliön symboli tarkoittaa: Paris-toja, akkuja, sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa laittaa kotitalousjätteen joukkoon. Ne voivat sisäl-tää ympäristölle ja terveydelle haitallisia aineita.

Kuluttajat ovat velvollisia toimittamaan käytetyt sähkölait-teet, laitteiden paristot ja akut sekajätteestä erillään viralli-seen keräyspaikkaan, jotta niiden asianmukainen käsittely on varmistettu. Palautus voi tapahtua lakimääräysten mukaan maksutta esim. jonkin kunnallisen jätehuoltoyryty-ken tai jälleenmyyjän kautta.

Paristot, akut ja lamput, joita ei ole asennettu säh-kölaitteisiin kiinteästi ja jotka on mahdollista irrot-taa laitetta rikkomatta, on poistettava laitteesta ennen hävittämistä ja toimitettava erilliseen kerä-yspisteeseen. Kaikkien laitteistojen litiumakut ja akut saa toimittaa keräyspisteeseen vain varaamattomassa tilassa. Paristojen navat ovat peitettävä teipillä, jotta ei pääse syn-tyämään oikosulkua.

Jokainen loppukäyttäjä vastaa itse hävitettävässä lait-teessa olevien henkilökohtaisten tietojen poistamisesta.

Pakkauksen hävittäminen

Pakkaus on pahvia ja vastaavasti tunnistettavaa muovia, mitkä voi kierrättää.

- Johda materiaalit kierrätykseen.

Tekniset tiedot

Tuotenumero	312110
Lamppu	LED, 4,8 W
Nimellisjännite	230 V~, 50 Hz
Suojaluokka	II