




4. slo glo
5. chasing/flash
6. slow fade
7. twinkle/flash
8. combination

CZ Návod k použití

Ovládač blikání světla

Ovládač blikání světla má 8 programů osvětlení: nepřetržitě, blikající a tlumené.

- Program změňte stisknutím tlačítka 1



uloží naposledy zvolený světelný režim

Dostupné funkce:

1. ustálené
2. vlny
3. sekvence
4. pomalé rozzáření
5. nahánění/záblesky
6. pomalé blednutí
7. třpytění/záblesky
8. kombinace

SK Návod na použitie

Regulátor blikajúceho svetla

Regulátor blikajúceho svetla disponuje 8 svetelnými programami: trvalo svieti, bliká a svieti tmene.

- Na zmenu program stlačte tlačidlo 1.



uloží naposledy zvolený svetelný režim

Dostupné funkcie:

1. trvalé svietenie
2. vo vlnách
3. sekvenčne
4. pomalé tlenie
5. postupné rozsvetovanie/blikanie
6. pomalé zhasínanie
7. iskrenie/blikanie
8. Kombinácia:

PL Instrukcje obsługi

Sterownik efektów świetlnych

Sterownik efektów świetlnych ma 8 programów: do światła ciągłego, migotania i ściemniania.

- Aby zmienić program, wcisnąć przycisk 1.



zapisuje ostatni wybrany tryb świecenia

Dostępne funkcje:

1. światło ciągłe
2. przebiegi fali
3. sekwencyjne
4. powolne tlenie się
5. ściganie/błyski
6. powolne ściemnianie
7. migotanie/błyski
8. kombinacja

SI Priročnik za uporabo

Krmilnik utripajoče luči

Krmilnik utripajoče luči ima preko 8 svetlobnih programov: stalno, utripanje in zatemnitev.

- Za spremembo programa pritisnite tipko 1



shrani na zadnje izbrani način delovanja

Razpoložljive funkcije:

1. stalno prižgano
2. v valovih
3. zaporedno
4. počasno sijanje
5. lovljenje/utripanje
6. počasno bledenje
7. bleščanje/utripanje
8. kombinacija

HU Használati utasítás

Villogó fény vezérlő

A villogó fény vezérlő 8 világító programmal rendelkezik: folyamatos világítás, villogó és tompított fényerejű világítás.

- A programváltáshoz nyomja meg az 1. gombot.



menti az utoljára kiválasztott világítási módot

Rendelkezésre álló funkciók:

1. állandó világítás
2. hullámos világítás
3. egymás utáni világítás
4. lassú ragyogás
5. sávózás/villogás
6. lassú elhalványulás
7. pislogás/villogás
8. kombinált világítás

BA/HR Priručnik za upotrebu

Kontrolnik treperećeg svetla

Kontrolnih treperećeg svetla ima više od 8 svetlosnih programa: Stalno, trepereće i zatamnjeno.

- Za mijenjanje programa pritisnite dugme 1



memoriše zadnji izabrani način osvjetljenja

Raspoložive funkcije:

1. stalno upaljeno
2. u valovima
3. redovno
4. sporo tinjanje
5. lovljenje/treperenje
6. sporo blijeđenje
7. bliještanje/treperenje
8. kombinacija

GR Οδηγίες χρήσης

Ρυθμιστής φωτός

Ο ρυθμιστής φωτός διαθέτει 8 προγράμματα φωτισμού: διαρκής φωτισμός, αναβόσβηση και πρόγραμμα ρύθμισης έντασης φωτός

- Πιέστε το πλήκτρο 1 για να αλλάξετε το πρόγραμμα.



Αποθηκεύει το τελευταίο επιλεγμένο πρόγραμμα φωτισμού

Διαθέσιμες λειτουργίες:

1. διαρκής φως
2. κύματα
3. διαδοχή φωτός
4. αργή λάμψη
5. Διαδοχικά φλας
6. Αργό σβήσιμο
7. Σπινθήρας/φλας
8. συνδυασμός

NL Gebruiksaanwijzing

Knipperlichtregelaar

De knipperlichtregelaar beschikt over 8 verlichtingsprogramma's: continu lichtgevend, knipperend en dimmend.

- Druk de toets 1 in om het programma te wisselen.



slaat voor het laatst gekozen verlichtingsmodus op

Beschikbare functies:

1. continu lichtgevend
2. in golven
3. sequentieel
4. langzaam glimmen
5. achtervolgen/flitsen
6. langzaam faden
7. fonkelen/flitsen
8. combinatie

SE Bruksanvisning

Blinkljusregulator

Blinkljusregulatorn har 8 ljusprogram: permanent sken, blinkande och dimmande.

- Tryck på knapp 1 för att växla program.



lagrar senast valda ljusläge

Tillgängliga funktioner:

1. Permanent sken
2. I vågor
3. Sekventiellt
4. Långsamt glimmande
5. Följande/blixtrande
6. Långsamt borttonande
7. Gnistrande/blixtrande
8. Kombination

DE Gebrauchsanweisung

Blinklichtregler

Der Blinklichtregler verfügt über 8 Leuchtprogramme: dauerhaft leuchtend, blinkend und dimmend.

- Drücken Sie die Taste 1, um das Programm zu wechseln.



speichert zuletzt gewählten Leuchtmodus

Verfügbare Funktionen:

1. dauerhaft leuchtend
2. in Wellen
3. sequenziell
4. langsames Glimmen
5. Verfolgen/Blitzen
6. langsames Abblenden
7. Funkeln/Blitzen
8. Kombination

IT Manuale di istruzioni

Dispositivo di controllo luci lampeggianti

Il dispositivo di controllo luci lampeggianti presenta 8 programmi di illuminazione: continua, lampeggiante e attenuata.

- Per cambiare programma, premere il pulsante 1



salvataggio dell'ultima modalità di illuminazione scelta

Funzioni disponibili:

1. luce continua
2. a onde
3. sequenziale
4. bagliore lento
5. veloce/flash
6. attenuazione lenta
7. luccicante/flash
8. combinazione

FR Manuel d'utilisation

Commande de feu clignotant

La commande de feu clignotant fournit plus de 8 fonctions d'éclairage : continu, clignotant et à gradation.

- Pour changer de programme, appuyez sur le Bouton 1



sauvegarde le dernier mode choisi

Fonctions disponibles :

1. continu
2. en ondes
3. séquentiel
4. allumage lent
5. intermittent /clignotant
6. fondu lent
7. scintillant /clignotant
8. combinaison

GB Operating instructions

Flashing light controller

The flashing light controller features over 8 lighting programs: continuous, flashing and dimming.

- To change program, press Button 1



stores finally selected lighting mode

Available features:

1. steady on
2. in waves
3. sequential

FI Käyttöohje

Viikkuvalosäädin

Viikkuvalosäätimessä on yli 8 valaisuojelmaa:
jatkuvasti palavat, vilkkuvat ja himmentävät.

- Vaihda ohjelmaa painikkeella 1.



tallentaa viimeksi valitun valaisutavan

Käytettävissä olevat toiminnot:

1. jatkuva palaminen
2. aaltoliike
3. peräkkäin
4. hidas hohto
5. seuranta/salamointi
6. hidas himmennys
7. säihke/salamointi
8. yhdistelmä