




DE GebrauchsanweisungFeuchtraum-Schalter und Steckdose

Einleitung

Lesen Sie unbedingt alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Eine Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und Anweisungen kann elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen zur Folge haben. Für Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise entstehen, übernimmt der Hersteller keine Haftung. In solchen Fällen erlischt der Garantieanspruch.

Bitte bewahren Sie diese Anleitung auf und legen Sie diese bei, wenn Sie das Produkt an andere Nutzer weitergeben.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist nur für den allgemeinen Gebrauch im Haushalt und ähnlichen ortsfesten elektrischen Installationen mit Wechselspannung von 230 V~ vorgesehen. Es kann in Räumen mit erhöhter Feuchtebelastung wie z.B. Waschküche, Keller oder Garage in Aufputz-Montage installiert werden.

Sicherheitshinweis

Achtung!

Installation nur durch Personen mit einschlägigen elektrotechnischen Kenntnissen und Erfahrungen. *)

Durch eine unsachgemäße Installation gefährden Sie:

- Ihr eigenes Leben
- Das Leben der Nutzer der elektrischen Anlagen

Mit einer unsachgemäßen Installation riskieren Sie schwere Sachschäden z.B.: durch Brand.

Es droht für Sie die persönliche Haftung bei Personen- und Sachschäden.

Wenden Sie sich an einen Elektroinstallateur!

*)Erforderliche Fachkenntnisse für die Installation

Für die Installation sind insbesondere folgende Fachkenntnisse erforderlich:

- die anzuwendenden „5 Sicherheitsregeln“: Freischalten; gegen Wiedereinschalten sichern; Spannungsfreiheit feststellen; Erden und Kurzschließen; benachbarte und unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken;
- Auswahl des geeigneten Werkzeugs, der Messgeräte und ggf. der persönlichen Schutzausrüstung;
- Auswertung der Messergebnisse;
- Auswahl des Elektroinstallationsmaterials zur Sicherstellung der Abschaltbedingungen;
- IP-Schutzarten;
- Einbau des Elektroinstallationsmaterials;
- Art des Versorgungsnetzes (TN-System, IT-System, TT-System) und die daraus folgenden Anschlussbedingungen (klassische Nulldung, Schutzerdung, erforderliche Zusatzmaßnahmen etc.);

Bei Arbeiten an der Steckdose muss sichergestellt sein, das die entsprechende Sicherung/der entsprechende Sicherungsautomat ausgeschaltet ist, d.h. die Steckdose muss Spannungsfrei sein.

Technische Daten

Artikelnummer	310340
max. Belastung	
- Schalter - Steckdose	230 V~, 10 AX, 2300 W 230 V~, 16 A, 3500 W
Schutzart	IP44*
zul. Leiterquerschnitt	2,5 mm²

*) geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ≥1,0 mm sowie Schutz gegen allseitiges Spritzwasser


Installation

Der Anschluss des Produkts ist nach folgenden Schritten vorzunehmen:

► Abb. 1–8

Die Montage ist nach folgenden Schritten durchzuführen:

- Wippe mittels kleinem Schraubendreher vorsichtig am oberen oder unteren Ende aufhebeln und abnehmen (► Abb. 2+3)
- Deckel öffnen und 4 Schrauben entfernen (► Abb. 4)
- Abdeckung abnehmen
- Schaltereinheiten aus der Dose herausziehen
- Sockel ausrichten und befestigen. ACHTUNG! Befestigen Sie den Artikel ausschließlich in waagerechter Position. Beachten Sie die Kennzeichnung „oben“ auf der Rückseite! (► Abb. 5)



- Spannung über Sicherung abschalten
- Spannungsfreiheit prüfen, gegen Wiedereinschalten sichern
- Leitungsenden ca. 8–11 mm abisolieren
- Kabeldurchführung aus Dose herauschieben (► Abb. 6)
- Kabeldurchlass durchstoßen (► Abb. 6)
- Netzleitung in Kabeldurchführung einführen und Einzeladern gemäß Anschlussschema (► Abb. 6+9) fachgerecht anschließen. WARNUNG! Es darf kein Kabel/keine Isolierung beschädigt werden!
- Schaltereinheiten in Dose platzieren. Bei einer Kabeleinführung von oben können die Anschlusseinheiten um 180° gedreht in die Dose gesetzt werden, um das Anschließen zu erleichtern. ACHTUNG! Achten Sie darauf, keine Kabel einzuklemmen!
- Kabeldurchführung in Aussparung der Dose einschieben
- Korrekten Anschluss prüfen
- Einwandfreie Funktion mit zweipoligem Spannungsprüfer prüfen
- Abdeckung wieder mit den 4 Schrauben befestigen (► Abb. 7)
- Wippe einrasten lassen

Integrierter Kinderschutz! Die Kontaktöffnungen der Steckdose sind mit Kunststoffplättchen abgedeckt, sodass Kinder keine dünnen oder spitzen Gegenständen, wie z.B. Nadeln oder Schraubenziehern einführen können.

Nur wenn gleichzeitig auf beide Plättchen Druck ausgeübt wird, wie z.B. mit dem Stecker des Elektrogerätes, welches verwendet werden soll, öffnen sich diese Verschlüsse und die Steckdose kann genutzt werden.

Demontage

- Spannung über Sicherung abschalten und Spannungsfreiheit prüfen
- Abdeckung demontieren, Sockel lösen und entnehmen
- Kabelverschraubung lockern und Adern lösen

Reinigung und Pflege

- Vor der Reinigung Spannung über Sicherung abschalten und Spannungsfreiheit prüfen
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Gehäuse gelangt
- Verwenden Sie keine ätzenden und scheuernden Reinigungsmittel
- Verwenden Sie zur Reinigung ein trockenes, fusselfreies Tuch

Entsorgung

Gerät entsorgen

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet: Batterien und Akkus, Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht in den Hausmüll. Sie können umwelt- und gesundheitsschädigende Stoffe enthalten.


Verbraucher sind verpflichtet, Elektro-Altgeräte, Gerättealtbatterien und Akkus getrennt vom Hausmüll über eine offizielle Sammelstelle zu entsorgen um eine sachgerechte Weiterverarbeitung zu gewährleisten. Die Rückgabe kann gemäß gesetzlicher Regelung kostenfrei z. B. über einen kommunalen Entsorgungsbetrieb oder über einen Händler erfolgen. Batterien, Akkus und Lampen, die nicht fest in Elektro-Altgeräten verbaut sind und zerstörungsfrei entnommen werden können, müssen vor der Entsorgung entnommen und getrennt entsorgt werden. Lithiumbatterien und Akkupacks aller Systeme sind nur im entladenen Zustand bei den Rücknahmestellen abzugeben. Die Batterien sind immer durch abklemen der Pole vor Kurzschlüssen zu sichern.

Jeder Endnutzer ist selbst für die Löschung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten verantwortlich.


Verpackung entsorgen

Die Verpackung besteht aus Karton und entsprechend gekennzeichneten Kunststoffen, die recycelt werden können.

– Führen Sie diese Materialien der Wiederverwertung zu.



GB Operating instructionsDamp-resistant switch and outlet



Introduction

Be sure to read all safety information and instructions. Failure to follow the safety information and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury. The manufacturer does not assume any liability for material damage or personal injury arising as a result of incorrect handling or disregarding the safety instructions. In such cases, the warranty claim shall expire! Please keep this manual in a safe place and enclose it when passing the product on to other users.

Intended use

The product is intended only for general household use and similar fixed electrical installations with 230 V~ AC. It can be installed in rooms with increased humidity conditions such as laundry rooms, cellar or garage in surface mounting.

Safety note

Caution!

Installation may only be carried out by persons with the appropriate electrical knowledge and experience. *)

With an unprofessional installation youwill risk:

- your own life
- the lives of users of the electrical systems.

With an unprofessional installation, you risk serious damage to property, for example: as a result of fire.

You may also be held personally liable in the event of injuries or property damage.

Consult a professional electrical installer!

*)Required technical knowledge for the installation process

For installation purposes, the following specific technical knowledge is required:

- the applicable "5 safety rules": Deactivate; Secure to prevent being switched back on; Ensure no power is flowing; Earth and short-circuit; Cover or screen off neighbouring, power carrying items;
- Selection of suitable tools, the measuring devices and, if required, personal protective equipment;
- Evaluation of the measuring results;
- Selection of the electrical installation materials to secure working conditions;
- IP protection types;
- Incorporation of electrical installation material;
- Type of power supply network (TN system, IT system, TT system) and the resulting connection conditions (traditional protective multiple earthing, protective earth, required additional measures etc.)

When working on the socket, you must ensure that the appropriate fuse/circuit breaker is deactivated; in other words, the socket must be without power.

Technical data

Part number	310340
max. load	
- Switch - Socket	230 V~, 10 AX, 2300 W 230 V~, 16 A, 3500 W
Protection type	IP44*
Permissible conductor cross-section	2,5 mm²

*) protected against solid foreign bodies with diameter ≥1.0 mm as well as protection against splash water on all sides

Installation

Connect the product according to the following steps:

► fig. 1–8

The assembly must be carried out according to the following steps:

- Carefully cantilever and remove the rocker at the upper or lower end using a small screwdriver (► Abb. 2+3)
- Open the lid and remove the 4 screws (► Fig. 4)
- Remove the cover
- Pull the switch units out of the socket.
- Align the base and secure it. CAUTION! Fix the article only in a horizontal position. Please note the marking "top" on the back! (► Fig. 5)

- Switch off voltage via fuse
- Check to ensure that there is no power flowing, secure against switching on

- Strip cable ends by approximately 8–11 mm.
- Slide cable entry out of socket (► Fig. 6)
- Puncture the cable aperture (► Abb. 6)
- Insert the mains cable into the cable entry and connect the individual wires correctly according to the connection diagram (► Fig. 6+9). WARNING! No cable/insulation may be damaged
- Place the switch units into the socket. For cable entry from above, the connection units can be rotated 180° into the socket to facilitate connection. CAUTION! Be careful not to crimp any cables.
- Slide the cable entry into the recess of the box
- Check for correct connections
- Check proper function with two-pole voltage tester
- Tighten the cover again with the 4 screws (► Fig. 7)
- Snap the rocker into place

Integrated Child Protection! The contact openings of the outlet are covered with plastic plates so that children cannot insert thin or pointed objects such as needles or screwdrivers.

Only if pressure is exerted on both plates simultaneously, e.g. with the plug of the electrical appliance to be used, these locks open and the socket can be used.

Removal

- Switch off voltage via fuse and check to ensure that there is no power flowing
- Detach the cover, loosen the base and remove
- Loosen the cable screw and loosen the cores.

Cleaning and maintenance

- Switch off voltage via fuse before cleaning and check to ensure that there is no power flowing
- Make sure that no fluid seeps into the housing.
- Do not use caustic and abrasive cleaning agents
- Use a dry, lint-free cloth for cleaning

Disposal

Disposing of the device

A crossed-out wheelie bin icon means: Batteries and rechargeable batteries, electrical or electronic devices must not be disposed of with household waste. They may contain substances that are harmful to the environment and human health.

Consumers must dispose of waste electrical devices, spent portable batteries and rechargeable batteries separately from household waste at an official collection point to ensure that these items are processed correctly. The product can be returned free of charge in accordance with the legal requirements, for example through a municipal waste disposal company or a dealer.

Batteries, rechargeable batteries and lamps that are not permanently installed in waste electrical equipment and can be removed in a non-destructive way must be removed and disposed of separately before disposal of the equipment. Lithium batteries and rechargeable battery packs of all systems are only to be handed in to the waste collection points in a discharged state. The batteries must always be protected against short circuits by taping off the poles.

All end users are responsible for deleting any personal data stored on waste devices prior to their disposal.

Disposing of the packaging

The packaging consists of cardboard and marked plastics that can be recycled.

– Take these materials to a recycling centre.

SI Priročnik za uporaboStikalo in vtičnica za vlažne prostore

Uvod

Obvezno preberite vse varnostne napotke in navodila. Neupoštevanje varnostnih napotkov in navodil lahko vodi do električnega udara, požara in/ali hudih poškodb. Za telesne poškodbe ali gmotno škodo, ki bi nastala zaradi nestrokovne uporabe ali neupoštevanja varnostnih napotkov, proizvajalec ne prevzema nobenega jamstva. V takšnih primerih garancija preneha veljati.

Za navodila shranite in jih vselej priložite izdelku, če ga izročite drugim uporabnikom.

Namenska uporaba

Izdelek je predviden samo za splošno uporabo v gospodinjstvu in podobnih, fiksnih električnih inštalacijah z izmenično napetostjo 230 V~. Namestiti ga je mogoče v prostorih z večjo vlažnostjo, kot so npr. pralnice, kleti ali garaže z nadomestno montažo.

Varnostno opozorilo

Pozor!

Namestitev lahko opravi le osebe, ki ima znanje in izkušnje o elektriki. *)

Namestitev, ki ni v skladu s predpisi, lahko ogrožat e:

- svoje življenje;
- življenje uporabnika električne naprave.

Zaradi namestitve, ki ni v skladu s predpisi, lahko povzročite hudo materialno škodo kot npr.: zaradi požara.

Grozi vam odgovornost za povzročitev telesnih poškodb in materialne škode.

Obrihte se na elektroinštalaterja!

*)Zahtevana strokovna znanja za namestitev

Za namestitev so potrebna zlasti naslednja strokovna znanja:

- „5 pravil za zagotovitev varnosti“, ki jih morate uporabiti: aktiviranje; zaščita pred ponovnim vklopom; zagotoviti, da ni napetosti; ozemljitev in povezava dveh električnih vodov; sosednje dele, ki so pod napetostjo morate pokriti ali zapreti;
- izbrati ustreznega orodja, merilnih naprav in po potrebi osebnе zaščitne opreme; ocena rezultatov merjenja;
- ocena rezultatov merjenja;
- izbrati elektroinštalacijskega materiala za zagotovitev pogojev odklopa;
- IP-zaščite;
- vgradnja elektroinštalacijskega materiala;

- vrsta napajalnega omrežja (TN sistem, IT sistem, TT sistem) in iz te izhajajoči pogoji priključitve (tradicionalno ničenje, zaščitna ozemljitev, zahtevani dodatni ukrepi itd.).

Pri delu na vtičnici mora biti zagotovljeno, da je izklopljena ustrezna varovalka/izkloplen ustrezen instalacijski odklopnik; to pomeni, da v vtičnica ne sme biti pod napetostjo.

Tehnični podatki

Številka artikla	310340
Najv. obremenitev	
- Stikalo - Vtičnica	230 V~, 10 AX, 2300 W 230 V~, 16 A, 3500 W
Stopnja zaščite	IP44*
Dov. presek prevodnika	2,5 mm²

*) zaščiteno pred trdimi tuji s premerom ≥ 1,0 mm ter zaščita pred brizganjem vode

Namestitev

Izdelek priključite v skladu z naslednjimi koraki:

► sl. 1–8

Montažo izvedite v skladu z naslednjimi koraki:

- Prevesico z majhnim izvijačem previdno iztaknite na zgornjem ali spodnjem koncu in jo snemite (► sl. 2+3).
- Odprite pokrov in odstranite 4 vijake (► sl. 4).
- Snemite pokrov.
- Odstranite stikalne enote iz vtičnice.
- Poravnajte podstavek in ga pritrdite. POZOR! Izdelek pritrdite izključno v vodoravnem položaju. Upoštevajte oznako "zgoraj" na zadnji strani! (► sl. 5).
- Napetost izključite prek varovalke.
- Preverite, da naprava ni pod napetostjo in jo zavarujte pred ponovnim vklopom.
- S koncev kabla odstranite pribl. 8-11 mm izolacije.
- Kabelski skoznijk potisnite iz vtičnice (► sl. 6).
- Prebijte prehod za kabel (► sl. 6).
- Električni kabel napeljite skozi kabelski skoznijk in posamezne žile priključite v skladu s priključno shemo (► sl. 6+9). OPOZORILO! Ne smete poškodovati nobenega kabla/izolacije.

- Namestite stikalne enote v vtičnico. Pri vstavljanju kabla od zgoraj je mogoče priključne enote vstaviti v vtičnico obrnjene za 180°, s čimer si poenostavite priklop. POZOR! Pazite, da ne vpnate nobenih kablov!

- Kabelski skoznijk potisnite v režo vtičnice.
- Preverite pravilno priključitev.
- Brezhibno delovanje preverite z dvopolnim preizkuševalnikom napetosti.
- Pokrov ponovno pritrdite s 4 vijaki (► sl. 7).
- Pustite, da prevesica zaskoči.

Vgrajeno otroško varovalo! Kontaktno odprtine vtičnice so prekrite s plastičnimi ploščicami, tako da otroci vanje ne morejo vtakniti tankih ali koničastih predmetov, kot so npr. igle ali izvijači.

Samo če hkrati pritiskate na obe ploščici, npr. z vtičem električne naprave, ki jo nameravate uporabljati, se bodo ti zapahi odprli in bo mogoča uporaba vtičnice.

Demontaža

- Izključite napetost prek varovalke in preverite, da naprava ni pod napetostjo.
- Demontirajte pokrov, popustite podstavek in ga odstranite.
- Popustite kabelski vijačni spoj in sprostite kabelske žile.

Čiščenje in nega

- Pred čiščenjem izključite napetost prek varovalke in preverite, da naprava ni pod napetostjo.
- Pazite, da v ohišje ne pride tekočina.
- Ne uporabljajte jedkih in grobih čistilnih sredstev.
- Za čiščenje uporabljajte suho krpo, ki ne pušča vlaken.

Odstranjevanje

Odstranjevanje naprave

Simbol prečrtanega koša za smeti pomeni: baterij in akumulatorjev ter elektronskih in električnih naprav ni dovoljeno metati med gospodinske odpadke. Vsebujejo lahko namreč okolju in zdravju škodljive snovi. Potrošniki so dolžni odpadne elektronske naprave ter rabljene baterije in akumulatorje naprav odstraniti ločeno od gospodinskih odpadkov prek uradnih zbirnih mest ter tako poskrbeti za pravilno nadaljnjo uporabo in recikliranje teh. Vračilo je v skladu z zakonskimi predpisi mogoče brezplačno, npr. v komunalnem obratu za ravnanje z odpadki ali pri trgovcu. Baterije, akumulatorje in svetila, ki niso fiksno vgrajeni v odpadno električno opremo in jih je mogoče odstraniti brez poškodovanja, je treba pred odstranitvijo opreme odstraniti in zavreči ločeno. Litijeve baterije in akumulatorske pakete vseh sistemov je treba oddati na zborno mesto samo povsem izpraznjene. Pole baterij je treba vedno prelepiti in jih tako zaščititi pred kratkimi stiki.

Vsak končni uporabnik je sam odgovoren za izbris osebnih podatkov z odpadne elektronske naprave.

Odstranjevanje embalaže

Embalaža je iz kartona in iz označenih umetnih mas, ki jih lahko reciklirate.

– Te materiale dostavite za ponovno uporabo.

HU Használati utasításNedvétéri kapcsoló és dugaszoló aljzat

Bevezetés

Olvasson el feltétlenül minden biztonsági tudnivalót és utasítást. A biztonsági tudnivalók és utasítások figyelmen kívül hagyása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérüléseket okozhat. A szakszerűtlen kezelés vagy a biztonsági tudnivalók figyelmen kívül hagyása által okozott anyagi károkra vagy személyi sérülésekre vonatkozóan a gyártó nem vállal felelősséget. Ilyen esetekben a garanciális igény érvényét veszti.

Kérjük, őrizze meg ezt az útmutatót és mellékelje, ha terméket továbbadja más használó részére.

Rendeltetésszerű használat

A termék csak a háztartásokban és hasonló, 230 V-os váltófrekvenciával üzemelő, fixen telepített elektromos rendszerekben történő általános használatra szolgál. Magasabb nedvesítésrehasználat/hehelyiségekben, mint pl. mosókonyhák, pincék vagy garázsok vakolatra történő szereléssel alkalmazható.

Biztonsági figyelmeztetés

Figyelem!

A beépítést csak megfelelő elektrotechnikai ismeretekkel és tapasztalatokkal bíró személyek végezhetik. *)

Szakszerűtlen beépítéssel veszélyezteti:

- a saját életét
- az elektromos készülékek felhasználóinak életét

Szakszerűtlen beépítéssel súlyos anyagi károkat okozhat, pl.: tüzet.

Személyi és anyagi károk esetén Önt személyes felelősség terheli.

Forduljon villanyszerelőhöz!

*)A beépítéshez szükséges szakismeretek

A beépítéshez különöz a következő szakismeretek szükségesek:

- az alkalmazandó "5 biztonsági szabály": lekapcsolni; ismételt bekapcsolás elleni biztosítani; feszültségmentes állapotról meggyőződni; földelni és rövidre zárni; szomszédos, feszültség alatt álló részeket lefedni vagy elkeríteni;
- Megfelelő szerszám és szükség esetén személyi védőfelszerelés kiválasztása;
- Mérési eredmények kiértékelése;
- A lekapcsolási feltételek biztosításához a megfelelő villany-szerelési anyagok kiválasztása;
- IP-védettség adatok;
- Villanyszerelési anyagok beépítése;
- Feszültségellátó hálózat típusa (TN-rendszer, IT-rendszer, TT-rendszer) és az ebből eredő csatlakoztatási körülmények (klasszikus nullvezeték, védőföldelés, szükséges kiegészítő rendszabályok, stb.).

A dugaszoló aljzatok történő munkavégzéskor meg kell győződni arról, hogy a megfelelő biztosíték ill. a megfelelő megszakító le legyen kapcsolva, vagyis a dugaszoló aljzatnak feszültségmentesnek kell lennie.

Műszaki adatok

Cikkszám	310340
max. terhelés	
- Kapcsoló - Csatlakozóaljzat	230 V~, 10 AX, 2300 W 230 V~, 16 A, 3500 W
Védettség	IP44*
megeng. vezetékkeresztmetszet	2,5 mm²

*) ≥1,0 átmérőjű szilárd idegen testekkel szemben védett, valamint védelem fűcésenő vízzel szemben minden oldalon

Szerelés

A termék csatlakoztatását a következő lépések szerint kell végrehajtani:

► 1–8. ábra

A szerelést a következő lépések szerint kell végrehajtani:

A készülék kezelése hulladékként



készü-
dék-
almat-
A lea-



A csomagolás kezelése hulladékként

Prekidač i utičnica za vlažne prostorije

Namjenska upotreba

Proizvod je namijenjen samo za opštu upotrebu u kućanstvu i slične fiksne električne instalacije sa izmjeničnim naponom od 230 V ~. Može se koristiti u prostorijama sa povećanim opterećenjem vlage kao što je prostorija za pranje, podrum ili garaža za nadzbuknu ugradnju.

Pozor!

Kroz nestručnu instalaciju ugrožavate:

- Prijeti Vam osobna odgovornost za oštećenja osoba i stvari.
Obratite se stručnjaku za električne instalacije!

***)Potrebno stručno znanje za instalaciju**

Za instalaciju je posebno potrebno sljedeće stručno znanje:

- Prilikom radova na utičnici mora biti osigurano, da je odgovarajući osigurač/odgovarajući automat osigurača isključen t.z. utičnica mora biti bez napona.

Broj artikla	310340
maks. opterećenje	
• Prekidač	230 V~, 10 AX, 2300 W
• Utičnica	230 V~, 16 A, 3500 W
Vrsta zaštite	IP44*
dozvoljeni presjek vodiča	2,5 mm²

*) zaštićena od čvrstih stranih tijela promjera $\geq 1,0$ mm kao i zaštitom od prskajuće vode sa svih strana

Priključak proizvoda mora se obaviti u skladu sa sljedećim koracima:

► sl. 1–8

montaža mora biti izvedena u skladu sa sljedećim koracima:

- Malim odvijčem pažljivo podignite kličač na gornjem ili donjem kraju i skinite ga (► **Sl. 2 + 3**)
- Otvorite poklopac i uklonite 4 vijka (► **Sl. 4**)
- Skinite poklopac
- Izvucite jedinice prekidače iz kutije
- Poravnajte postolje i pričvrstite. **PAŽNJA!** Pričvrstite proizvod isključivo u horizontalnom položaju. Obratite pažnju na oznaku "gore" na poleđini! (► **Sl. 5**)
- Isključite napon preko osigurača
- Provjerite da nema napona. osigurajte protiv ponovnog uključivanja
- Skinite izolacije krajeva kabela oko 8–11 mm
- Uvodnicu za kabel istisnite iz kutije (► **Sl. 6**)

- integrirana zaštita djece! Kontaktni otvori utičnice su prekriveni plastičnim pločicama, tako da djeca ne mogu uvlačiti tanke ili šiljate predmete, npr. igle ili odvijače.

samo ako se prisak vrši istovremeno na obje pločice, npr. sa utikačem električnog uređaja koji se koristi, ovi zatvarači se otvaraju i utičnica se može koristiti.

- Isključite napon preko osigurača i provjerite da napon ne postoji
- Demontirajte poklopac, otpustite postolje i izvadite
- Otpustite kabelski vijčani spoj i otpustite žice

- Prije čišćenja isključite napon na osiguraču i provjerite da nema napona

- Pazite na to, da u kucište ne ulazi nikakva tečnost
- Nemojte koristiti nagrizajuće i abrazivna sredstva za čišćenje
- Za čišćenje koristite suhu krpu koja ne ostavlja dlačice

Zbrinuti uređaj

Simbol precrtane kante za smeće znači: baterije i akumulatori, električni i elektronski uređaji ne smiju se odlagati s kućnim otpadom. Mogu sadržavati supstance štetne za okoliš i zdravlje.

Potrošači su dužni stare električne uređaje, baterije i stare baterije od uređaja, odlagati odvojeno od kućnog otpada na službenom mjestu skupljanja kako bi se osigurala pravilna daljnja obrada. Povrat se može izvršiti u skladu sa zakonskom regulativom npr. preko komunalnog pogona za odlaganje u otpad ili preko nekog trgovca.

Baterije, akumulatori i lampe, koje nisu čvrsto ugrađene u stare električne uređaje i mogu da se skidaju bez potrebe za uništavanjem, moraju se ukloniti prije odlaganja i odvojeno odložiti u otpad. Liđijske baterije i akumulatorska pakovanja svih sistema moraju se predati u odredjena mjesta samo u ispražnjenom stanju. Baterije moraju uvijek biti sa odijeljenim polovima kako biste se osigurali od kratkog spoja.

Svaki je krajnji korisnik odgovoran za brisanje ličnih podataka

7. i. ii. iii. iv. v.

Pakovanje se sastoji od kartona i odgovarajuće označenih plastika, koje se mogu reciklirati.

– Te materijale odvojite za ponovnu obradu.