






DE Gebrauchsanweisung

Unterbauleuchte

Sicherheitshinweise

- Die Leuchte darf nur montiert in Innenräumen verwendet werden.
- Für einen sicheren Umgang mit diesem Gerät muss der Benutzer des Gerätes diese Gebrauchsanweisung vor der ersten Benutzung gelesen und verstanden haben.
- Das Gerät darf nur benutzt werden, wenn es einwandfrei in Ordnung ist. Ist das Gerät oder ein Teil davon defekt, muss es außer Betrieb genommen und fachgerecht entsorgt werden.
- Gebrauchsanweisung immer in Reichweite aufbewahren.
- Wenn Sie das Gerät verkaufen oder weitergeben, händigen Sie unbedingt auch diese Gebrauchsanweisung aus.
- Beim Bohren in Wand, Decke oder Fußboden auf Kabel sowie Gas- und Wasserleitungen achten.
- Nur vom Hersteller zugelassene Anschlusskabel verwenden.
- Netzstecker nicht mit nassen Händen anfassen! Netzstecker immer am Stecker, nicht am Kabel herausziehen.
- Netzkabel nicht knicken, quetschen, zerren oder überfahren; vor scharfen Kanten, Öl und Hitze schützen.
- Bei Beschädigung des Netzkabels umgehend Netzstecker ziehen. Gerät nie mit beschädigtem Netzkabel benutzen.
- Netzspannung und Absicherung müssen den Technischen Daten entsprechen.
- Die Absicherung muss mit einem Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schalter) mit einem Bemessungsfehlerstrom von nicht mehr als 30 mA erfolgen.

- Die Lichtquelle in dieser Leuchte ist nicht austauschbar. Wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat, muss die gesamte Leuchte ausgetauscht werden.
- Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F>.

Die Leuchte darf nur in trockenen Innenräumen benutzt werden.

Gefahr von Augenschäden! Niemals direkt in die LED blicken.

Lichtquelle nicht wechselbar

Betriebsgerät nicht wechselbar

Montage

Unterbaumontage

► Abb. 1

- Schutzfolie abziehen und Leuchte auf glatte, saubere und trockene Oberfläche aufkleben.

Wandmontage

► Abb. 2

- Bohrlöcher bohren und Dübel einstecken.
- Befestigung an Wand oder Decke festschrauben.
- Leuchte in Befestigung einrasten lassen.

► Abb. 3

Hinweis: Mit dem beigelegten Verbindungsstück/Verbindungskabel können bis zu 2 Leuchten des gleichen Typs in Reihe geschaltet werden.

Reinigung

ACHTUNG! Gefahr von Geräteschäden! Benutzen Sie keine scheuernden oder scharfen Gegenstände oder aggressive Reinigungsmittel. Keine Lösungsmittel verwenden.

- Gerät trocken oder mit einem leicht feuchten Lappen abwischen.

Entsorgung

Gerät entsorgen

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet: Batterien und Akkus, Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht in den Hausmüll. Sie können umwelt- und gesundheitsschädigende Stoffe enthalten.

Verbraucher sind verpflichtet, Elektro-Altgeräte, Gerätealtbatterien und Akkus getrennt vom Hausmüll über eine offizielle Sammelstelle zu entsorgen um eine sachgerechte Weiterverarbeitung zu gewährleisten. Die Rückgabe kann gemäß gesetzlicher Regelung kostenfrei z. B. über einen kommunalen Entsorgungsbetrieb oder über einen Händler erfolgen.

Batterien, Akkus und Lampen, die nicht fest in Elektro-Altgeräten verbaut sind und zerstörungsfrei entnommen werden können, müssen vor der Entsorgung entnommen und getrennt entsorgt werden. Lithiumbatterien und Akkupacks aller Systeme sind nur im entladenen Zustand bei den Rücknahmestellen abzugeben. Die Batterien sind immer durch abkleben der Pole vor Kurzschlüssen zu sichern. Jeder Endnutzer ist selbst für die Löschung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten verantwortlich.

Verpackung entsorgen

Die Verpackung besteht aus Karton und entsprechend gekennzeichneten Kunststoffen, die wiederverwertet werden können.

- Führen Sie diese Materialien der Wiederverwertung zu.

Technische Daten

Artikelnummer	312135
Leuchtmittel*	30× LED, 3,2 W
Nennspannung	12 V
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20
Transformator	
Nennspannung	230 V~, 50 Hz
Nennleistung	3 W
Ausgangsleistung	12 V
Schutzklasse	II

*) Das Leuchtmittel ist nicht austauschbar

ACHTUNG! Gefahr von Geräteschäden! Das Gerät ist nicht dimmbar.

IT Manuale di istruzioni

Lampada ad incasso

Avvertenze di sicurezza

- La lampada può essere utilizzata solo se montata in ambienti interni.
- Per un lavoro sicuro con questo apparecchio l'utente deve leggere e comprendere questo manuale prima del primo utilizzo.

- L'apparecchio può essere utilizzato esclusivamente se si trova in perfette condizioni operative. Se il dispositivo o una parte di esso presenta un difetto bisogna subito spegnerlo e smaltirlo nel modo corretto.
- Tenere le istruzioni per l'uso sempre a portata di mano.
- Nel caso si intenda vendere o cedere a terzi l'apparecchio, esso dovrà essere sempre assolutamente accompagnato dalle rispettive istruzioni per l'uso.
- Faccia attenzione, quando perfora muri, soffitti o pavimenti, a cavi nonché condutture di gas e acqua.
- Utilizzare esclusivamente cavi di collegamento consentiti dal produttore.
- Non toccare la spina con le mani bagnate! Scollegare la spina dalla presa a muro, afferrando soltanto la spina stessa e non tirando il cavo.
- Non piegare, schiacciare, trascinare o travolgere il cavo di rete; proteggerlo dai bordi taglienti, dall'olio e dal calore.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato staccare subito la spina dalla presa di corrente. Non utilizzare mai l'apparecchio con il cavo di rete danneggiato.
- La tensione di rete e la messa in sicurezza devono corrispondere ai dati tecnici.
- La protezione deve essere eseguita con un salvavita (interruttore di protezione) con una corrente di guasto nominale non superiore a 30 mA.
- La sorgente di luce di questo sistema di illuminazione non è sostituibile; quando la sorgente di luce giunge al termine del suo ciclo di vita, viene sostituito l'intero sistema di illuminazione.
- Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica <F>.

La lampada può essere utilizzata solo in ambienti interni e asciutti.

Pericolo di lesioni agli occhi! Non guardare mai i LED direttamente.

Sorgente luminosa non intercambiabile

Unità di alimentazione non intercambiabile

Montaggio

Montaggio ad incasso

► fig. 1

- Rimuovere la pellicola di protezione e incollare la lampada su una superficie liscia, pulita e asciutta.

Montaggio a parete

► fig. 2

- Creare i fori ed inserire i tasselli.
- Avvitare il fissaggio su parete o soffitto.
- Far innestare la lampada nel fissaggio.

► fig. 3

Nota: Con il raccordo/cavo di connessione accluso è possibile collegare in serie fino a 2 lampade dello stesso tipo.

Pulizia

AVVISO! Pericolo di danni all'apparecchio! Non utilizzare oggetti affilati o abrasivi, o detergenti aggressivi. Non utilizzare solventi.

- Strofinare l'apparecchio con un panno asciutto o leggermente umido.

Smaltimento

Smaltire l'apparecchio

Il simbolo del bidone della spazzatura barrato vuol dire che: batterie e accumulatori, apparecchiature elettriche ed elettroniche non vanno smaltiti nei rifiuti domestici. Questi potrebbero contenere sostanze dannose per l'ambiente e la salute.

I consumatori hanno l'obbligo di differenziare le apparecchiature elettroniche, le batterie vecchie delle apparecchiature e gli accumulatori dai rifiuti domestici e di smaltirle presso il centro di raccolta ufficiale per garantire un riutilizzo consono. In conformità con le disposizioni di legge, la restituzione può essere effettuata gratuitamente, ad esempio attraverso un'azienda di smaltimento dei rifiuti urbani o tramite un rivenditore.

Batterie, accumulatori e lampade non integrati in modo fisso nelle apparecchiature elettriche da smaltire, vanno tolti prima dello smaltimento e smaltiti separatamente. Le batterie al litio e gli accumulatori di tutti i sistemi vanno consegnati scarichi ai punti di raccolta. Le batterie vanno sempre assicurate da possibili cortocircuiti applicando del nastro adesivo sui poli.

L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali dalle apparecchiature da smaltire.

Smaltire l'imballo

L'imballo si compone di cartone e plastiche corrispondentemente contraddistinte, che possono essere riciclati.

- Portare questi materiali alla rivalutazione.

Dati tecnici

Codice articolo	312135
Lampadina*	30× LED, 3,2 W
Tensione nominale	12 V
Classe di isolamento	III
Grado di protezione	IP20
Trasformatore	
Tensione nominale	230 V~, 50 Hz
Potenza nominale	3 W
Tensione di uscita	12 V
Classe di isolamento	II

*) La lampadina non è sostituibile

AVVISO! Pericolo di danni all'apparecchio! L'apparecchio non è dimmerabile.

FR Manuel d'utilisation

Lampe inférieure

Consignes de sécurité

- La lampe ne doit être montée qu'à l'intérieur de locaux.
- Pour garantir une manipulation sûre de cet appareil, l'utilisateur doit avoir lu et compris le présent mode d'emploi avant la première mise en service de l'appareil.
- L'appareil peut uniquement être utilisé lorsqu'il est en parfait état. Si l'appareil ou une partie de l'appareil est défectueuse, l'appareil doit être mis hors service et être éliminé de manière adéquate.
- Gardez les instructions d'utilisation toujours à portée de la main.
- Si vous vendez ou donnez l'appareil, joignez-y toujours ces instructions d'utilisation.
- Lors de perçages sur les murs, le plafond ou le plancher, veillez à la présence éventuelle de câbles électriques et de conduites de gaz ou d'eau.
- N'utilisez que des câbles de branchement autorisées par le fabricant.
- Ne pas toucher la fiche secteur avec les mains mouillées ! Enlever la fiche secteur par la prise et non pas en tirant sur le câble.
- Ne pliez pas, n'écrasez pas ou n'arrachez pas le câble secteur ; protégez-le des arêtes tranchantes, de l'huile et de la chaleur.
- En cas d'endommagement du câble secteur, débranchez immédiatement la fiche secteur. N'utilisez jamais l'appareil si le câble secteur est endommagé.
- La tension électrique et la protection électrique doivent correspondre aux caractéristiques techniques.
- La protection doit être assurée par un disjoncteur différentiel présentant un courant de fuite assigné de 30 mA maximum.
- La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable. Lorsque la source lumineuse arrive en fin de vie, tout le luminaire doit être remplacé.
- Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique <F>.

Le lampadaire ne doit être utilisé que dans des pièces non humides.

Risque de dommages aux yeux ! Ne jamais regarder directement dans la LED.

Source lumineuse non interchangeable

Appareillage de commande non interchangeable

Montage

Montage inférieur

► fig. 1

- Retirer le film de protection et coller la lampe sur la surface lisse, propre et sèche.

Montage mural

► fig. 2

- Percer les trous et insérer les chevilles.
- Visser la fixation au mur ou au plafond.
- Encliqueter la lampe dans la fixation.

► fig. 3

Remarque : Grâce à l'élément d'assemblage/au cordon de raccordement fourni, vous pouvez brancher jusqu'à 2 lampes du même type en série.

Nettoyage

AVIS ! Risque de dommages de l'appareil ! N'utilisez pas d'objets contondants ou abrasifs ou de détergents agressifs. N'utilisez pas de solvant.

- Essuyez l'appareil avec un chiffon sec ou légèrement humide.

Mise au rebut

Mise au rebut de l'appareil

Le symbole de la poubelle barrée signifie : Les batteries et les accus, les appareils électriques et électroniques ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères car ils pourraient contenir des substances nocives pour l'environnement et la santé.

Les consommateurs sont tenus d'éliminer appareils électriques usagés, les batteries et accus usagés d'appareils électriques séparément en les remettant à un point de collecte officiel afin de garantir un traitement adéquat. Conformément aux dispositions légales, les produits peuvent être retournés gratuitement, p. ex. auprès du service d'élimination communal ou du revendeur.

Les batteries, les accus et les lampes qui ne sont pas intégrés dans les appareils électriques usagés doivent être retirés et éliminés séparément avant l'élimination.

Les batteries au lithium et les pack accus de tous les systèmes doivent être remis aux points de collecte uniquement en état déchargé. Les batteries doivent toujours être protégées contre les courts-circuits en collant les pôles.

Chaque utilisateur final est responsable pour la suppression des données personnelles qui se trouvent sur les appareils usagés à éliminer.

Mise au rebut de l'emballage

L'emballage se compose de carton et de films recyclables, marqués en conséquence.

- Éliminez ces matériaux en les conduisant au recyclage.

Spécifications techniques

Référence de l'article	312135
Ampoule*	30× LED, 3,2 W
Tension nominale	12 V
Classe de protection	III
Type de protection	IP20
Transformateur	
Tension nominale	230 V~, 50 Hz
Puissance nominale	3 W
Puissance de sortie	12 V
Classe de protection	II

*) Le système d'éclairage n'est pas échangeable

AVIS ! Risque de dommages de l'appareil ! L'intensité lumineuse de l'appareil n'est pas variable.

GB Operating instructions

Under-cabinet lamp

Safety instructions

- The light may be installed indoors only.
- To operate this product safely, the user must have read and understood these instructions for use before using the product for the first time.
- The device must only be used when it functions properly. If the product or part of the product is defective, it must be taken out of operation and disposed of correctly.
- Always keep the operating instructions within reach.
- If you sell or pass on the device, you must also pass on these operating instructions.
- When working on walls, ceiling or floors, pay attention to any installed cables as well as gas and water lines.
- Only use connection cables permitted by the manufacturer.
- Do not touch the mains plug with wet hands! Always pull out the mains plug at the plug and not by the cable.
- Do not bend, crush, pull or drive over the power cable, protect from sharp edges, oil and heat.
- If the power cable is damaged immediately disconnect the plug. Never use the device if the power cable is damaged.
- Mains voltage and fuse protection must comply with the technical data.
- The fuse must be a residual current circuit-breaker with a measured residual current of no more than 30 mA.
- The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
- This product contains a light source of energy efficiency class <F>.

The light can only be used in dry indoor areas.

Risk of damage to the eyes! Never look directly into the LED.

Light source non-replaceable


Control gear non-replaceable

Installation

Under-cabinet installation

► fig. 1

Reiniging


LET OP! Gevaar voor schade aan het apparaat! Gebruik geen schurende of scherpe voorwerpen of agressieve reinigingsmiddelen. Geen oplosmiddelen gebruiken.

- Apparaat drogen of met een licht vochtige doek schoonvegen.

Verwijdering

Het apparaat verwijderen

Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak betekent: batterijen en accu's, elektrische en elektronische appara-tuur mogen niet als huishoudelijk afval worden afge-voerd. Ze kunnen stoffen bevatten die schadelijk zijn voor het milieu en de gezondheid.

Consumenten zijn verplicht om oude elektrische apparaten, afgedankte batterijen en accu's gescheiden van huishoudelijk afval op een officieel inzamelpunt af te geven om een goede ver-dere verwerking te waarborgen. Overeenkomstig de wettelijke voorschriften kan de inlevering gratis gebeuren, bijv. via een gemeentelijk afvalverwerkingsbedrijf of via een handelaar.

Batterijen, oplaadbare batterijen en lampen die niet vast in afgedankte elektrische apparatuur zijn ingebouwd en die kunnen worden verwijderd zonder beschadigingen, moeten vóór afvalverwijdering worden verwijderd en afzonderlijk worden afgevoerd. Lithiumbatterijen en accupacks van alle systemen mogen uitsluitend in ontladen toestand aan de inzamelpunten worden overgedragen. De batterijen moeten altijd worden beveiligd tegen kortsluiting door de polen af te plakken. Elke eindgebruiker is verantwoordelijk voor het verwijderen van persoonlijke gegevens op de af te voeren afgedankte apparatuur.

Verpakking weggoaien


De verpakking bestaat uit karton en dienovereenkomstig aangegeven kunststoffen, die kunnen worden gerecy-cleerd.

- Zorg ervoor dat dit materiaal wordt hergebruikt.

Technische gegevens

Artikelnummer	312135
Verlichting*	30× LED, 3,2 W
Nominale spanning	12 V
Beschermingsklasse	III
Beschermingsgraad	IP20
Transformator	
Nominale spanning	230 V~, 50 Hz
Nominaal vermogen	3 W
Uitgangsvermogen	12 V
Beschermingsklasse	II

*) Het lichtmiddel is niet uitwisselbaar



LET OP! Gevaar voor schade aan het apparaat! Het apparaat is niet dimbaar.


SE Bruksanvisning


Infäld lampa

Säkerhetshänvisningar

- Lampan får användas endast monterad inomhus.
- För en säker hantering av produkten måste användaren av produkten ha läst och förstått denna bruksanvisning före den första användningen.
- Produkten får användas endast när den är i felfritt skick. Om produkten eller en del av den är defekt måste den tas ur bruk och bortskaffas korrekt.
- Förvara alltid bruksanvisningen inom räckhåll.
- Om du säljer eller lämnar produkten vidare skall denna bruks-anvisningen ovillkorligen följa med.
- Vid borrrning i väggar, tak eller golv måste man vara försiktig med kablar och gas- resp. elledningar.
- Använd endast anslutningskablar som är godkända av tillver-karen.
- Ta inte på nätkontakten med fuktiga händer! Dra alltid ur kon-takten med själva kontakten, dra inte ur kontakten med hjälp av kabeln.
- Nätkabeln får inte krökas, klämmas, slitas sönder eller köras över; skydda den mot vassa kanter, olja och värme.
- Om nätkabeln är skadad ska du omedelbart dra ut nätkontak-ten. Använd inte produkten om kabeln är skadad.
- Nätspänning och säkring måste uppfylla tekniska data.
- Säkring skall ske med en jordfelsbrytare med en dimensione-ringsfelström på inte mer än 30 mA.
- Ljuskällan i den här armaturen går inte att byta ut. När ljuskäl-lan är uttjänt ska hela armaturen bytas ut.
- Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitets-klass <F>.


Lampan får användas endast i torr inomhusmiljö.


Risk för ögonskador! Titta aldrig direkt in i LED.


Ljuskälla ej utbytbar


Drivdon ej utbytbart


Montering

Underbyggnadsmontering


- bild 1
 - Ta bort skyddsfolien och fäst armaturen på en slät, ren och torr yta.

Väggmontering

- bild 2
 - Borra hål och sätt i plugg.
 - Skruva fast fästet i väggen eller taket.
 - Låt lampan haka fast i fästet.
- bild 3


Info: Med det bipackade förbindningsstycket/förbind-ningskabeln kan upp till 2 lampor av samma typ serie-kopplas.

Rengöring


OBS! Risk för produktskador! Använd inte skurande eller vassa föremål eller aggressiva rengöringsmedel. Använd inte lösningsmedel.

- Torka av produkten med en torr eller lätt fuktad trasa.

Bortskaffning

Bortskaffning av produkten

Symbolen med en överstruken soptunna betyder: Batte-rier och ackumulatorer, el- och elektronikapparater får inte kastas i hushållssoporna. De kan innehålla miljö- och hälsofarliga ämnen.

Konsumenterna är skyldiga att bortskaffa uttjänta elappa-rater, uttjänta batterier och ackumulatorer till återvinningscentral för säkerställande av korrekt hantering. Återlämnningen kan enligt lagstadgad reglering ske gratis t.ex. via en kommunal avfallsan-läggning eller via en återförsäljare.

Batterier, ackumulatorer och lampor som inte är fast mon-terade i uttjänta elprodukter och som kan tas ur icke-för-störande måste tas ur och bortskaffas separat före bort-skaffning. Litiumbatterier och batteripaket för alla system ska lämnas in till återvinning endast i urladdat skick. Batterier skall alltid skyddas mot kortslutning genom att man tejpar över polerna.

Alla slutanvändare är skyldiga att själva se till att radera person-uppgifter från uttjänta, skrotmassiga apparater.

Bortskaffning av förpackningen

Förpackningen består av kartong och uppmärkta plaster som kan återvinnas.

- Lämnna dessa material till återvinningen.

Tekniska data

Artikelnummer	312135
Ljuskälla*	30× LED, 3,2 W
Märkspänning	12 V
Skyddsklass	III
Kapslingsklass	IP20
Transformator	
Märkspänning	230 V~, 50 Hz
Märkeffekt	3 W
Utgångseffekt	12 V
Skyddsklass	II

*) Ljuskällan går inte att byta ut.


OBS! Risk för produktskador! Enheten kan inte dim-mas.


FI Käyttöohje


Kalustevalaisin

Turvallisuusohjeet

- Valaisinta saa käyttää vain sisätiloihin asennettuna.
- Laitteen turvallisen käytön varmistamiseksi laitetta käyttävän henkilön on ennen laitteen käyttöönottoa luettava ja ymmär-rettävä tämä käyttöohje.
- Laitetta saa käyttää vain moitteettomassa kunnossa. Jos laite tai jokin sen osista ei ole kunnossa, se pitää ottaa pois käy-töstä ja hävittää asiaankuuluvasti.
- Käyttöohjeen on aina oltava saatavilla.
- Jos myyt tai luovutat laitteen toiselle henkilölle, anna tämä käyttöohje laitteen mukaan.
- Seinään, kattoon tai lattiaan poratessa on varottava sähkö-, kaasu- ja vesijohtoja.
- Käytä vain valmistajan hyväksymää liitäntäjohtoa.
- Älä koske virtapistokkeeseen märin käsin! Irrota pistoke pis-torasiasta pitämällä kiinni pistokkeesta, älä irrota sitä sähkö-johdosta vetämällä.
- Älä taita, purista tai vedä sähköjohdosta äläkä aja sen ylitse, suojaa johto teräviltä reunoilta, öljyltä ja kuumuudelta.
- Jos huomaat sähköjohdossa vian, irrota pistoke heti pisto-rasiasta. Älä koskaan käytä laitetta viallisella sähköjohdolla.
- Verkkojännitteen ja sulakkeen on vastattava teknisiä tietoja.

- Laite pitää varustaa vikavirtasuojakytkimellä eikä sen mitoi-tettua vikavirtaa 30 mA saa ylittää.
- Valaisimen valonlähdettä ei voi vaihtaa. Kun valaisimen käyt-töikä on lopussa, koko valaisin on vaihdettava uuteen.
- Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuus-luokka on <F>.


Valaisinta saa käyttää ainoastaan kuivissa sisätiloissa.


Silmävammojen vaara! Älä koskaan katso suoraan LED-valoon.


Valonlähde ei vaihdettavissa


Liitäntälaite ei vaihdettavissa


Asennus

Kalusteisiin tuleva asennus


- Kuva 1
 - Poista suojakalvo ja kiinnitä valaisin sileälle, puhtaalle ja kui-valle alustalle.

Seinäasennus

- Kuva 2
 - Poraa reiät ja työnnä niihin tulpat.
 - Ruuvaa kiinnike kiinni seinään tai kattoon.
 - Anna valaisimen lukittua kiinnikkeeseen.
- Kuva 3


Huomautus: Mukana toimitetulla liitäntäosalla/liitäntä-johdolla voidaan kytkeä 2 samantyyppistä valaisinta sar-jaan.

Puhdistus


HUOMIO! Laitteiden vahingoittumisvaara! Älä käytä puhdistuksessa hiovia tai teräviä esineitä tai voimakkaita puhdistusaineita. Älä käytä liuotinaineita.

- Pyyhi laite kuivalla tai vain hieman kostutetulla liinalla.

Hävittäminen

Laitteen hävittäminen

Yliiviivatun roskasäiliön symboli tarkoittaa: Paristoja, akkuja, sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa laittaa kotita-lousjätteen joukkoon. Ne voivat sisältää ympäristölle ja toi-terveydelle haitallisia aineita.

Kuluttajat ovat velvollisia toimittamaan käytetyt sähkölait-teet, laitteiden paristot ja akut sekajätteestä erillään viralliseen keräyspaikkaan, jotta niiden asianmukainen käsittely on varm-is-tettu. Palautus voi tapahtua lakimääräysten mukaan maksutta esim. jonkin kunnallisen jätehuoltoyrityksen tai jälleenmyyjän kautta.

Paristot, akut ja lamput, joita ei ole asennettu sähkölaittei-siin kiinteästi ja jotka on mahdollista irrottaa laitetta rikko-matta, on poistettava laitteesta ennen hävittämistä ja toi-mitettava erilliseen keräyspisteeseen. Kaikkien laitteisto-jen litiumakut ja akut saa toimittaa keräyspisteeseen vain varaamattomassa tilassa. Paristojen navat ovat peitettävä tei-pillä, jotta ei pääse syntymään oikosulkua.

Jokainen loppukäyttäjä vastaa itse hävitettävässä laitteessa ole-vien henkilökohtaisten tietojen poistamisesta.

Pakkauksen hävittäminen


Pakkaus on pahvia ja asianmukaisesti merkittyä muovia, jotka voi kierrättää.

- Toimita nämä materiaalit kierrätykseen.

Tekniset tiedot

Tuotenumero	312135
Lamppu*	30× LED, 3,2 W
Nimellisjännite	12 V
Suojaluokka	III
Kotelointiluokka	IP20
Muuntaja	
Nimellisjännite	230 V~, 50 Hz
Nimellisteho	3 W
Lähtöteho	12 V
Suojaluokka	II

*) Lamppua ei voi vaihtaa


HUOMIO! Laitteiden vahingoittumisvaara! Laitetta ei voi himmentää.