

Sicherheitshinweise für Betonmischer



Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise sorgfältig und haben Sie sie stets griffbereit!

Bestimmungsgemäße Nutzung:

Der **bestimmungsgemäße Gebrauch** des Gerätes ist das Mischen von allen Arten von Baustoffen (z.B. Betonmörtel, Estrich, Putz).

Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder beruflichen Einsatz konstruiert wurden. Ein Garantiefall kommt daher nicht zustande, wenn das Gerät innerhalb der Garantiezeit in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben verwendet wurde oder einer gleichzusetzenden Beanspruchung ausgesetzt war.

Allgemeine Sicherheitshinweise:

- Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung lesen!
- Im Arbeitsbereich die örtlichen Unfallverhütungsvorschriften und Sicherheitsbestimmungen beachten.
- Geräte nicht zweckentfremden, nur bestimmungsgemäße Verwendung.
- Das Gerät darf nicht überlastet werden. Überlasten führt zur Beschädigung des Gerätes.
- Im Betrieb das Gerät niemals aus den Augen lassen.
- Kinder fernhalten, Gerät vor Kindern sichern!
- Bedienung nur im ausgeruhten und konzentrierten Zustand.
Für ausreichende Lichtverhältnisse sorgen.
- Für ausreichende Platzverhältnisse sorgen.
- Gerät muss kippsicher und standsicher aufgestellt werden.
- Das Gerät ist nur für den Betrieb in der Ebene geeignet.
- Verwenden Sie niemals beschädigte oder defekte Netz- und Verlängerungskabel.
- Keine provisorischen Elektroanschlüsse einsetzen.
- Überprüfen Sie die Ware auf Beschädigungen und Vollständigkeit, bevor Sie diese benutzen.
- Persönliche Schutzkleidung (Handschuhe, Schutzbrille, Staubschutzmaske) tragen.

Hersteller:

Fachmarkt Hinrich Kiel GmbH & Co. KG

Lüttparten 1 – 24582 Bordesholm

info@baumarktplus.de

www.baumarktplus.de

- Tragen Sie keine weite Kleidung, Schmuck oder Haare die von rotierenden Teilen erfasst werden könnten.
- Prüfen Sie stets alle Schraubenverbindungen und ziehen Sie diese gegebenenfalls nach.
- Nur mit vollständig angebauten Abdeckungen in Betrieb nehmen.
- Die verwendete Steckdose muss mit einem Fehlerstromschutzschalter ausgerüstet sein (FI-Schalter).
- Besitzt Ihr Stromanschluss keinen Fehlerstromschutzschalter, muss das Gerät über einen RCD Schutzschalter betrieben werden!
- Keine provisorischen Elektroanschlüsse einsetzen.
- Vor Versetzen oder Transport unbedingt Netzstecker ziehen!
- Vor Wartungs- und Reparaturarbeiten unbedingt Netzstecker ziehen!
- Vor Störungsbeseitigung /Fehlersuche Gerät von der Stromquelle trennen!
- Defekte oder beschädigte Teile unverzüglich austauschen.
- Nur Originalersatzteile verwenden.
- Gerät an einem trockenen Ort bei konstanten Temperaturen lagern.
- Für den Fall eines Brandes ist ein ABC Feuerlöscher bereit zu halten
- **VORSICHT:** Heiße Bremsen können zu schwersten Verbrennungen führen. Bremsbeläge können Asbest enthalten; nutzen Sie ein geeignetes Atemschutzgerät. Bremsflüssigkeiten verursachen Lackschäden.
- **ACHTUNG:** Verpackung und Gerät kann verschluckbare Kleinteile enthalten. Dies kann insbesondere für Kleinkinder und Säuglinge lebensgefährlich sein.
- Beachten Sie: Warnungen, Hinweise und Anweisungen dieser Betriebsanleitung können nicht alle möglichen Bedienungen und Situationen berücksichtigen. Vorsicht und gesunder Menschenverstand sind Grundvoraussetzung für das Arbeiten mit diesem Gerät.

Hinweise zur sicheren Nutzung

1. Der Arbeitsbereich ist sauber zu halten
2. Die Arbeitsbereichsbedingungen sind zu beachten. Maschinen oder elektrische Werkzeuge nicht in feuchten oder nassen Bereichen verwenden. Nicht dem Regen aussetzen. Der Arbeitsbereich muss ausreichend beleuchtet sein. Elektrisch angetriebene Werkzeuge nicht in der Nähe von feuergefährlichen Gasen oder Flüssigkeiten verwenden.
3. Kinder sind fern zu halten: Der Arbeitsbereich darf von Kindern nicht betreten werden.
4. Ungenutztes Werkzeug und Zubehör muss sicher gelagert werden. Werkzeuge weg-schließen und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
5. Verwenden Sie das richtige Werkzeug für die Arbeiten. Verändern Sie das Werkzeug nicht und verwenden Sie es nicht für Zwecke für die es nicht vorgesehen ist.

Hersteller:

Fachmarkt Hinrich Kiel GmbH & Co. KG

Lüttparten 1 – 24582 Bordesholm

info@baumarktplus.de

www.baumarktplus.de

6. Tragen Sie geeignete Kleidung, z.B. Sicherheitsschuhe. Tragen Sie keinen Schmuck, bei langen Haaren ist ein Haarschutz zu tragen.
7. Tragen Sie Sicherheitsbrille und Ohrenschutz
8. Überschätzen Sie sich nicht selber. Achten Sie auf sicheren Stand. Nicht über laufende Maschinen reichen.
9. Nicht bei Übermüdung arbeiten
10. Dieses Gerät dürfen Sie nicht bedienen, wenn Sie unter Einfluss von Drogen oder Alkohol stehen. Bei Einnahme verschreibungspflichtiger Medikamente lesen sie sorgfältig die Beipackzettel (mögliche Nebenwirkungen, bzw. Einschränkungen). Wenn sie unsicher sind, bedienen Sie dieses Gerät nicht.
11. Herzschrittmacher-Sicherheitshinweis: Personen welche einen Herzschrittmacher tragen, sollten Ihren Arzt konsultieren bevor Sie dieses Gerät bedienen.
12. Pflegen Sie Werkzeug sorgfältig. Kabel und Schläuche regelmäßig prüfen. Bei Beschädigungen ersetzen oder durch autorisierte Techniker reparieren lassen. Griffe sauber und fettfrei halten.
13. Vor Gerätenutzung prüfen, dass Schlüssel oder Einstellwerkzeuge entfernt wurden
14. Unbeabsichtigtes Starten vermeiden. Sicherstellen, dass kein Luftdruck vorhanden ist wenn das Gerät ausgeschaltet ist und bevor Schläuche angeschlossen werden.
15. Ersatzteile und Zubehör. Bei der Wartung nur identische Ersatzteile verwenden. Bei Gebrauch irgendwelcher anderer Teile erlischt die Gewährleistung. Nur Zubehör verwenden, welches für den Gebrauch des Gerätes vorgesehen ist.
16. Wartung: Zu Ihrer Sicherheit sollten Service und Wartungsarbeiten nur von einem qualifizierten Techniker regelmäßig durchgeführt werden.
17. Lagern Sie das Produkt nach der Verwendung an einem trockenen und windgeschützten Ort.



Wir übernehmen keine Verantwortung für Personen- oder Sachschäden verursacht durch Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise.