



Wir testen für Ihre Gesundheit.



Anleitung  
**Asbest-Test**  
**Materialproben**

# HERZLICH WILLKOMMEN!

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Analyse-Produkt von IVARIO® entschieden haben und bedanken uns für Ihr Vertrauen. Bitte lesen Sie diese Anleitung aufmerksam bis zum Ende durch. Es sind nur einige Punkte zu beachten, um ein zuverlässiges Analyseergebnis zu erzielen und eine reibungslose Zuordnung Ihrer Probenergebnisse zu gewährleisten. Die wenigen Minuten Ihrer Aufmerksamkeit lohnen sich also. Und los geht's.

## ZU BEGINN: DER VERPACKUNGSGEHALT

Die Produktbox enthält alle Komponenten, die Sie zur Durchführung Ihres Tests benötigen. Ihre Produktbox enthält:

- Diese **Bedienungsanleitung**
- Eine **Analyse-ID-Karte** mit Ihrer **Proben-Identifikationsnummer**.  
Bewahren Sie diese gut auf.
- Einen **Plastikbeutel mit Druckverschluss** für die Probenahme
- Das **Rücksendematerial**, beklebt mit Ihrem **Proben-QR-Code** für die Zuordnung Ihrer Probe im Labor (dies kann entweder ein Karton oder eine Tasche sein, je nachdem, wo Sie Ihr Produkt erworben haben)

## VORBEREITUNG: VOR DER PROBENNAHME

**!** Bevor Sie mit der Durchführung Ihres Tests beginnen, beachten Sie bitte die folgenden Punkte:

- Sägen, Bohren und Schleifen vor oder während der Probenahme sollten in jedem Fall unterlassen werden, um eine Freisetzung von Asbestfasern zu vermeiden. Vorsichtiges Schneiden hingegen ist möglich.
- Achten Sie darauf, dass während der Probenahme kein unnötiger Staub entsteht. Tragen Sie zur Sicherheit einen Mund-Nasen-Schutz (z. B. FFP3).
- Besprühen Sie die Probenahmestelle kurz vorher mit Wasser, um eventuelle Asbestfasern zu binden. Anfallende Rückstände können Sie mit einem nassen Papiertuch aufnehmen.
- Eine Materialprobe von ca. 1 cm<sup>3</sup> (oder die Größe eines Zuckerwürfels) ist für einen Nachweis ausreichend. Bei flacheren Materialien reichen auch Proben mit geringerer Tiefe. Stellen Sie in jedem Fall sicher, dass die Probe in den mitgelieferten Druckverschlussbeutel passt.
- Beachten Sie bitte, dass eingesandte Mischproben als eine Probe untersucht werden. Eine nachträgliche Unterscheidung ist nicht möglich.
- **TIPP:** Wenn Sie mehrere Proben einsenden, machen Sie sich zur Zuordnung bitte selbstständig Notizen zu den jeweiligen Proben-ID-Nummern.

# PROBENNAHME UND LABOREINSENDUNG



## 1 Probe nehmen

Besprühen Sie die Probenahmestelle zur eigenen Sicherheit mit etwas Wasser, um vor der Entnahme eventuelle Asbestfasern zu binden. Lösen Sie eine ca. 1 cm<sup>3</sup> große Probe (oder die Größe eines Zuckerwürfels) aus dem verdächtigen Material und verschließen Sie diese im beigelegten Druckverschlussbeutel.



## 2 Rücksendelabel erstellen

Rufen Sie mit einem Internet-Browser die Webseite [www.ivario.eu/registrierung](http://www.ivario.eu/registrierung) auf und legen Sie ein Kundenkonto an, um Ihre Probe zu aktivieren und ein Rücksendelabel zu generieren.\* Befolgen Sie dazu die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Sie können Ihre Probe auch ohne Registrierung einsenden. Die Laboradresse hierfür finden Sie unter [www.ivario.eu/labore](http://www.ivario.eu/labore). Sie erhalten dann jedoch keine Benachrichtigung bei Eingang Ihrer Testergebnisse und der Versand erfolgt auf eigene Kosten.

\* Ihre Testergebnisse werden unter keinen Umständen mit Dritten geteilt.



## 3 Probe(n) an das Labor senden

Verpacken Sie Ihre Probe im beiliegenden Rücksendematerial. Dies kann der Produktkarton oder eine Rücksendetasche sein, je nachdem, wo Sie Ihr Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, dass der QR-Code auf dem Rücksendematerial immer sichtbar bleibt. Damit helfen Sie unseren Labormitarbeitern bei der schnellen Zuordnung und Bearbeitung Ihrer Probe!

Bringen Sie Ihr Paket zum Versanddienstleister und versenden Sie es an unser Labor. Achten Sie auch hier mit darauf, dass der QR-Code auf dem Rücksendematerial möglichst nicht vom Versanddienstleister überklebt wird.

>>>



## 4 Test-Ergebnisse abrufen

Innerhalb weniger Tage erhalten Sie eine E-Mail zum Abruf Ihrer Testergebnisse. Dieser Zeitraum variiert je nach Produkt, maximal dauert es jedoch 10-14 Tage (genauere Hinweise finden Sie auf der Produktverpackung oder auf unserer Website).

Falls Sie in Schritt 2 kein Kundenkonto erstellt haben, können Sie Ihre Testergebnisse nach Eingang ebenfalls online abrufen. Informationen hierzu finden Sie auf der beiliegenden Analyse-ID-Karte. Sie erhalten in diesem Fall jedoch keine Benachrichtigung bei Eingang Ihrer Ergebnisse.

## KONTAKT

Haben Sie Fragen zum Produkt oder zur Probenahme?  
Unser kompetentes Team unterstützt Sie gerne kostenfrei unter:

IVARIO Dienstleistungen GmbH  
Gasstraße 12  
22761 Hamburg

Telefon: +49 040 180 24 111  
E-Mail: [support@ivarior.eu](mailto:support@ivarior.eu)

[www.wassertest-online.de](http://www.wassertest-online.de)

  
Wir testen für Ihre Gesundheit.