



Elex 5,5 - Anleitung zum korrekten Elektro-Anschluss




Für den korrekten Elektroanschluss / Festanschluss des Elex5,5 benötigen Sie ein 3-adriges Kabel mit min. 4mm² Leitungsquerschnitt (ohne Stecker)

1. Das Gerät auspacken und Warnhinweise auf dem Gerät beachten:




2. Stellen Sie den Wasseranschluss her und prüfen die Dichtigkeit. Nach dem Befüllen und vollständigen Entlüften des Gerätes können Sie den Elektroanschluss vornehmen.

3. Öffnen Sie das Gerät; im unteren Bereich finden Sie den Elektro-Anschlussblock (roter Kreis) und die Zugentlastung des Anschlusskabels (roter Pfeil)



4. Schließen Sie das separat erworbene Anschlusskabel entsprechend der Beschriftung innerhalb des Anschlussblocks an und drehen die Schrauben fest an:



5. Wenn Sie den Elektroanschluss hergestellt haben, können Sie das Geräte wieder schließen und in Betrieb nehmen

Hinweis:

Die Installation nicht steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen