



DR. WACK

Made in Germany

Produkt-Information

Das Problem:

Herkömmliche Mikrofasertücher können in der Lackpflege Kratzer verursachen oder Wolken und Schlieren hinterlassen. Zudem fühlen sie sich kratzig und unangenehm in der Hand an. Oftmals haben die Tücher auf Vorder- und Rückseite zwei unterschiedliche Oberflächen, wodurch Anwender unsicher sind, welche Seite sie für welchen Zweck verwenden sollen. Aus diesem Grund wurde nun in der Dr. Wack-Anwendungstechnik aus über 60 Tüchern DAS TUCH identifiziert. Es sorgt für ein optimales Ergebnis bei der Anwendung der A1-Produkte, ohne dabei Kratzer und Wolken- und Streifen zu verursachen.

Die Lösung:



Produktvorteile:

Für das perfekte Glanzfinish auf dem Lack

- Durch die Herstellung aus besonders weichem Garn im High-End-Webverfahren ist A1 DAS TUCH extrem flauschig und besitzt eine sehr angenehme und sanfte Haptik
- Ideal zum sanften Auspolieren von Politur- und Wachs
- Extrem weicher und flauschiger Hoch-Flor
- Besonders hohe Aufnahmefähigkeit – dadurch keine Streifen und Wolken
- Beidseitiger Hoch-Flor – somit sehr lange einsetzbar und absolut sicher gegen falsche Anwendung
- Nahtlos durch Ultra-Sonic-Cut für ein kratzfreies Auspolieren
- Hält ca. 300 Waschzyklen
- Sogar für empfindliche Lacke wie Klavierlack geeignet
- Sehr angenehme und weiche Haptik
- Größe: 40 x 40 cm

Anwendungsbereiche:

Für alle Lacke

Anwendung:

Tuch 2 x falten, flächig auflegen und Politur- oder Wachsreste abwischen. Bei Bedarf Tuch wenden bzw. Produktreste im Tuch ausschütteln. Anschließend mit einer sauberen Seite des Tuchs die Oberfläche auf Hochglanz polieren.

Waschhinweise:

- A1 DAS TUCH separat oder mit gleichfarbiger Wäsche waschen.
- Bei einer gemeinsamen Wäsche mit anderen Stoffen, A1 DAS TUCH idealerweise in einem feinmaschigen Waschsack waschen.
- Bis 60° C waschbar.
- Keinen Weichspüler verwenden.
- A1 DAS TUCH kann im Wäschetrockner bis 60° C getrocknet werden.
- Nach dem Trocknen Tuch mehrfach kräftig aufschütteln, für eine optimale Wiederaufrichtung und Auflockerung der Fasern.



Erstattungsbedingungen: Rücksendung ausreichend frankiert mit Kaufbeleg

