



moosgrün anthrazit

Ral 6005

Ral 7016

Zaunbau leicht gemacht!

Die einfache und gleichzeitig stabile Bauweise, ergänzt durch attraktive Farben, garantiert einen modernen und sicheren Abschluss für Ihr Grundstück. Die vielseitig einsetzbaren Modulteile passen sich jeder individuellen Gegebenheit an. Ob als Schutz oder einfach nur als Abgrenzung mit Einzel- oder als Doppeltor für Wege und Einfahrten.

Eine Frage der Qualität!



## Einstab-Matten-Zaun

Ideal für Heimwerker!

Profi-Zaun selbst gemacht.



# Wissenswertes

## Einstab-Matten-Zaun.

Mit nur vier Hauptbauteilen schnell und unkompliziert zum hochwertigen Profi-Zaun. Rundprofile in zwei Farben, Pfosten-Kappen aus Kunststoff (schwarz) flach oder in kugelform.

## Mehrfach-Schutz für viele Jahre.

Alle Teile sind UV- und wetterbeständig. Metallteile sind chemisch vorbehandelt, zinkphosphatiert und pulverbeschichtet. In den Farben moosgrün und anthrazit.

## Einfache Planung

mit unserem Zaunplaner unter [www.ej-product-solutions.de](http://www.ej-product-solutions.de)

moosgrün Ral 6005

anthrazit Ral 7016

 **floraworld®**

Einstab-Matten-Zaun mit Einzeltor aus verzinktem Stahl, pulverbeschichtet.

Alternativ können auch Vierkantpfosten verarbeitet werden. Entsprechende Tore usw. auf Anfrage.



## Wichtige Angaben

1 Pfosten-Höhe [mm]	2 Pfosten-Ø [mm]	3 Anzahl Schellen	4 Matten-Höhe [mm]	5 Matten-Länge [mm]	6 Tor-Höhe [mm]
1000	34	2	500	2000	--
1250	34	3	750	2000	750
1500	34	3	1000	2000	1000
1750	34	3	1250	2000	1250
2000	34	4	1500	2000	1500
2250	34	4	1750	2000	1750

Tor-Pfosten Ø 60 [mm]


**Werkzeuge:** Maßband, Richtschnur, Holz-Pfosten, Spaten, Wasserwaage, Inbusschlüssel 5 mm, 19er Maulschlüssel;

**Zum Betonieren:** 10lt Eimer, Betontrog, Kelle, Rührwerk, Fertigmischung Feinbeton oder 6 Teile Schotter (0-16) zu 1 Teil Zementgemisch.


## INDEX

- 1. Zaun-Pfosten
- 2. Einfach-Verbinder
- 3. Zaun-Matte
- 4. Tor-Verbinder
- 5. Einzel-Tor
- 6. Doppel-Verbinder
- 7. Doppel-Tor

- 8. Boden-Platten
- 9. Distanz-Hülse (für gekürzte Matten)
- 10. Kugel-Kappen



# Zaun-Verlauf 01




Zuerst den Zaunverlauf festlegen und dabei alle lokalen baurechtlichen Bestimmungen beachten! Besonderes Augenmerk auf Eck-, End- und Tor-Pfosten legen. Tor-Lage und Geländegefälle einplanen.

Alle ca. 2080 mm Pfosten vorsehen (Matten-Länge = 2000 mm).  
Bitte vorher alle Punkte durchlesen.

# 02 Tor setzen




Für Tor-Pfosten ( $\varnothing$  60 mm) Fundament-Löcher lt. Pkt. 03 erstellen. Tor-Flügel mit Holz-Keil unterfüttern und waagrecht ausrichten. Pfosten an zwei Seiten senkrecht ausrichten und mit Holzlatten und Schraubklemme fixieren. Beim Anschlag-Pfosten auf Funktionalität der Drücker achten.




# Holz-Pflock

# 03 Pfosten setzen



Entsprechend dem markierten Zaun-Verlauf Fundament-Löcher einplanen, dabei auf Pfosten-Abstände achten. Ausgehend vom Tor jeweils eine Matte

und einen neuen Pfosten festklemmen und mit Holzlatten fixieren. Matten am Eck oder Ende wenn nötig entsprechend kürzen. (siehe Pkt. 04)



Ausheben der Fundamentlöcher mit ca. 30 x 30 cm. Die genaue Tiefe (frost-sicher bei ca. 80 cm) ist abhängig von der Pfosten-Höhe und dem Abstand

der Matte zum Boden. (siehe S. 9) Alternativ können Sie auch unseren Bodenbohrer verwenden. Spart Zeit und Beton!


4  
047883  
Best.-Nr. 015761  
086611

Händlerangabe

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten




## Matten fixieren 04



Um ein Verrutschen der Matte nach oben und unten zu vermeiden, Verbinder direkt an den waagrechten Matten-Stäben fixieren!


Schelle kann auch mit einer beigepackten selbst-schneidenden Schraube fest mit dem Pfosten verschraubt werden.

Matte zuerst mit den Richt-Schnüren am Tor




Matte am vorletzten Pfosten festklemmen und Überstand am Mattenende markieren. Gekürzt wird jeweils direkt nach den

## 04 Matten fixieren




ausrichten, dann mit dem Tor-Verbinder ( $\varnothing$  60 mm) und einem Inbusschlüssel (5 mm) am Tor-Pfosten festklemmen. Pfosten mit dem Doppel-Verbinder ( $\varnothing$  34 mm) und End-Pfosten mit dem Einfach-Verbinder befestigen.




senkrechten Stäben. Zum Festklemmen der Matte an den dünneren Zwischen-Stäben Distanz-Hülsen verwenden.

Art.-Nr. 044985

## 05 Pfosten betonieren




Pfosten an der Matte lt. Pkt. 04 festklemmen und an zwei Seiten senkrecht ausrichten, dabei auf die Lage der Verbinder achten.



Tipp  
Wasser kann ablaufen!

Matte mit Holzlatten und Schraubklemme fixieren. Jetzt eine weitere Matte anklemmen und den nächsten Pfosten ausrichten.



dass Kondenswasser ablaufen kann. Vor dem Betonieren den Abstand der Matte zum Boden prüfen (siehe auch untere Richtschnur).

8

9